



ibaPDA-Request-S7-UDP

Request-Datenschnittstelle zu SIMATIC S7 via UDP

Handbuch ^{Ausgabe 2.0}

> Messsysteme für Industrie und Energie www.iba-ag.com

Hersteller

iba AG Königswarterstraße 44 90762 Fürth Deutschland

Kontakte

Zentrale	+49 911 97282-0
Support	+49 911 97282-14
Technik	+49 911 97282-13
E-Mail	iba@iba-ag.com
Web	www.iba-ag.com

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts sind nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.

© iba AG 2024, alle Rechte vorbehalten.

Der Inhalt dieser Druckschrift wurde auf Übereinstimmung mit der beschriebenen Hard- und Software überprüft. Dennoch können Abweichungen nicht ausgeschlossen werden, so dass für die vollständige Übereinstimmung keine Garantie übernommen werden kann. Die Angaben in dieser Druckschrift werden jedoch regelmäßig aktualisiert. Notwendige Korrekturen sind in den nachfolgenden Auflagen enthalten oder können über das Internet heruntergeladen werden.

Die aktuelle Version liegt auf unserer Website www.iba-ag.com zum Download bereit.

Version	Datum	Revision	Autor	Version SW
2.0	05-2024	GUI neu, S7-Routing via TIA Portal	st, mm	8.7.0

Windows[®] ist eine Marke und eingetragenes Warenzeichen der Microsoft Corporation. Andere in diesem Handbuch erwähnte Produkt- und Firmennamen können Marken oder Handelsnamen der jeweiligen Eigentümer sein.

Inhalt

1	Zu diese	m Handbuch	6
	1.1	Zielgruppe und Vorkenntnisse	6
	1.2	Schreibweisen	7
	1.3	Verwendete Symbole	8
2	Systemve	oraussetzungen	9
3	ibaPDA-F	Request-S7-UDP	11
	3.1	Allgemeine Informationen	11
	3.1.1	Wie viele Daten können übertragen werden?	12
	3.2	Konfiguration und Projektierung SIMATIC S7	13
	3.2.1	Konfiguration und Projektierung SIMATIC S7-300, S7-400 und WinAC	13
	3.2.1.1	Projektierung in STEP 7	14
	3.2.2	Konfiguration und Projektierung SIMATIC S7-1500	23
	3.2.2.1	Projektierung in STEP 7 mit der iba-Baustein-Familie ibaREQ	23
	3.2.2.2	Projektierung in STEP 7 mit der iba-Baustein-Familie ibaREQsym	25
	3.3	Konfiguration und Projektierung ibaPDA	27
	3.3.1	Allgemeine Einstellungen der Schnittstelle	27
	3.3.2	Modul hinzufügen	28
	3.3.3	Allgemeine Moduleinstellungen	29
	3.3.4	Verbindungseinstellungen	30
	3.3.4.1	Verbindungsmodus TCP/IP	31
	3.3.4.2	Verbindungsmodus PC/CP	33
	3.3.4.3	Verbindungsmodus TCP/IP S7-1x00	36
	3.3.5	Signalkonfiguration	39
	3.3.5.1	Auswahl über die Absolutadresse der Operanden	40
	3.3.5.2	Auswahl über die symbolischen Operandenadressen	41
	3.3.5.3	Auswahl der CFC-Konnektoren	44
	3.3.6	Modul S7 Request	46
	3.3.7	Modul S7 UDP Request Decoder	46
	3.3.8	Moduldiagnose	48
	3.3.9	Adressbücher	49
	3.3.9.1	Adressbücher offline aus S7-Projekt erzeugen	51
	3.3.9.2	Adressbücher online von S7-1200/1500 CPU erzeugen	53

4	Beschre	ibung der Request-Blöcke54
	4.1	iba-Baustein-Familie ibaREQ54
	4.1.1	Projektierung Gerätekonfiguration56
	4.1.2	ibaREQ_M (FB140)58
	4.1.3	ibaREQ_UDPact (FB145)60
	4.1.4	ibaREQ_UDPint (FB146)62
	4.1.5	ibaREQ_UDPext3 (FB147)64
	4.1.6	ibaREQ_UDPext4 (FB148)65
	4.1.7	ibaREQ_M (FB1400)66
	4.1.8	ibaREQ_UDP2 (FB1406)67
	4.2	iba-Baustein-Familie ibaREQsym69
	4.2.1	ibaREQsym_M70
	4.2.2	ibaREQsym_UDP72
5	Diagnos	e74
	5.1	Lizenz
	5.2	Sichtbarkeit der Schnittstelle
	5.3	Protokolldateien
	5.4	Verbindungsdiagnose mittels PING
	5.5	Verbindungsdiagnose mittels PG/PC-Schnittstelle77
	5.6	Verbindungstabelle
	5.7	Diagnosemodule
6	Anhang	
	6.1	iba S7-Bibliothek
	6.1.1	iba S7-Bibliothek für SIMATIC Manager86
	6.1.1.1	Bibliothek in SIMATIC Manager einbinden88
	6.1.1.2	Bausteine in SIMATIC Manager übernehmen89
	6.1.2	iba S7-Bibliothek für SIMATIC TIA Portal90
	6.1.2.1	Bibliothek in TIA Portal einbinden92
	6.1.2.2	Bausteine in TIA Portal übernehmen93
	6.2	Anwendungsbeispiele
	6.3	S7-Zykluszeitmessungen
	6.4	Anpassung an umnummerierte Systemfunktionen97



7

6.5	PG/PC-Schnittstelle einstellen/neuen Zugangspunkt definieren
6.6	S7-Routing
6.6.1	Routing von Ethernet auf Ethernet102
6.6.1.1	Konfiguration von STEP 7/NetPro103
6.6.1.2	Konfiguration von TIA Portal105
6.6.1.3	Konfiguration von ibaPDA107
6.6.2	Routing von Ethernet auf PROFIBUS108
6.6.2.1	Konfiguration von STEP7/NetPro109
6.6.2.2	Konfiguration von TIA Portal110
6.6.2.3	Konfiguration von ibaPDA111
6.7	Fehlercodes Request-Blöcke112
6.7.1	S7-1500
6.7.2	S7-300/400
6.7.3	Weitere Fehlermeldungen120
Support	und Kontakt

1 Zu diesem Handbuch

Dieses Handbuch beschreibt die Anwendung der Request-Datenschnittstelle zu SIMATIC S7 via UDP.

Das Produkt *ibaPDA-Request-S7-UDP* ist eine Erweiterung von *ibaPDA* für den wahlfreien Zugriff auf S7 Symbole und S7 Operanden bei der Aufzeichnung von Daten aus SIMATIC S7 CPUs. Zur Datenübertragung kommt das Netzwerkprotokoll UDP¹⁾ zum Einsatz. In dem vorliegenden Handbuch werden nur die Erweiterungen und Abweichungen dargestellt. Für alle anderen Funktionen und Bedienungsmöglichkeiten wird auf die Handbücher von *ibaPDA* und *ibaPDA-Interface-S7-TCP/UDP* verwiesen.

Andere Dokumentation



Dieses Dokument ist eine Ergänzung zu den Handbüchern von *ibaPDA* und *ibaP-DA-Interface-S7-TCP/UDP*.

1.1 Zielgruppe und Vorkenntnisse

Diese Dokumentation wendet sich an ausgebildete Fachkräfte, die mit dem Umgang mit elektrischen und elektronischen Baugruppen sowie der Kommunikations- und Messtechnik vertraut sind. Als Fachkraft gilt, wer auf Grund der fachlichen Ausbildung, Kenntnisse und Erfahrungen sowie Kenntnis der einschlägigen Bestimmungen die übertragenen Arbeiten beurteilen und mögliche Gefahren erkennen kann.

Im Besonderen wendet sich diese Dokumentation an Personen, die mit Projektierung, Test, Inbetriebnahme oder Instandhaltung von Speicherprogrammierbaren Steuerungen der unterstützten Fabrikate befasst sind. Für den Umgang mit *ibaPDA-Request-S7-UDP* sind folgende Vorkenntnisse erforderlich bzw. hilfreich:

- Betriebssystem Windows
- Grundkenntnisse ibaPDA
- Kenntnis von Projektierung und Betrieb des betreffenden Steuerungssystems

¹⁾ User Datagram Protocol

1.2 Schreibweisen

In dieser Dokumentation werden folgende Schreibweisen verwendet:

Aktion	Schreibweise	
Menübefehle	Menü Funktionsplan	
Aufruf von Menübefehlen	Schritt 1 – Schritt 2 – Schritt 3 – Schritt x	
	Beispiel: Wählen Sie Menü Funktionsplan – Hinzufügen – Neu- er Funktionsblock	
Tastaturtasten	<tastenname></tastenname>	
	Beispiel: <alt>; <f1></f1></alt>	
Tastaturtasten gleichzeitig drücken	<tastenname> + <tastenname></tastenname></tastenname>	
	Beispiel: <alt> + <strg></strg></alt>	
Grafische Tasten (Buttons)	<tastenname></tastenname>	
	Beispiel: <ok>; <abbrechen></abbrechen></ok>	
Dateinamen, Pfade	Dateiname, Pfad	
	Beispiel: Test.docx	

1.3 Verwendete Symbole

Wenn in dieser Dokumentation Sicherheitshinweise oder andere Hinweise verwendet werden, dann bedeuten diese:

Gefahr!



Wenn Sie diesen Sicherheitshinweis nicht beachten, dann droht die unmittelbare Gefahr des Todes oder der schweren Körperverletzung!

Beachten Sie die angegebenen Maßnahmen.

Warnung!



Wenn Sie diesen Sicherheitshinweis nicht beachten, dann droht die mögliche Gefahr des Todes oder schwerer Körperverletzung!

Beachten Sie die angegebenen Maßnahmen.

Vorsicht!



Wenn Sie diesen Sicherheitshinweis nicht beachten, dann droht die mögliche Gefahr der Körperverletzung oder des Sachschadens!

■ Beachten Sie die angegebenen Maßnahmen.

Hinweis



Hinweis, wenn es etwas Besonderes zu beachten gibt, wie z. B. Ausnahmen von der Regel usw.

Tipp



Tipp oder Beispiel als hilfreicher Hinweis oder Griff in die Trickkiste, um sich die Arbeit ein wenig zu erleichtern.

Andere Dokumentation



Verweis auf ergänzende Dokumentation oder weiterführende Literatur.

2 Systemvoraussetzungen

Folgende Systemvoraussetzungen sind für die Verwendung der Datenschnittstelle *ibaPDA-Request-S7-UDP* erforderlich:

- *ibaPDA* v8.5.0 oder höher
- Basis-Lizenz für *ibaPDA*
- Zusatz-Lizenz für *ibaPDA-Interface-S7-TCP/UDP*
- Zusatz-Lizenz für *ibaPDA-Request-S7-UDP*
- SIMATIC S7-Steuerung S7-300, S7-400, S7-400H, S7-1500, WinAC, für den Zugriff auf optimierte Datenbausteine S7-1500 ab Firmware V3
- falls PC/CP-Verbindungen genutzt werden:
 - SIMATIC STEP 7 bzw. SIMATIC NET, oder
 - SIMATIC TIA Portal
- SIMATIC CFC (ab V6.0), falls Signalauswahl per Drag & Drop erfolgen soll²⁾

Zur Einbindung der Request-Blöcke in das S7-Programm:

- SIMATIC STEP 7 V5.4 SP5 oder höher, oder
- SIMATIC STEP 7 (TIA Portal) V16 oder höher (Bausteinbibliotheken für ältere Versionen sind ggf. auf Anfrage verfügbar), V18 oder höher für den Zugriff auf optimierte Datenbausteine

In der *ibaPDA*-Dokumentation finden Sie weitere Anforderungen an die Computer-Hardware und die unterstützten Betriebssysteme.

Systemeinschränkungen

- Der Zugriff auf S7-1200 Steuerungen wird nicht unterstützt.
- Konnektoren von CFC-Blöcken, denen Konstanten zugewiesen sind, haben keine Operandenadresse. Sie sind im Adressbuch als konstant gekennzeichnet und können nicht als Signal ausgewählt werden.
- Wenn Funktionsbausteine (FB) in CFC verwendet werden, so tauchen auch die internen statischen Variablen des FB im Adressbuch auf, da sie vom Compiler genau gleich wie Konnektoren behandelt werden. Diese sind zu ignorieren.
- *ibaPDA* unterstützt folgende Datentypen für die Erfassung:
 - BOOL, BYTE, WORD, DWORD, INT, DINT, REAL, TIME, CHAR

Alle anderen Datentypen sind zwar im Adressbuch vorhanden, können aber nicht in die Signalliste eingetragen werden.

Bei Funktionen (FC) mit Anschlüssen der Datentypen STRING, POINTER, STRUCT oder ANY unter CFC funktioniert die Interpretation des SCL-Codes nicht, da keine Hinweise auf die Datentypen in der Quelle enthalten sind.

²⁾ nur im Zusammenhang mit SIMATIC STEP 7 V5.x einsetzbar

ibaREQsym Bausteinfamilie

- TIA Portal V18 oder höher
- Firmware V3.0 oder höher
- unterstützt Elemente: E, A, M und Elemente von Datenbausteinen, nur elementare Datentypen und einzelne Elemente von strukturierten Datentypen
- Variablen müssen das Attribut "Erreichbar aus HMI/OPC UA/Web API" oder "Schreibbar aus HMI/OPC UA/Web API" haben.
- max. Länge der symbolischen Variablennamen (vollqualifizierten Namen einschließlich des Namensraums): 254 UTF-16 Zeichen
- Max. 10 Request-Instanzen können gleichzeitig je S7-CPU aktiv sein.
- Max. 2000 Symbole sind gleichzeitig je S7-CPU verwendbar.

Weitere Informationen zu den Funktionen "ResolveSymbols" und "MoveResolvedSymbolsToBuffer" finden Sie in der Siemens-Dokumentation.

Lizenzinformationen

Bestell-Nr.	Produktbezeichnung	Beschreibung
31.001040	ibaPDA-Interface-S7-TCP/UDP	Erweiterungslizenz für ein <i>ibaPDA</i> -System um eine TCP/IP und UDP/IP Schnittstelle Anzahl der Verbindungen: 64
31.101040	one-step-up-Interface-S7-TCP/ UDP	Erweiterungslizenz für die Erweiterung einer vorhandenen Schnittstelle <i>ibaPDA-Interface-</i> <i>S7-TCP/UDP</i> um 64 weitere S7-TCP/UDP-Ver- bindungen (max. 3 Lizenzen)
31.001311	ibaPDA-Request-S7-UDP	Erweiterungslizenz für ein <i>ibaPDA</i> -System um mit der Schnittstelle <i>ibaPDA-Interface-S7-TCP/</i> <i>UDP</i> die Request-Funktionalität nutzen zu können Anzahl der Verbindungen: 2
31.101311	one-step-up-Request-S7-UDP	Erweiterungslizenz für die Erweiterung einer vorhandenen Schnittstelle <i>ibaPDA-Request-</i> <i>S7-UDP</i> um 2 weitere Request-S7-UDP-Verbin- dungen (max. 127 Verbindungen)

Tab. 1: Lizenzübersicht

Die Nutzung der *ibaPDA-Request-S7-UDP*-Schnittstelle setzt das Vorhandensein einer *ibaPDA-Interface-S7-TCP/UDP*-Lizenz voraus. Pro aktivem Request-Modul wird jeweils eine S7-TCP/UDP-Verbindung und eine Request-S7-UDP-Verbindung belegt.





3 ibaPDA-Request-S7-UDP

3.1 Allgemeine Informationen

Die Schnittstelle *ibaPDA-Request-S7-UDP* ist geeignet für Messdatenerfassung mit wahlfreiem Zugriff über Standard-Netzwerkkarten per UDP. Die Messdaten werden hierbei aktiv aus der Steuerung zu *ibaPDA* gesendet. Hierzu ist die Einbindung mehrerer Request-Blöcke im S7-Programm je Verbindung erforderlich. Diese Request-Blöcke dienen dazu, die vom Benutzer innerhalb von *ibaPDA* ausgewählten S7-Operanden/Symbole an *ibaPDA* zu senden. Dabei ist bei Änderungen der Signalauswahl keine Änderung im S7-Programm erforderlich.

Die Auswahl der zu messenden Signale erfolgt entweder anhand der absoluten Operandenadresse oder anhand des symbolischen Namens mit Unterstützung durch den *ibaPDA*-Adressbuch-Browser. Dieser ermöglicht den Zugriff auf alle definierten Symbole des angebundenen STEP 7-Projektes.

Für S7-1500-Steuerungen können Sie optimierte Datenbausteine verwenden. Signale innerhalb dieser Datenbausteine können nur über ihren symbolischen Namen und nicht über die Adresse oder den Operand angesprochen werden. Für CPUs mit Firmware V3 oder höher besteht die Möglichkeit auch auf diese Daten mit speziellen Request-Blöcken zuzugreifen.

Bausteinfamilie	S7-CPU Firmware	TIA Portal	Zugriff auf optimierte Datenbausteine
ibaREQ	unbeschränkt	ab V16	nein
ibaREQsym	ab V3	ab V18	ja
	MATIC S7 Messdaten Messdaten	ibaPD/	

Auf SIMATIC S7-Seite können Sie sowohl eine auf der CPU integrierte PROFINET-Schnittstelle nutzen oder auch einen zusätzlich vorhandenen Ethernet-fähiger Kommunikationsprozessor (z. B. CP343-1, CPU343-1 LEAN, CP443-1, …). Der erreichbare Datendurchsatz hängt, neben vielen anderen Faktoren, auch maßgeblich von der Wahl der Schnittstelle ab. Grundsätzlich sind auf der CPU integrierte Schnittstellen performanter als Kommunikationsprozessoren, da bei diesen die Anbindung über den Baugruppenrückwandbus einen Performance-Engpass darstellt. Insbesondere bei Baugruppen der S7-300-Familie ist mit erheblichen Einbußen zu rechnen. Detaillierte Informationen hierzu finden Sie in den einschlägigen Siemens Geräte- und System-Handbüchern.

3.1.1 Wie viele Daten können übertragen werden?

Die Menge der übertragbaren Daten je Modul ist durch verschiedene Faktoren begrenzt:

Maximale Telegrammgröße:

Es können maximal 1466 Bytes Nutzdaten je Telegramm und damit je Verbindung übertragen werden.

Maximale Zeigeranzahl:

Die Definition der zu übertragenden Daten erfolgt mittels ANY-Pointern, die von *ibaPDA* an die Steuerung übertragen werden. Hierbei werden zusammenhängende Opernanden (d. h. aufeinanderfolgende Adressen) durch einen gemeinsamen Zeiger (Pointer) abgebildet.

 Je nach Größe des REQ_DB kann eine unterschiedliche Anzahl an Zeigern verwaltet werden. Bei S7-300, S7-400, WinAC Steuerungen kann die Länge frei gewählt werden: 5280 Bytes: bis zu 128 Zeiger 9120 Bytes: bis zu 512 Zeiger 14240 Bytes: bis zu 1024 Zeiger (Maximum)

 Bei S7-1500 Steuerungen ist nur eine feste Länge vorgesehen: 9120 Bytes: bis zu 512 Zeiger

Beispiel

Wenn Sie einen REQ_DB mit der Länge 9120 Bytes verwendet, können Sie bis zu 512 Zeiger verwenden, die insgesamt einen Adressraum von 1466 Bytes beschreiben dürfen. Wollen Sie 512 verteilte einzelne Byte Operanden erfassen, benötigen Sie dafür alle 512 Zeiger: Es können lediglich 512 Bytes erfasst werden, obwohl die max. Telegrammgröße von 1466 Bytes noch nicht erreicht wurde. Liegen die 512 Byte Operanden auf aufeinanderfolgenden Adressen, so wird lediglich 1 Zeiger benötigt. Es stehen dann noch 511 Zeiger zur Verfügung mit denen die verbleibenden 1466 Bytes - 512 Bytes = 954 Bytes adressiert werden können.

Im Register *S7 Request-Info* unter *Diagnose* können Sie die maximale Telegrammgröße und aktuelle maximale Zeigeranzahl finden.

Siehe auch **7** Moduldiagnose, Seite 48.



iba

3.2 Konfiguration und Projektierung SIMATIC S7

Im Folgenden wird die Konfiguration und Projektierung auf SIMATIC S7-Seite beschrieben.

Es ist zu unterscheiden, ob dies mit dem SIMATIC Manager (STEP 7 Version \leq V5) oder mit dem SIMATIC TIA Portal erfolgt.

3.2.1 Konfiguration und Projektierung SIMATIC S7-300, S7-400 und WinAC

Nehmen Sie auf SIMATIC-Seite sind grundsätzlich folgende Konfigurations- und Projektierungsschritte vor:

- Projektierung Software (STEP 7 V5):
 Einbinden der Request-Blöcke in das S7-Programm
- Projektierung Verbindung: Wenn ein Kommunikationsprozessor CP x43-1 genutzt wird, Einrichten einer programmierten Verbindung in NetPro. Bei der Nutzung einer auf der CPU integrierten PN-Schnittstelle ist dies nicht notwendig.

3.2.1.1 Projektierung in STEP 7

Im Folgenden wird die Projektierung der Request-Blöcke in STEP 7 V5 beschrieben.

Kopieren Sie aus der iba S7-Bibliothek die benötigten Bausteine in den Bausteinordner Ihres STEP 7-Projekts, siehe **7** *iba S7-Bibliothek*, Seite 86.

Hinweis



Die Request-Blöcke unterstützen keinen Aufruf als Multiinstanz.

Hinweis



Falls die Bausteinnummern in Ihrem Projekt schon belegt sind, weisen Sie den Bausteinen aus der iba S7-Bibliothek beim Kopieren andere freie Nummern zu.

Passen Sie die Bausteine ibaREQ_UDPint, ibaREQ_UDPext3 und ibaREQ_UDPext4 in folgenden Fällen an:

- Für den Baustein ibaREQ_UDPact wird eine andere Bausteinnummer als FB145 verwendet.
- Für den Datentyp ibaUDT_UDPact wird eine andere Nummer als UDT145 verwendet.
- Für die Siemens-Bausteine der Standard-Bibliothek bzw. der SIMATIC NET CP-Bibliothek werden andere Bausteinnummern als die Standardnummern verwendet. Die relevanten Siemens-Bausteine sind:
 - bei Verwendung von ibaREQ_UDPint (FB146): TCON (FB65), TDISCON (FB66), TUSEND (FB67), TCON_PAR (UDT65), TADDR_PAR (UDT66)
 - bei Verwendung von ibaREQ_UDPext3 (FB147): AG_SEND (FC5)
 - bei Verwendung von ibaREQ_UDPext4 (FB148): AG_LSEND (FC50)

Weitere Hinweise zur Anpassung finden Sie unter **7** Anpassung an umnummerierte Systemfunktionen, Seite 97.



3.2.1.1.1 CPU S7-300/S7-400/WinAC mit integrierter PN-Schnittstelle

Sie benötigen folgende Bausteine:

- ibaREQ_M (FB140), siehe **オ** ibaREQ_M (FB140), Seite 58
- ibaREQ_UDPact (FB145), siehe **オ** ibaREQ_UDPact (FB145), Seite 60
- ibaREQ_UDPint (FB146), siehe **オ** ibaREQ_UDPint (FB146), Seite 61
- ibaREQ_DB (DB15)
- ibaUDT_UDPact (UDT145)

Hinweis



Verwenden Sie nur Request-Blöcke aus der aktuellen iba S7-Bibliothek!

Request-Blöcke aus Anwendungsbeispielen können veraltet sein und daher zu Fehlern führen.

Für jedes Request-Modul

1. ibaREQ_M (FB140) vorzugsweise innerhalb des OB1 aufrufen.



2. ibaREQ_UDPint (FB146) vorzugsweise innerhalb eines Weckalarm-OB (OB3x) aufrufen.



Für jedes weitere Request-Modul

- Im Bausteinordner muss f
 ür jedes Request-Modul ein Datenbaustein ibaREQ_DB (DB15) vorhanden sein. Kopieren Sie den Datenbaustein und vergeben Sie eine neue eindeutige DB-Nummer.
- Innerhalb des OB1 muss f
 ür jedes Request-Modul ein weiterer Aufruf des ibaREQ_M (FB140) mit der neuen DB-Nummer (Eingang REQ_DB) erfolgen.
- Innerhalb eines Weckalarm-OB (OB3x) muss f
 ür jedes Request-Modul ein weiterer Aufruf des ibaREQ_UDPint (FB146) mit der neuen DB-Nummer (Eingang REQ_DB) erfolgen.
- Beachten Sie, dass alle Instanz-Datenbausteine eindeutig sind und dass die Werte f
 ür die Parameter CON_ID und LOCAL_PORT eindeutig vergeben sind.

Abschluss

■ Laden Sie alle Bausteine in die S7-CPU und starten Sie die S7-CPU neu.

3.2.1.1.2 CPU S7-300 mit CP343-1

Sie benötigen folgende Bausteine:

- ibaREQ_M (FB140), siehe **オ** ibaREQ_M (FB140), Seite 58
- ibaREQ_UDPact (FB145), siehe **オ** ibaREQ_UDPact (FB145), Seite 60
- ibaREQ_UDPext3 (FB147), siehe **オ** ibaREQ_UDPext3 (FB147), Seite 64
- ibaREQ_DB
- ibaUDT_UDPact (UDT145)

Hinweis



Verwenden Sie nur Request-Blöcke aus der aktuellen iba S7-Bibliothek!

Request-Blöcke aus Anwendungsbeispielen können veraltet sein und daher zu Fehlern führen.

Für jedes Request-Modul

1. Legen Sie eine neue projektierte Verbindung in NetPro an.

RetPro - [S7CLASSIC_UDP_REQ_V00 (Netz) Retz Bearbeiten Einfügen Zielsystem	\\iba\SW\$\\S7CLASSIC_UDP_REQ Ansicht Extras Fenster Hilfe			- 8 x
Ethernet(1)	<u>ר ארין שיישיין ארין ארין ארין ארין ארין ארין ארין א</u>			<u> </u>
MPI(1) MPI				E
	2_CPU3x_CP CPU_WINDP_INIO PNU0P	3_CPU4x_CP CPU UPPOP PNAO CP PN 2 PN 2 2	40	
Lokale ID Partner ID	Partner Typ		Aktiver Verbindung Subnetz	
	Neue Verbind Laden markier Spalten Ein- / Spaltenbreiten Spalten breiten	ung einfügen Ctrl+N		
Fügt eine neue Verbindung in der Verbindungst	tabelle ein.	Realtek PCIe GBE Family Control	er.TCPIP.1 0 von 0 mar	kiert Einfg And //

2. Wählen Sie Verbindungspartner unspezifiziert und Verbindungstyp UDP-Verbindung.

Repro - [S7CLASSIC_UDP_REQ_V00 (Netz) \\iba\SW\$\\S7CLASSIC_	UDP_REQ]	
Netz Bearbeiten Einfügen Zielsystem Ansicht Extras Fenst	z_Hilfe	_ 8 ×
😂 🖣 🛼 🎒 🖻 🛍 🏜 🏜 🚳 🚿 🖉 🖺 🗃 ! 📢	Neue Verbindung einfügen	9
Ethernet(1)	Verbindungspartner	A
Industrial Ethernet	🖻 🧰 Im aktuellen Projekt	
	S7CLASSIC_UDP_REQ_V00	E
MPI(1)	B-B 3_CPU4x_CP	
MPI		
	(unspezinziert) Alle Broadcast-Leilochmer	
	Alle Multicast-Teilnehmer	
1_CPU4x PN 12_CPU3x_CP		
CPU MPI/DP PN-IO 412-2 343		
PN/DP Lea		
2	Projekt:	-
۰ (m	Station: (unsnezifizient)	•
Lokale ID Partner ID Partner Typ	Bauguppe	Aktiver Verbindung Subnetz
	Verbindung	
	Typ: UDP-Verbindung	
	Vor dem Einfügen: Eigenschaften aufblenden	
	OK Übernehmen Abbrechen Hilfe	
	Abbiection Hile	
Bereit	nearcart ere ober anny controller rerariz	U von U markiert Einfg And //

3. Die automatisch vergebenen Bausteinparameter für die Verbindungs-ID (ID) und die Hardware-Anfangsadresse (LADDR) werden später in Schritt 6 benötigt.

Eigenschaften - U	IDP-Verbindung	×
Allgemein	Adressen Optionen Obersicht S	itatusinformationen
Lokaler Endpu	unkt	- Bausteinparameter
ID (Hex):	0001 A050 💌	
Name:	UDP-Verbindung-1	W#16#0100—LADDR
Über CP:	CP 343-1 Lean, PN-IO (R0/S4)	per sus
	Wegewahl	



4. Geben Sie die IP-Adresse des *ibaPDA*-Rechners als Partner-IP-Adresse ein, sowie die konfigurierte Portnummer (Standard: 4170) und wählen Sie eine eindeutige lokale Portnummer.

Eigenschaften -	UDP-Verbindung
Allgemein	Adressen Optionen Übersicht Statusinformationen
Die Ports von (Weitere Ports	1025 bis 65535 stehen zur Verfügung. siehe Hilfe)
IP (DEZ): PORT (DEZ):	Lokal Partner 192.168.80.87 2000 4170
Adressver	gabe am Baustein

 \rightarrow Die Verbindungstabelle der CPU zeigt nun die fertig angelegte Verbindung.

RetPro - [S7CLASSIC_UDP	_REQ_V00 (Netz)	\\iba\SW\$\\S7CL4	SSIC_UDP_REQ]				- • ×
Netz Bearbeiten Einf	ügen Zielsystem	Ansicht Extras	Fenster Hilfe				_ 8 ×
😂 🖣 🗞 🎒 🖻 🖻) 📩 🖆 🖓 🚳	' 🖉 🚯 🖻 !	N?				
Ethernet(1)			1				×
Industrial Ethernet							
					(E
MPI(1)							
MPI							
	PN PN-10	2_CPU3x_CI	D 10 CP PN- 343-1 IC-1 Lean	CPU IMPIOP PN-IO CP IF 412-2 PN	PN-10		
2		2		2			*
		III					•
Lokale ID	Partner ID	Partner	Тур			Aktiver Verbindung Subnetz	<u> </u>
0001 A050	ļ	UDP-Verbindung-1	UDP-Verbindung			- Ethernet	(1) [IE] =

5. ibaREQ_M (FB140) vorzugsweise innerhalb des OB1 aufrufen.



6. ibaREQ_UDPext3 (FB147) vorzugsweise innerhalb eines Weckalarm-OB (OB3x) aufrufen.



Für jedes weitere Request-Modul

- Im Bausteinordner muss f
 ür jedes Request-Modul ein Datenbaustein ibaREQ_DB (DB15) vorhanden sein. Kopieren Sie den Datenbaustein und vergeben Sie eine neue eindeutige DB-Nummer.
- Innerhalb des OB1 muss f
 ür jedes Request-Modul ein weiterer Aufruf des ibaREQ_M (FB140) mit der neuen DB-Nummer (Eingang REQ_DB) erfolgen (Schritt 5).
- Innerhalb eines Weckalarm-OB (OB3x) muss f
 ür jedes Request-Modul ein weiterer Aufruf des ibaREQ_UDPext3 (FB147) mit der neuen DB-Nummer (Eingang REQ_DB) erfolgen (Schritt 6).
- Beachten Sie, dass alle Instanz-Datenbausteine eindeutig sind und dass die Werte f
 ür die Parameter ID und HW_LADDR eindeutig vergeben sind.

Abschluss

■ Laden Sie alle Bausteine in die S7-CPU und starten Sie die S7-CPU neu.

3.2.1.1.3 CPU S7-400 mit CP443-1

Sie benötigen folgende Bausteine:

- ibaREQ_M (FB140), siehe **オ** ibaREQ_M (FB140), Seite 58
- ibaREQ_UDPact (FB145), siehe **オ** ibaREQ_UDPact (FB145), Seite 60
- ibaREQ_UDPext4 (FB148), siehe **オ** ibaREQ_UDPext4 (FB148), Seite 65
- ibaREQ_DB
- ibaUDT_UDPact (UDT145)

Hinweis



Verwenden Sie nur Request-Blöcke aus der aktuellen iba S7-Bibliothek!

Request-Blöcke aus Anwendungsbeispielen können veraltet sein und daher zu Fehlern führen.

Für jedes Request-Modul

1. Legen Sie eine neue Verbindung in NetPro an.



2. Wählen Sie Verbindungspartner unspezifiziert und Verbindungstyp UDP-Verbindung.

1_CPU4x PN 2_CPU3x CP 3 6PU4x CF CPU TUPIOF (PHO) CPU TUPIOF (PHO) Statistical 13_6PU4x CF CPU TUPIOF (PHO) Statistical 2 2 2 2 2 2 13_6PU4x CF Statistical 13_6PU4x CF Statistical 13_6PU4x CF Projekt 13_6PU4x CF Statistical 13_6PU4x CF Statistical 13_6PU4x CF Statistical 14_2 Projekt 15_2 Statistical 16_2 Projekt 16_3 Pather D 16_3 Pather D 16_3 Pather D	NetPro - (57CLASSIC_UDP Netz Bearbeiten Einf Pro - (57CLASSIC_UDP Netz Bearbeiten Einf Pro - (1) Industrial Ethernet MPI(1) MPI	_REQ_V00 (Netz) ügen Zielsystem	(\iba\SW\$\\S7CLA: Ansicht Extras F ず ぷ 節 塗 「!	SSIC_UDP_REQ] Fenster Hilfe 1	Neue Verbindung einfügen ♥ eibindungspatner ♥ @ m & skuellen Projekt ♥ Ø m Stallssitt, LUPP / FEQ, V00 ♥ @ D CP 412.2 PN ♥ Ø CP 412.2 PN	
Lokale D Partner D Partner Typ Baugruppe	L CPU4x F CFU_TUPIOP F PN 2	N-IO	2_CPU3x_CP CPU MPI/DP PN-IC 317-2 PN/DP 2 III		K.CF Projekt Station: (unspecificient)	
Typ: UDP-Verbindung IV or den Erftrigen Eigenschaften sublenden IV or den Erftrigen Eigenschaften sublenden IV or den Erftrigen Eigenschaften sublenden	Lokale D	Partner ID	Partner T	ſy¤ 	Baugruppe: Vebindung Typ: IV Or dem Entrigen: Eigenschatten aufbenden OK Übernehmen Abbrechen	Hiře

3. Die automatisch vergebenen Bausteinparameter werden später in Schritt 6 benötigt.



4. Geben Sie die IP-Adresse des *ibaPDA*-Rechners als Partner-IP-Adresse ein, sowie die konfigurierte Portnummer (Standard: 4170), wählen Sie eine eindeutige lokale Portnummer.

Eigenschaften -	UDP-Verbindung	×
Allgemein	Adressen Optionen Übersicht Statusinformationen	
Die Ports von (Weitere Ports	1025 bis 65535 stehen zur Verfügung. siehe Hilfe)	
IP (DEZ): PORT (DEZ):	Lokal Partner 192.168.80.67 2000 4170	
Adressverg	gabe am Baustein	

 \rightarrow Die Verbindungstabelle der CPU zeigt nun die fertig angelegte Verbindung.

RetPro - [S7CLASSIC_UDP_REQ_V00 (Netz) \\iba\SWS\\S7CLASSIC_UDP_REQ]	- • 💌
Retz Bearbeiten Einfügen Zielsystem Ansicht Extras Fenster Hilfe	- 5 X
📴 🖩 🐘 🎒 📾 🛍 🧰 🕼 🐼 🖓 🚯 🖄 ! 💦	
Ethemet(1) 1	*
Industrial Éthernet	
	=
MPI(1) MDI	
NIF1	
2 2 2	-
<	F.
Lokale ID Partner ID Partner Typ Aktiver Verbindung Subnetz	-
0001 A050 UDP-Verbindung-2 UDP-Verbindung - Ethernet(1) [E	E] =

5. ibaREQ_M (FB140) vorzugsweise innerhalb des OB1 aufrufen.



6. ibaREQ_UDPext4 (FB148) vorzugsweise im Kontext eines Weckalarm-OB (OB3x) aufrufen.



Für jedes weitere Request-Modul

- Im Bausteinordner muss f
 ür jedes Request-Modul ein Datenbaustein ibaREQ_DB (DB15) vorhanden sein. Kopieren Sie den Datenbaustein und vergeben Sie eine neue eindeutige DB-Nummer.
- Im Kontext des OB1 muss f
 ür jedes Request-Modul ein weiterer Aufruf des ibaREQ_M (FB140) mit der neuen DB-Nummer (Eingang REQ_DB) erfolgen (Schritt 5).
- Im Kontext eines Weckalarm-OB (OB3x) muss für jedes Request-Modul ein weiterer Aufruf des ibaREQ_UDPext4 (FB148) mit der neuen DB-Nummer (Eingang REQ_DB) erfolgen (Schritt 6).
- Beachten Sie, dass alle Instanz-Datenbausteine eindeutig sind und, dass die Werte f
 ür die Parameter ID und HW_LADDR eindeutig vergeben sind.

Abschluss

■ Laden Sie alle Bausteine in die S7-CPU und starten Sie die S7-CPU neu.

3.2.2 Konfiguration und Projektierung SIMATIC S7-1500

Nehmen Sie auf SIMATIC TIA-Portal-Seite folgende Konfigurations- und Projektierungsschritte vor:

- Projektierung Software:
 Einbinden der Request-Blöcke in das S7-Programm
- Projektierung Gerätekonfiguration:
 Einstellen der CPU-Schutzeigenschaften

3.2.2.1 Projektierung in STEP 7 mit der iba-Baustein-Familie ibaREQ

Im Folgenden wird die Projektierung der Request-Blöcke in STEP 7 beschrieben.

Für jedes Request-Modul

- 1. Kopieren Sie aus der iba S7-Bibliothek die benötigten Bausteine in den Bausteinordner Ihres STEP 7-Projekts, siehe **オ** *iba S7-Bibliothek*, Seite 86.
 - ibaREQ_M (FB1400), siehe **オ** ibaREQ_M (FB1400), Seite 66
 - ibaREQ_UDP2 (FB1406), siehe **オ** ibaREQ_UDP2 (FB1406), Seite 67
 - ibaREQ_UDPact (FB1410), siehe 7 ibaREQ_UDPact (FB145), Seite 60
 - ibaREQ_DB (DB15)
 - ibaREQ_DB-Interface (PLC-Datentyp)

Hinweis



Verwenden Sie nur Request-Blöcke aus der aktuellen iba S7-Bibliothek!

Request-Blöcke aus Anwendungsbeispielen können veraltet sein und daher zu Fehlern führen.

Hinweis



Die Request-Blöcke unterstützen keinen Aufruf als Multiinstanz.

2. ibaREQ M (FB1400) vorzugsweise innerhalb des OB1 aufrufen.





iba

3. Aktivieren Sie die Option *Remanenz* für den gesamten soeben angelegten Instanz-Datenbaustein.

UA	Siemens - D:\40_SIMATIC\20_Beispiele\S7TIA_PN	LREQ_V1	3_SP1\S7TIA_PN_REQ_V1	3_SP1					
Pr	ojekt Bearbeiten Ansicht Einfügen Online E	xtras W	erkzeuge Fenster Hilfe						
	* 📭 🔲 Projekt speichern 🗉 V 💷 🚡 🗙			Online verbinden 🚿	Online-Ve	rhindung trennen		× = n	
_		¶± (=±			Simile-ver	-	<u>05 ns ne</u>		
	Projektnavigation	S7TIA_	PN_REQ_V13_SP1 → S7	-1516 REQ-S7-PN [CPU 151	6-3 PN/DP] ▶ I	Programmba	usteine 🕨 ib	aREQ_M_D
	Geräte								
				Ba 🖹 🔢 😤				1	
Ē		ibal	REO M DB					/	
ier.	▼ TI S7TIA PN REO V13 SP1		Name	Datentyp	Offset	Startwert	Remanenz	Erreichbar a	Sichtbar i
E	💕 Neues Gerät hinzufügen	1 📶	 Input 						
Ē	Geräte & Netze	2 📶	RESET	Bool	0.0	false			
Ē	\$7-1516 REQ-\$7-PN [CPU 1516-3 PN/DP]	3 🕣	 Output 	-					
5	Gerätekonfiguration	4 🕣	ERROR_STATUS	Word	2.0	16#0		 Image: A start of the start of	 Image: A start of the start of
물	🗓 Online & Diagnose	5 📲	 InOut 						
	🔻 🛃 Programmbausteine	6 🕣	REQ_DB	"ibaREQ_DB-Interfa	4.0				
	📑 Neuen Baustein hinzufügen	7 🕣	 Static 						
	Cyclic interrupt 1ms [OB31]	8 📶	EXPERT	Struct	10.0			V	 Image: A start of the start of
	Cyclic interrupt 10ms [OB30]	9 📶	sIDBinitialized	Bool	12.0	false		V	
	書 Main [OB1]	10 📶	 sOperandsInvalid 	Bool	12.1	false			
	🐲 ibaSignalgenerator [FC99]	11 📶	sIMDataValid	Bool	12.2	false		V	
	The areq_M [FB1400]	12 🕣	s ok	Bool	12.3	false	~	 Image: A start of the start of	
	🚁 ibaREQ_PN [FB1401]	13 🕣	sGET_IM_DATA	Get_IM_Data				V	
	🛢 Demo [DB100]	14 🕣	sIM_DATA	Array[053] of Byte	14.0			V	
	ibaREQ_DB [DB15]	15 📲	sAdrOPList	DInt	68.0	0	~	 Image: A start of the start of	
	ibaREO_DB_1 [DB16]	16 📶	 cDBAddr_PDA2S7 	Int	72.0	64		V	 Image: A start of the start of
	a ibaREQ_M_DB [DB1400]	17 🕣	 cDBAddr_S72PDA 	Int	74.0	1440		V	V
	ibaREQ_M_DB_1 [DB1402]	18 📲	 cDBAddr_Xchange 	Int	76.0	2464		v	V
	a ibaREQ PN DB [DB1401]	19 📶	cDBAddr Ops	Int	78.0	2528			

4. ibaREQ_UDP2 (FB1406), vorzugsweise innerhalb eines Weckalarm-OB (OB3x) aufrufen.



Für jedes weitere Request-Modul

- Im Bausteinordner muss f
 ür jedes Request-Modul ein Datenbaustein ibaREQ_DB (DB15) vorhanden sein. Kopieren Sie den Datenbaustein und vergeben Sie eine neue eindeutige DB-Nummer.
- Im Kontext des OB1 muss f
 ür jedes Request-Modul ein weiterer Aufruf des ibaREQ_M (FB1400) mit den neuen DB-Nummern erfolgen.
- Im Kontext eines Weckalarm-OB (OB3x) muss f
 ür jedes Request-Modul ein weiterer Aufruf des ibaREQ_UDP2 (FB1406) mit den neuen DB-Nummern erfolgen.
- Beachten Sie, dass alle Instanz-Datenbausteine eindeutig sind und dass die Werte f
 ür die Parameter CON_ID und LOCAL_PORT eindeutig vergeben sind.

Abschluss

■ Laden Sie alle Bausteine in die S7-CPU und starten Sie die S7-CPU neu.

3.2.2.2 Projektierung in STEP 7 mit der iba-Baustein-Familie ibaREQsym

Im Folgenden wird die Projektierung der Request-Blöcke in TIA Portal STEP 7 beschrieben.

Für jedes Request-Modul

- 1. Kopieren Sie aus der iba S7-Bibliothek die benötigten Bausteine in den Bausteinordner Ihres STEP 7-Projekts, siehe **才** *iba S7-Bibliothek*, Seite 86.
 - ibaREQsym_M, siehe **オ** ibaREQsym_M, Seite 70
 - ibaREQsym_UDP, siehe **オ** ibaREQsym_UDP, Seite 71
 - ibaREQsym_DB_PA
 - ibaREQsym-Interface (PLC-Datentyp)

Hinweis



Verwenden Sie nur Request-Blöcke aus der aktuellen iba S7-Bibliothek!

Request-Blöcke aus Anwendungsbeispielen können veraltet sein und daher zu Fehlern führen.

Hinweis



Die Request-Blöcke unterstützen keinen Aufruf als Multiinstanz.

2. ibaREQsym_M vorzugsweise innerhalb des OB1 aufrufen.



3. ibaRQsym_UDP vorzugsweise innerhalb eines Weckalarm-OB (OB3x) aufrufen.



Für jedes weitere Request-Modul

- Im Bausteinordner muss f
 ür jedes Request-Modul ein Datenbaustein ibaREQsym_DB vorhanden sein. Kopieren Sie den Datenbaustein und vergeben Sie eine neue eindeutige DB-Nummer.
- Im Kontext des OB1 oder eines Weckalarm-OB (OB3x) muss f
 ür jedes Request-Modul ein weiterer Aufruf des ibaREQsym_M und des ibaREQsym_UDP mit den neuen DB-Nummern erfolgen.
- Beachten Sie, dass alle Instanz-Datenbausteine eindeutig sind und dass die Werte f
 ür die Parameter connectionId und localPort eindeutig vergeben sind.

Abschluss

■ Laden Sie alle Bausteine in die S7-CPU und starten Sie die S7-CPU neu.



3.3 Konfiguration und Projektierung ibaPDA

3.3.1 Allgemeine Einstellungen der Schnittstelle

Wenn alle Systemvoraussetzungen erfüllt sind, bietet *ibaPDA* im Schnittstellenbaum des I/O-Managers die Schnittstelle *S7 TCP/UDP* an. *ibaPDA-Request-S7-UDP* ist ein Modul (*S7 Request*) dieser Schnittstelle.

Wenn Sie die Datenschnittstelle im Baum markieren, sehen Sie eine Übersicht mit Diagnose-Informationen über die konfigurierten Verbindungen zwischen *ibaPDA* und den Controllern.

Die Schnittstelle hat folgende Funktionen und Konfigurationsmöglichkeiten.

iba I/O-Manager iba I/O-Manager								_		×
: 🔁 🔁 🔁 🕄 🗲 🖬 🖵 💷 🖆	←	\rightarrow								
Eingänge	S7	TCP/UDF	•							
ST Kicken, um Modul anzufügen	- Eig Por	jenschaften rt-Nr.: 4170		Rück	setzen auf Stand	lard-Port	Port in I	Firewall zulassen		
in Aa Textschnittstelle	тс	P Port: OK		UDP Port:	ок]	Statisti	ik zurücksetzen		
Nicht abgebildet		Adresse	Modus	Modul index	Nachrichten zähler	Unvollständige Fehler	Sequenz fehler	Paketgröße Aktuell	Zeit Aktuell	
	0	?	?	?	?	?	?	?	?	^
	1	?	?	?	?	?	?	?	?	

Port-Nr.

Verwendeter Port im Rechner. Sie können die Portnummer ändern, aber in der S7-Projektierung und in *ibaPDA* müssen Sie denselben Port verwenden, um eine Verbindung herzustellen.

Die Standard-Portnummer lautet 4170.

<Rücksetzen auf Standard-Port>

Mit diesem Button können Sie den Port auf die Standard-Portnummer zurücksetzen.

<Ports in Firewall zulassen>

Bei der Installation von *ibaPDA* werden die Standard-Portnummern der verwendeten Protokolle automatisch in der Firewall eingetragen. Wenn Sie die Portnummer hier verändern oder das Interface nachträglich freischalten, müssen Sie über diesen Button diesen Port in der Firewall zulassen.

TCP Port / UDP Port

Anzeige zum Port-Status.

- OK: Sie können den Socket auf diesem Port öffnen.
- FEHLER: Es gibt Konflikte, z. B. der Port ist schon anderweitig belegt.

<Statistik zurücksetzen>

Über diesen Button können Sie die berechneten Zeitwerte und den Fehlerzähler in der Tabelle auf 0 setzen.

Verbindungstabelle

Die Tabelle zeigt für jede Verbindung den Verbindungsstatus, die aktuellen Werte für die Aktualisierungszeit (Aktuell, Istwert, Mittelwert, Min. und Max.) sowie die Datengröße. Außerdem finden Sie hier einen Fehlerzähler für die einzelnen Verbindungen während der Messung.



Siehe dazu **7** Verbindungstabelle, Seite 79.

Mit einem Doppelklick auf eine Zeile öffnen Sie die Konfiguration des korrespondierenden Moduls.

Weitere Informationen zur Verbindungsdiagnose siehe **7** Diagnose, Seite 74.

Andere Dokumentation



Weiterführende Informationen zur Schnittstelle *ibaPDA-Interface-S7-TCP/UDP* finden Sie im zugehörigen Handbuch.

3.3.2 Modul hinzufügen

- 1. Klicken Sie auf den blauen Link *Klicken, um Modul anzufügen,* der sich unter jeder Datenschnittstelle im Register *Eingänge* oder *Ausgänge* befindet.
- 2. Wählen Sie im Dialogfenster den gewünschten Modultyp aus und vergeben Sie bei Bedarf einen Namen über das Eingabefeld.
- 3. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit <OK>.

🖺 Modul hinzufügen	×
Name : S7 TCP/UDP Allgemein	
Modul Typ :	
Ordner S7 TCP/UDP Allgemein S7 TCP/UDP Integer S7 TCP/UDP Real S7 UDP Request S7 UDP Request Decoder Of Diagnose	
	OK Abbrechen

Modulname	Beschreibung
S7 UDP Request	Request-Modul für maximal 1024 analoge und 1024 digitale Signale
S7 UDP Request Decoder	Request-Modul für maximal 11728 digitale Signale, die in Form von max. 733 Wörtern (1466 Byte) übertragen werden

Tab. 2: Modulübersicht der Request-S7-UDP-Schnittstelle



3.3.3 Allgemeine Moduleinstellungen

Um ein Modul zu konfigurieren, markieren Sie es in der Baumstruktur.

Alle Module haben die folgenden Einstellmöglichkeiten.



Grundeinstellungen

Modultyp (nur Anzeige)

Zeigt den Typ des aktuellen Moduls an.

Verriegelt

Sie können ein Modul verriegeln, um ein versehentliches oder unautorisiertes Ändern der Einstellungen zu verhindern.

Aktiviert

Aktivieren Sie das Modul, um Signale aufzuzeichnen.

Name

Hier können Sie einen Namen für das Modul eintragen.

Kommentar

Hier können Sie einen Kommentar oder eine Beschreibung zum Modul eintragen. Dies wird dann als Tooltip im Signalbaum angezeigt.

Modul Nr.

Diese interne Referenznummer des Moduls bestimmt die Reihenfolge der Module im Signalbaum von *ibaPDA*-Client und *ibaAnalyzer*.

Zeitbasis

Alle Signale dieses Moduls werden mit dieser Zeitbasis erfasst.

Modulname als Präfix verwenden

Diese Option stellt den Modulnamen den Signalnamen voran.



Textcodierung

Für eine korrekte Interpretation und Anzeige der empfangenen Textdaten bei Eingängen bzw. der zu sendenden Textdaten bei Ausgängen können Sie hier die Form der Textcodierung, d. h. die Codepage auswählen. Zur Auswahl stehen neben dem Default-Systemgebietsschema gem. der Windows-Systemeinstellung und UTF-8 Unicode auch alle anderen üblichen Codierungen.

Modul Struktur

Anzahl der Analogsignale/Digitalsignale

Stellen Sie die Anzahl der konfigurierbaren Analogsignale bzw. Digitalsignale in den Signaltabellen ein. Der Standardwert ist jeweils 32. Der Maximalwert beträgt 1024. Die Signaltabellen werden entsprechend angepasst.

S7

CPU-Name

Wählen Sie hier die S7-CPU aus, die mit diesem Modul verbunden ist. Wenn Sie eine S7-CPU einschl. des Adressbuchs auswählen, können Sie die Signale symbolisch auswählen. Ansonsten erfolgt die Signalauswahl über den S7-Operanden.

Die Voraussetzung dafür ist, dass bereits Adressbücher erzeugt wurden. Anderenfalls ist die Auswahlliste leer. Über Adressbuch erzeugen in der Auswahlliste gelangen Sie direkt zum Adressbuchgenerator, siehe **A** Adressbücher offline aus S7-Projekt erzeugen, Seite 51.

Verbindung

Modulindex (nur Anzeige)

Interne Referenznummer des Moduls.

Automatisch aktivieren/deaktivieren

Bei TRUE wird die Erfassung gestartet, auch wenn keine Verbindung zu der S7-CPU aufgebaut werden kann. Das Modul wird deaktiviert. Während der Messung versucht *ibaPDA* sich mit der S7-CPU zu verbinden. Gelingt dies, wird die Erfassung neu gestartet.

Bei FALSE wird die Erfassung nicht gestartet, falls keine Verbindung zur projektierten S7-CPU möglich ist.

3.3.4 Verbindungseinstellungen

Die Verbindung vom Modul zur Steuerung konfigurieren Sie im Register Verbindung.

ibaPDA unterstützt folgende Steuerungen, Verbindungsmodi und Auswahlmethoden:

Steuerung	Verbindungsmodus				
	TCP/IP	PC/CP	TCP/IP S7-1x00		
\$7-300	Х	Х	-		
S7-400	Х	Х	-		
S7-1500	Х	-	Х		

Nehmen Sie unterschiedliche Einstellungen je nach ausgewähltem Verbindungsmodus vor.

3.3.4.1 Verbindungsmodus TCP/IP

Dieser Modus aktiviert eine Verbindung über die Standard-Netzwerkschnittstelle des Rechners.

S7 UDP Request (2)		
📓 Allgemein 🕖 Verbindung 🔨 Analog 🕽	🛛 Digital 🧼 Diagnose	
Verbindung		
Verbindungsmodus: TCP/IP \checkmark	Verbindungstyp: PG-Verbindung \checkmark Timeout (s): 15 🖨	
Adresse: 192.168.123.1	Rahmen: 0 🜩 Steckplatz: 0 🜩 Test	
S7-Routing verwenden		
DB: 15 🛓		
CPU-Name: 🚫 Kein Adressbuch 🗸	S7 Neustart erkennen (Dies betrifft alle S7 Request-Module)	

Verbindungsmodus

Auswahl des Verbindungsmodus TCP/IP

Verbindungstyp

Auswahl des Verbindungstyps PG, OP oder sonstige Verbindung.

(Der Verbindungsmodus beeinflusst, welcher Typ von Verbindungsressource auf der CPU belegt wird.)

Timeout

Hier können Sie einen Wert für die Wartezeit (Timeout) in Sekunden bei Verbindungsaufbau und Lesezugriffen einstellen. Ein Überschreiten der hier eingestellten Zeit führt dazu, dass *ibaPDA* die Steuerung für nicht erreichbar bzw. nicht antwortend erklärt.

Adresse IP-Adresse der Steuerung

Rahmen

Nummer des Baugruppenrahmens der Steuerung (Standard: 0)

Steckplatz

Nummer des Steckplatzes der Steuerung im Baugruppenrahmen (Verwenden Sie bei S7-1500 CPUs "0".)

S7-Routing verwenden

Wenn die S7-CPU und der *ibaPDA*-Rechner nicht im selben Netz sind, sondern nur über ein Gateway miteinander kommunizieren können, das S7-Routing unterstützt, dann aktivieren Sie diese Option. Ein solches Gateway kann z. B. ein IE/PB Link sein, über den eine S7-CPU ohne Ethernet-Anschluss erreichbar ist.

Zwei zusätzliche Eingabefelder erscheinen:

- Adresse des Geräts mit Gateway-Funktion: Adresse des Gateways eingeben.
- S7-Subnetz-ID des Zielnetzes: Subnetz-ID aus STEP 7 NetPro oder TIA Portal eingeben.

Weitere Informationen zu S7-Routing siehe **7** S7-Routing, Seite 102.

DB

Nummer des Datenbausteins, der als *ibaPDA*-Kommunikationsschnittstelle genutzt wird (ibaREQ_DB).



CPU-Name

Auswahl des verknüpften Adressbuchs

S7 Neustart erkennen

Die aktuelle Request-Konfiguration wird in einem Datenbaustein in der CPU gespeichert. Wird dieser gelöscht oder überschrieben, z. B. durch ein Laden des Offline-Programms oder durch einen Kaltstart, dann erkennt *ibaPDA* bei aktivierter Option *S7 Neustart erkennen* dies und startet die Datenerfassung neu. Hierbei werden die Konfigurationsdaten erneut übertragen. Ein CPU-Warmstart ist hiervon nicht betroffen.

<Test>

ibaPDA testet die Verbindung zur CPU und zeigt verfügbare Diagnosedaten an.

S7 UDP Request	t (2)
📓 Allgemein 🝠 Verbindu	ing 🔨 Analog 👖 Digital 🧼 Diagnose
Verbindung	
Verbindungsmodus: ICP/II	P verbindungstyp: PG-Verbindung V Timeout (s): 10
Adresse: 192.1	168.123.1 Rahmen: 0
S7-Routing verwenden	
DD. 15 A	
DB: ID 🖵	
CPU-Name: 🚫 Kein Adres	ssbuch 🗸 🗹 S7 Neustart erkennen (Dies betrifft alle S7 Request-Module)
Connection established MLFBNr of PLC is: 6ES7 412 PLC status: RUN Cycle times: Actual 1 Reading DB15 DB id: ii DB version: 1 FB version: 1 DB length: 5 Max. data bytes: 1 HW version: 0 Total memory size: 1 DB memory size: 1 DB memory size: 5 DB used size: 2 Code used size: 2 Code used size: 2 Code used size: 2 No. outputs: 1 No. outputs: 1 No. markers: 4 No. timers: 2 No. counters: 2 No. counters: 2 No. counters: 2 No. counters: 2 No. counters: 2 No. counters: 2 No. space: 4 No. Spa	2-2EK06-0AB0 ms Min 1 ms Max 2 ms baREQ-S7-M 1.0.0.0 1200 1200 1200 1200 1202 1220 1232 1466 0 1072432 528384 15250 544048 29416 128 128 128 128 1296

Tipp



Fehlermeldung "DB xx is not a valid request DB ..."

Prüfen Sie Folgendes:

- Request Block ist nicht in CPU geladen.
- Falsche DB-Nummer am Request-Block parametriert.
- Request Block wird nicht im Programm aufgerufen.
- Möglicherweise wird von einer anderen Stelle der DB beschrieben.



3.3.4.2 Verbindungsmodus PC/CP

Dieser Modus aktiviert eine Verbindung über Schnittstellenkarten des Rechners, die Sie mittels SIMATIC Net konfigurieren.

Die im SIMATIC Net projektierten Schnittstellen können Sie verwenden, zum Beispiel:

- MPI-Adapter (COM)
- MPI-Adapter (USB)
- PROFIBUS (CP5611, CP5622)
- TCPIP (RFC1005)
- **...**

Hinweis



Die Siemens Software SIMATIC Net (z. B. SIMATIC-Manager oder Softnet) muss installiert sein, um diese Verbindungsart nutzen zu können. Bei Verwendung der Baugruppen CP55..., CP56... und des MPI-Adapters genügt auch die Installation der Gerätetreiber.

S7 UDP Req	uest (2)				
Allgemein 💋 Ve	rbindung 🔨 Analog 👖 (Digital 🧼 Diagnose	•		
Verbindungsmodus:	PC/CP V	/erbindungstyp:	PG-Verbindung	~	Timeout (s): 15 🚔
Zugangspunkt für Anw	endungen:		~	PG/PC-Schr	nittstelle einstellen
Adresse:	192.168.123.1 F	Rahmen: 0 🚔	Steckplatz: 0	A	Test
S7-Routing verwer	ıden				
DB: 15	-				
CPU-Name: 🚫 Kei	n Adressbuch 🗸 🖂	S7 Neustart erkenn	nen (Dies betrifft alle S7	Request-Module)	

Verbindungsmodus

Auswahl des Verbindungsmodus PC/CP

Verbindungstyp

Auswahl des Verbindungstyps PG, OP oder sonstige Verbindung.

(Der Verbindungsmodus beeinflusst, welcher Typ von Verbindungsressource auf der CPU belegt wird.)

Timeout

Hier können Sie einen Wert für die Wartezeit (Timeout) in Sekunden bei Verbindungsaufbau und Lesezugriffen einstellen. Ein Überschreiten der hier eingestellten Zeit führt dazu, dass *ibaPDA* die Steuerung für nicht erreichbar bzw. nicht antwortend erklärt.

Zugangspunkt für Anwendungen

Wählen Sie den zu nutzenden Zugangspunkt aus.

Weitere Informationen zum Erstellen und Anpassen eines Zugangspunkts siehe **7** PG/ PC-Schnittstelle einstellen/neuen Zugangspunkt definieren, Seite 98.

Zugangspunkt für Anwendungen:		IA => Intel(R) Ethemet Connection I217-LM.TCPIP.1 🗸	PG/PC-Schnittstelle einstellen	
Adresse:	192.168.123.1	PDA-MPI => PC Adapter MPI 1 PDA => Intel(R) Ethemet Connection I217-LM.TCPIP.1	÷	Test
		PLCSIM => PLCSIM 57-1200/57-1500. TCPIP. 1		

Hinweis



Die unter SIMATIC Net verfügbaren Zugangspunkte konfigurieren Sie mithilfe des Werkzeuges "PG/PC Schnittstelleneinstellungen" von Siemens.

Es wird empfohlen generell für die Verbindung von *ibaPDA-Request-S7-UDP* zu SIMATIC S7 über PC/CP-Verbindungen einen speziellen Zugangspunkt für *ibaPDA* einzurichten, wenn *ibaPDA-Request-S7-UDP* und SIMATIC-Manager auf demselben Rechner laufen. Mit einem eigenen Zugangspunkt besteht dann nicht mehr die Gefahr, dass der Zugriff für *ibaPDA-Request-S7-UDP* gestört wird, falls der Standard-Zugangspunkt im SIMATIC-Manager geändert wird.

<PG/PC-Schnittstelle einstellen>

Dieser Button öffnet den Dialog zum Einstellen den PG/PC-Schnittstelle von SIMATIC STEP 7.

Adresse

Adresse der Steuerung (MPI-, PROFIBUS-, oder IP-Adresse je nach eingestelltem Zugangspunkt)

Rahmen

Nummer des Baugruppenrahmens der Steuerung (Standard: 0)

Steckplatz

Nummer des Steckplatzes der Steuerung im Baugruppenrahmen (Verwenden Sie bei S7-1500 CPUs "0".)

S7-Routing verwenden

Wenn die S7-CPU und der *ibaPDA*-Rechner nicht im selben Netz sind, sondern nur über ein Gateway miteinander kommunizieren können, das S7-Routing unterstützt, dann aktivieren Sie diese Option. Ein solches Gateway kann z. B. ein IE/PB Link sein, über den eine S7-CPU ohne Ethernet-Anschluss erreichbar ist.

Zwei zusätzliche Eingabefelder erscheinen:

- Adresse des Geräts mit Gateway-Funktion: Adresse des Gateways eingeben.
- S7-Subnetz-ID des Zielnetzes: Subnetz-ID aus STEP 7 NetPro oder TIA Portal eingeben.

Weitere Informationen zu S7-Routing siehe **7** S7-Routing, Seite 102.

DB

Nummer des Datenbausteins, der als *ibaPDA*-Kommunikationsschnittstelle genutzt wird (ibaREQ_DB).

CPU-Name

Auswahl des verknüpften Adressbuchs

S7 Neustart erkennen

Die aktuelle Request-Konfiguration wird in einem Datenbaustein in der CPU gespeichert. Wird dieser gelöscht oder überschrieben, z. B. durch ein Laden des Offline-Programms oder durch einen Kaltstart, dann erkennt *ibaPDA* bei aktivierter Option *S7 Neustart erkennen* dies und startet die Datenerfassung neu. Hierbei werden die Konfigurationsdaten erneut übertragen. Ein CPU-Warmstart ist hiervon nicht betroffen.

<Test>

ibaPDA testet die Verbindung zur CPU und zeigt verfügbare Diagnosedaten an.

S7 UDP Request (2)						
I 🗱 Aligemein 🥟 Verbindung 🕐 Analog II Digital 🧹 Diagnose						
Verbindung						
Verbindungsmadus: PC/CP Verbindungstyp: PG.Verbindung						
Zugangspunkt für Anwendungen: ibaTCP => TCP/IP -> Intel(R) PR0/1000 PL N V PG/PC-Schnittstelle einstellen						
Adresse: 192.168.123.1 Rahmen: 0 🖨 Steckplatz: 0 🖨						
S7-Bouting verwenden						
DB: 15 🜩						
CPU-Name: Kein Adressbuch						
Connection established						
MLFBNrof PLC is: 6E57 412-2EKU6-UABU						
Tucke image Actual 1 mg Min 1 mg May 2 mg						
Reading DB15						
DB id: ibaREQ-S7-M						
DB version: 1.0.0.0						
FB version: 1.0.0.0						
DB length: 9120						
Max. pointers: 512						
Max. data bytes: 1466						
HW version: 0						
DB memory size: 528384						
DB used size: 15250						
Code memory size: 544048						
Code used size: 29416						
No. inputs: 128						
No. outputs: 128						
No. markers: 4096						
No. timers: 2048						
No. counters: 2048						
1//U space: 4036						
Local datasize: 4096						

Тірр



Fehlermeldung "DB xx is not a valid request DB ..."

Prüfen Sie Folgendes:

- Request Block ist nicht in CPU geladen.
- Falsche DB-Nummer am Request-Block parametriert.
- Request Block wird nicht im Programm aufgerufen.
- Möglicherweise wird von einer anderen Stelle der DB beschrieben.

3.3.4.3 Verbindungsmodus TCP/IP S7-1x00

Dieser Modus aktiviert eine Verbindung über die Standard-Netzwerkschnittstelle des Rechners. Sie können diesen Modus ausschließlich mit S7-1500 CPUs nutzen.

S7 UDP Request (2)							
📓 Allgemein 💋 Verbindung 🔨 Analog 🔟 Digital 📓 S7 Request-Info							
Verbindung							
Verbindungsm	odus: TCP/IP S7-1x00 \smallsetminus	Verbindungstyp: PG-Verbindung	→ Timeout (s): 15 🚖				
Adresse:	192.168.123.1		Test				
Kennwort: Sichere Kommunikation verwenden							
DB:	🚫 Kein 🗸		Adressbuch von S7laden				
CPU-Name:	S7 Neustart erkennen (Dies betrifft alle S7 Request-Module) ✓						

Verbindungsmodus

Auswahl des Verbindungsmodus TCP/IP S7-1x00

Verbindungstyp

Auswahl des Verbindungstyps PG, OP oder sonstige Verbindung.

(Der Verbindungsmodus beeinflusst, welcher Typ von Verbindungsressource auf der CPU belegt wird.)

Timeout

Hier können Sie einen Wert für die Wartezeit (Timeout) in Sekunden bei Verbindungsaufbau und Lesezugriffen einstellen. Ein Überschreiten der hier eingestellten Zeit führt dazu, dass *ibaPDA* die Steuerung für nicht erreichbar bzw. nicht antwortend erklärt.

Adresse

IP-Adresse der Steuerung

Kennwort

Je nach Konfiguration in der Steuerung, kann der Zugriff auf die SPS durch ein Kennwort geschützt sein. Geben Sie in diesem Fall hier dieses Kennwort an.

Sichere Kommunikation verwenden

Die Steuerung S7-1500 unterstützt mit TIA Portal v17 oder höher eine sichere Kommunikation über TLS-Verschlüsselung. Im TIA-Portal können Sie dafür sichere PG/PC- und HMI-Kommunikation einstellen.

Wenn Sie diese Option in der Steuerung aktiviert haben, müssen Sie auch in *ibaPDA* die sichere Kommunikation aktivieren.

DB

Nummer des Datenbausteins, der als *ibaPDA*-Kommunikationsschnittstelle genutzt wird (ibaREQ_DB).

CPU-Name

Auswahl des verknüpften Adressbuchs (nur TIA-Portal-Adressbücher verfügbar)


Hinweis



Der Verbindungsmodus TCP/IP S7-1x00 unterstützt keine Nutzung von Absolutadressen bei Operanden.

Hinweis



Für die Kommunikation mit der CPU muss im Zielsystem der Port 102 freigegeben sein. Falls der Datenverkehr über eine externe Firewall läuft, dann müssen Sie den Port 102 auch in dieser Firewall freigeben.

S7 Neustart erkennen

Die aktuelle Request-Konfiguration wird in einem Datenbaustein in der CPU gespeichert. Wird dieser gelöscht oder überschrieben, z. B. durch ein Laden des Offline-Programms oder durch einen Kaltstart, dann erkennt *ibaPDA* bei aktivierter Option *S7 Neustart erkennen* dies und startet die Datenerfassung neu. Hierbei werden die Konfigurationsdaten erneut übertragen. Ein CPU-Warmstart ist hiervon nicht betroffen.

<Test>

ibaPDA testet die Verbindung zur CPU und zeigt verfügbare Diagnosedaten an.

S7 UDP Request (2)	
📓 Allgemein 💋 Verbindung 🔨 Analog	II Digital III S7 Request-Info
Verbindung	
Verbindungsmodus: TCP/IP S7-1x00 V	Verbindungstyp: PG-Verbindung Verbindung Verbindung
Adresse: 192.168.80.90	Test
Kennwort:	Sichere Kommunikation verwenden
DB: ibaREQ_DB_UDP (DB ~	Adressbuch von S7laden
CPU-Name: PLC (192.168.80.90) V	S7 Neustart erkennen (Dies betrifft alle S7 Request-Module)
Connection established MLFBNr of PLC is: GEST 516-3AN00-0AB0 Reading ibaREQ_DB_PN (DB17) DB id: ibaREQ-S7-M DB version: 1.0.0.0 FB version: 1.3.1.3 DB length: 9120 Max. pointers: 512 Max. data bytes: 252 HW version: 0 DB memory size: 0 DB used size: 0 Code used size: 0 Code used size: 0 No. inputs: 32768 No. cutputs: 16384 No. timers: 2048 Vo. counters: 2048 Vo. counters: 2048 Vo space: 0 Local datasize: 0	

<Adressbuch von S7 laden>

Mit Klick auf diesen Button liest *ibaPDA* die Liste der Symbole direkt aus der SPS aus und speichert sie in einem Adressbuch zur späteren Nutzung im Symbol-Browser.

S7 UDP Request (2)						
Allgemein 🖉 🛛	/erbindung 🔨 Analog	👖 Digital 🛄 S7 Re	quest-Info			
Verbindung						
Verbindungsmodus:	TCP/IP S7-1x00 V	Verbindungstyp:	PG-Verbindung	\sim	Timeout (s): 15	
Adresse:	192.168.80.90				Test	
Kennwort:		Sichere Kommu	nikation verwenden			
DB:	baREQ_DB_UDP (DB 🗸			Adre	ssbuch von S7laden	
CPU-Name:	PLC (192.168.80.90) 🗸	S7 Neustart erker	nnen (Dies betrifft alle	S7 Request-Mod	dule)	
Connecting to S7 at 192.168.80.90 Connected successfully to S7 at 192.168.80.90 MLFBNr of PLC is: 6ES7 516-3AN00-0AB0 Loading symbols from S7 Successfully loaded symbols Writing addressbook Successfully created addressbook PLC (192.168.80.90)						

Тірр



Fehlermeldung "DB xx is not a valid request DB ..."

Prüfen Sie Folgendes:

- Request Block ist nicht in CPU geladen.
- Falsche DB-Nummer am Request-Block parametriert.
- Request Block wird nicht im Programm aufgerufen.
- Möglicherweise wird von einer anderen Stelle der DB beschrieben.

Beachten Sie in diesem Zusammenhang auch den Zugriffsschutz bei einer S7-1500 CPU.

Weitere Informationen, siehe **7** Projektierung Gerätekonfiguration, Seite 56.



3.3.5 Signalkonfiguration

Die Auswahl der zu erfassenden Signale erfolgt im I/O-Manager. Es gibt 3 Möglichkeiten, um Messwerte auszuwählen:

- Auswahl über die Absolutadresse der S7-Operanden, siehe Auswahl über die Absolutadresse der Operanden, Seite 40
- Auswahl über die S7-Symboladressen (Symboltabelle und Symbole aus DBs) über einen Symbol-Browser, siehe **7** Auswahl über die symbolischen Operandenadressen, Seite 41
- Auswahl über die CFC-Konnektoren (bei Programmierung der CPU mit SIMATIC CFC), siehe
 Auswahl der CFC-Konnektoren, Seite 44

SIMATIC CPU	Zugriff über Absolutadresse	Zugriff über Symbol	Zugriff über CFC-Konnektoren ³⁾
\$7-300	Х	Х	Х
\$7-400	Х	Х	Х
WinAC	Х	Х	Х
S7-1500	Х	Х	-

Unterstützte Operandenbereiche:

Operandenbereich	SIMATIC CPUs S7-300/400	SIMATIC CPUs S7-1500
Eingänge (E)	Х	Х
Peripherie-Eingänge (PE)	Х	-
Ausgänge (A)	Х	Х
Merker (M)	Х	Х
Datenbausteine (DB)	Х	Х

Für S7-1500-Steuerungen können Sie optimierte Datenbausteine verwenden. Signale innerhalb dieser Datenbausteine können nur über ihren symbolischen Namen und nicht über die Adresse oder den Operand angesprochen werden. Für den Zugriff auf diese Datenbereiche müssen Sie die Request-Blöcke der Familie ibaREQsym nutzen, siehe **7** *iba-Baustein-Familie ibaREQsym*, Seite 69.

³⁾ Voraussetzung hierfür ist die Verwendung des SIMATIC STEP 7-Optionspakets S7-CFC. Für TIA Portal wird SI-MATIC CFC nicht unterstützt.



iba

3.3.5.1 Auswahl über die Absolutadresse der Operanden

Sie haben zwei Möglichkeiten, die Messwerte über die Operandenadresse auszuwählen:

• Klicken Sie im Register Allgemein des Moduls auf den Link S7 Operanden auswählen.

S7 Operanden auswählen	
Adressbücher verwalten	Diagnose-Übersicht

Der S7-Operanden-Editor öffnet sich.

• Klicken Sie im Register Analog oder Digital in eine Zelle in der Spalte S7 Operand.

Der Button <...> erscheint. Klicken Sie auf den Button <...>, um den S7-Operanden-Editor zu öffnen.

\$7 S7 Operanden-Ba	nukasten X
Operanden-Notation:	MW 100
Datentyp:	WORD ~
Operand	Adresse
M IB QB MB IW QW MW ID QD MD PIB PIW PID DB T	
C Y	OK Abbrechen

Wenn Sie die gewünschte Operandenadresse eingestellt haben, verlassen Sie den Dialog mit <OK>.

Anschließend können Sie in der Spalte Name den Signalnamen eingeben.

57	= Allgemein 💋 Verbindung	\sim Analog	Л	Digital	🧼 Diag	nose				
	Name	_		Einh	Gain	Offset	S7 Operand	S7 Datentyp	Aktiv	
0	counter 16bit		/			0	MW 100	WORD	V	^
1	counter 32bit				1	0	MD 104	DWORD		
2	sinus				1	0	MD 112	REAL		
3	cosinus				1	0	MD 116	REAL		
4					1	0		INT		

Die gewünschte Operandenadresse können Sie auch direkt ohne Verwendung des S7-Operanden-Editors in der Spalte *S7 Operand* eingeben.

3.3.5.2 Auswahl über die symbolischen Operandenadressen

Ein Vorteil dieser Zugriffsart ist, dass *ibaPDA* die Symboladressen automatisch als Signalnamen übernimmt.

Voraussetzungen für diese Zugriffsart:

- Die zu messenden Signale haben einen Eintrag in der S7-Symboltabelle, der PLC-Variablenliste oder in einem Datenbaustein.
- Ein Adressbuch wurde erzeugt (siehe **オ** Adressbücher, Seite 49).

Adressbuch in ein Modul einbinden

 Wählen Sie im Register Allgemein des Moduls im Drop-down-Menü bei CPU-Name die S7-CPU aus, der Sie dieses Modul zuordnen wollen.



→ In den Registern Analog und Digital wird eine zusätzliche Spalte S7 Symbol angezeigt.

2	= Allgemein 💋 Verbindung 🔿 Anal	og 👖	Digital	🧼 Diag	nose			
	Name	Einheit	Gain	Offset	S7 Operand	S7 Datentyp	Aktiv	
0			1	0		INT		^
1			1	0		INT		
2			1	0		INT		
3			1	0		INT		
4			1	0		INT		

 \rightarrow Nun können Sie mittels des S7 CFC- und Symbol-Browser (kurz: Symbol-Browser) auf die Symboladressen zugreifen.

Signale über den Symbol-Browser auswählen

Sie haben zwei Möglichkeiten, die Messsignale auszuwählen:

■ Klicken Sie im Register Allgemein des Moduls auf den Link S7 Symbole auswählen.

S7 Operanden auswählen	S7 Symbole auswählen
Adressbücher verwalten	Diagnose-Ubersicht

Der Symbol-Browser öffnet sich.

Im Symbol-Browser können Sie alle Symbole des Adressbuchs auswählen. Die ausgewählten Signale trägt *ibaPDA* automatisch in die richtige Tabelle *Analog* oder *Digital* ein. Sie können mehrere Symbole nacheinander hinzufügen.

• Klicken Sie im Register Analog oder Digital in eine Zelle der Spalte S7 Symbol.

Der Button <...> erscheint. Klicken Sie auf diesen Button, um den Symbol-Browser zu öffnen.

Im Symbol-Browser können Sie nur die Symbole auswählen, die einen zur Tabelle passenden Datentyp haben. Das ausgewählte Symbol trägt *ibaPDA* in die entsprechende Zeile der Signaltabelle ein. Der Symbol-Browser schließt sich nach jeder Auswahl.

Oberfläche des Symbol-Browsers

Im Symbol-Browser haben Sie folgende Möglichkeiten:

• CFC-Variablen:

Im Register *CFC* können Sie projektierte CFC-Variablen auswählen, die aus den projektierten Namen von Plan, Baustein und Konnektor bestehen.

- DB-Variablen:
 Im Register *DB* können Sie einzelne Datenbausteine und deren Variablen auswählen.
- Symboltabelle: Im Register Symbole können Sie die Einträge aus der S7-Symboltabelle auswählen.
- Register *Suchen*:

Sie können nach Variablen über einen Teil des Namens suchen.

S7 Symbol-Brov	vser			×
S7 CPU:	CPU_mit_DP-IF (CPU 314C-2 DP)			
S7 Symbol:	SYMBOL\\Cosinus_INT			
S7 Operand:	MW132	S7 Datentyp :	INT	
S7 Kommentar :				
👰 CFC 💼 DB	Symbole 🔍 Suchen			
ADD_R BLKMOV COLD REST, COMM_FLT COMPLETE Cosinus_ibaP Cosinus_ibaP DMSK_FLT DMSK_FLT DPWR_DAT ergebnis I/O_FLT1 ibaPDA_COM ibaPDA_DB ibaPDA_DB	ART RESTART DA I-FC ERRORS interf_Slave4			
ibaPDA_DB_	interf_Slave5 interf_Slave6			~
Nur zulässige Ope	randen anzeigen			
Signalname:	S7 Symbol 🗸			
Signal-Kommentar 1:	S7 Kommentar 🗸 🗸			
Signal-Kommentar 2:	Nicht ändem \checkmark	Adressbuch aktualisierer	OK	Abbrechen

Nach Auswahl einer Variablen zeigt der Symbol-Browser Operandenadresse, Datentyp und Signalkommentar an.



Die Variablen haben folgende Farben.

Grün	Der Operand ist gültig. Sie können ihn mit <hinzufügen> bzw. <ok> in die Signalta- belle aufnehmen.</ok></hinzufügen>
Gelb	Der Operand hat einen Datentyp, der nicht zur ausgewählten Zeile bzw. Tabelle passt, z. B. wenn Sie eine boolesche Variable als Analogwert oder einen Integer-Wert als Digitalsignal selektiert haben.
Rot	Der Operand hat einen Datentyp, den <i>ibaPDA</i> nicht unterstützt, oder der Operand ist eine Konstante.

Nur zulässige Operanden anzeigen

Wenn Sie diese Option aktivieren, dann zeigt der Symbol-Browser nur Operanden oder Symbole an, die *ibaPDA* unterstützt bzw. die in die Signaltabelle passen, aus der heraus Sie den Browser geöffnet haben (d. h. keine roten oder gelben).

Signalname, Signal-Kommentar 1 und 2

Normalerweise übernimmt *ibaPDA* den symbolischen Signalnamen aus STEP 7 als Signalnamen im I/O-Manager. Mit diesen drei Auswahllisten haben Sie die Möglichkeit, den Signalnamen und die beiden Kommentare zu ändern.

Wählen Sie jeweils aus den angebotenen Alternativen die gewünschte aus. Wenn ein Signalname oder ein Kommentar in der Signaltabelle nicht mehr verändert werden soll, wählen Sie *Nicht ändern*.

Symbole in der Signaltabelle suchen

57	= Allgemein 💋 ۱	Verbindung 🔨 Analog 👖 Digital	🧼 Diagnose				
	Name	Spalten •	S7 Symbol	S7 Operand	S7 Datentyp	Aktiv	
0	AA	Ersetzen			INT		^
1		Feblende Symbole suchen			INT		
2		Allo Symbolo durchsuchen			INT		
3		Alle Symbole dufchsuchen			INT		

ibaPDA kann das Symbol suchen, das einem Operanden entspricht.

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Kopfzeile der Signaltabelle.

- Wählen Sie *Fehlende Symbole suchen*, um nur die fehlenden Symbole zu suchen.
- Wählen Sie Alle Symbole durchsuchen, um alle Symbole zu durchsuchen und zu ersetzen. Der Befehl führt eine Rückwärtsauflösung der S7-Symbole aus den S7-Operanden durch. ibaPDA durchsucht zunächst die Symboltabelle, dann CFC und schließlich die DBs nach den Operanden.

3.3.5.3 Auswahl der CFC-Konnektoren

Um CFC-Konnektoren für die Messung auszuwählen, öffnen Sie zunächst den Symbol-Browser, siehe **7** Auswahl über die symbolischen Operandenadressen, Seite 41.

Öffnen Sie im Symbol-Browser das Register *CFC* und wählen Sie hier die Signale aus. Die Konnektoren werden hierarchisch nach Planname, Bausteinname und Konnektorname aufgelistet:

S7 Symbol-Bro	owser		×
S7 CPU:	CPU_mit_DP-IF (CPU 314C-2 DP)		
S7 Symbol:	ibaPda-S7-symb-access\1\IN1		
S7 Operand:	MD110	S7 Datentyp : REAL	
S7 Kommentar :			
👰 CFC 🖻 DB	🔄 Symbole 🔍 Suchen		
Barda-S7- barda-S7- 1	symb-access T T T T T T T T T T T T T T T T T T		
Nur zulässige Op	peranden anzeigen		
Signalname:	S7 Symbol 🗸		
Signal-Kommentar 1	S7 Kommentar V		
Signal-Kommentar 2	Nicht ändem V	Adressbuch aktualisieren OK Abbrechen	1

Hinweis



Falls das Register *CFC* keine Konnektoren anzeigt, dann wurden eventuell im STEP 7-Projekt die SCL-Quellen nicht übersetzt. Aktivieren Sie hierzu im Dialog für das Übersetzen des Programms in der SIMATIC-Software folgende Optionen:

Programm übersetzen						
Pläne als Programm übersetzen						
Zielsystem: CPU 412-2 DP						
Programmname: S7-412\CPU 412-2 DP\S7-Programm(1)						
Umfang © Gesamtes Programm © Angerungen						
Baugruppentreiber erzeugen	Einstellungen Baugruppentreiber					
SCL-Quelle erzeugen						

Erzeugen Sie die Adressbücher erneut.



Hinweis



Beim Kompilieren eines CFC-Programms werden den Konnektoren in STEP 7 automatisch erzeugte DB-Adressen zugeordnet. Je nach Umfang der Programmänderungen, die zwischen zwei Kompilierungen vorgenommen wurden, kann es passieren, dass Konnektoren andere DB-Adressen zugewiesen bekommen.

In diesem Fall müssen Sie auch das Adressbuch für *ibaPDA* neu erzeugen. Die symbolisch projektierten Signale prüft *ibaPDA* automatisch und aktualisiert die dazugehörigen absoluten S7-Operanden.

Sonderfunktion Drag & Drop

Am einfachsten kann die Auswahl der Signale allerdings per Drag & Drop aus dem CFC-Plan in den I/O-Manager von *ibaPDA* erfolgen.

- 1. Öffnen Sie den I/O-Manager von *ibaPDA* und die Signaltabelle des gewünschten Moduls.
- 2. Starten Sie den CFC-Editor auf demselben Rechner wie den *ibaPDA*-Client.
- 3. Ziehen Sie nun den Konnektor vom CFC-Editor in die gewünschte Zeile der Signaltabelle im I/O-Manager von *ibaPDA*.
- \rightarrow Der CFC-Konnektor steht nun als Messsignal in der Signaltabelle des Moduls.

➡ iba I/O-Manager											×
: 😷 🗗 🖪 🕲 🕀 - 🗛 🛛 🗎		€ ⇒									
Eingänge	S	7-Xplo	rer (0)								
⊞∰ ibaNet-E ⊕∰ Playback	57	Algemein	🝠 Verbindun	n 🔨 Analo	g // C	igital	ŵ Diagn	ose			
S7-Xplorer		Name			Einheit	Gain	Offset	S7 Operand	S7 Datentyp	Aktiv	
Kicken, um Modul anzufügen	0	Signalgener	ator\CMP_R\IN	1		1	. 0	Signalgenerator\CMP_R\IN1	REAL		^
Au Textschnittstelle	1	7				1	. 0		INT		
	/					1	. 0		INT		
			_ 8 ×			1	. 0		INT		
	2					1	. 0		INT		
						1	. 0		INT		
			^			1	. 0		INT		
CMP_R			0.0-			1	. 0		INT		
REAL-Com						1	. 0		INT		
	-					1	. 0		INT		
IN1 E0	-					1	. 0		INT		
IN - REAL	_					1	. 0		INT		
Input Value 1						1	0		INT		

3.3.6 Modul S7 Request

Mit dem Modul *S7 Request* können Sie bis zu 1024 analoge und 1024 digitale Signale erfassen. Maximal sind bis zu 1466 Bytes möglich (maximale Länge der Nutzdaten eines UDP-Telegramms).

Projektieren Sie für jedes Modul einen separaten Request-Block-Aufruf.

Für weitere Informationen zur Moduleinstellung siehe **7** Allgemeine Moduleinstellungen, Seite 29.

3.3.7 Modul S7 UDP Request Decoder

Mit dem Modul *S7 UDP Request Decoder* können bis zu 11728 digitale Signale, die in Form von max. 733 Wörtern (1466 Byte) gesendet werden, erfasst werden.

Register Allgemein

Für weitere Informationen zur Moduleinstellung siehe **7** Allgemeine Moduleinstellungen, Seite 29.

Modulspezifische Einstellungen

Modul Struktur – Anzahl Decoder

Stellen Sie die Anzahl der konfigurierbaren Decoder in der digitalen Signaltabelle ein. Der Standardwert ist 32. Der Maximalwert beträgt 733. Die Signaltabelle wird entsprechend angepasst.

Verbindungskonfiguration

Die Verbindung des Moduls *S7 UDP Request Decoder* stellen Sie so ein, wie die Verbindung für ein S7-Request-Modul, siehe **7** Verbindungseinstellungen, Seite 30.

Register Digital

Die Deklaration der Digitalsignale erfolgt auf zwei Ebenen.

 Definieren Sie zunächst die Wörter (Quellsignale), welche für die Digitalsignale (Bits) aufgeschlüsselt werden.

Die Wörter können Sie direkt als Basis-Signale für die Dekodierung über absolute S7-Operanden eintragen. Es sind nur Wort-Operanden (z. B. PEW, MW, DBW) erlaubt.

Ebenso können Sie S7-Symbole durch das Erzeugen von Adressbüchern verwenden. Für weitere Informationen siehe **7** Auswahl über die symbolischen Operandenadressen, Seite 41. Die im S7 CFC- und Symbol-Browser ausgewählten Signale werden übernommen und die Spalten Name, S7 Symbol, S7 Operand und Datentyp automatisch ausgefüllt.

 Jedes Wort (Quellsignal) können Sie über den Button <+> öffnen, um die Liste der zugehörigen Digitalsignalen anzuzeigen.

Definieren Sie danach die einzelnen Digitalsignale (Bits) des Wortes.



Allgemein 💋 Verbindung 👖 Digital 🧼 Diagnose			
Decoder	S7 Operand	Ak	tiv
+ PEW 1	PIW 1	E	
+ DB 3.DBW 2	DB 3.DBW 2	E	~
- DB 3.DBW 4	DB 3.DBW 4		•
Name		Aktiv	
Digital Signal 0		V	
Digital Signal 1		Image: Second	
Digital Signal 2		Image: A state of the state	
Digital Signal 3			
Digital Signal 4			
Digital Signal 5			
Digital Signal 6			
Digital Signal 7		V	
Digital Signal 8			
Digital Signal 9		V	
Digital Signal 10			
Digital Signal 11			
Digital Signal 12			
Digital Signal 13			
Digital Signal 14			
Digital Signal 15			

Die einzelnen Spalten der Signaltabelle haben folgende Bedeutungen.

Quellsignal

Decoder

Tragen Sie einen Namen für das Quellsignal ein.

S7 Operand/S7 Symbol

Tragen Sie den S7 Operand und ggf. das S7 Symbol ein, dem das Signal zugeordnet ist.

Datentyp

Geben Sie den Datentyp des Signals an. Der Datentyp bestimmt auch die Anzahl der Digitalsignale. *ibaPDA* leitet den möglichen Datentyp automatisch vom S7-Operand bzw. S7-Symbol ab.

Aktiv

Wenn Sie das Quellsignal aktivieren, wird es mit allen Digitalsignalen erfasst. Sie können einzelne Digitalsignale abwählen.

Einzelne Digitalsignale (Bits)

Name

Tragen Sie einen Namen für die einzelnen Digitalsignale ein.

Aktiv

Wenn Sie das Digitalsignal aktivieren, wird das Signal erfasst und auch in der Prüfung der Anzahl der lizenzierten Signale berücksichtigt.

Hinweis



ibaPDA berücksichtigt jeweils nur die aktivierten Digitalsignale bei der Anzahl der lizenzierten Signale, also kein zusätzliches Signal für das Quellsignal.

3.3.8 Moduldiagnose

Im Register *Diagnose* in den Folgeregistern *Analogwerte* und *Digitalwerte* können Sie alle konfigurierten Operanden tabellarisch mit ihrem Datentyp und Istwert einsehen.

\$	S7 UDP Request (2)								
ſ	🔠 Allgemein 💋 Verbindung 🔨 Analog 🔟 Digital 🧼 Diagnose								
	\sim	Analogwerte 👖 Digital	werte S7 Request-Info						
		Name	S7-Operand	Datentyp	Wert	Anzeige-Modus			
	0	DB 100.DBD 0	DB 100.DBD 0	REAL	-492	DEC	^		
	1	DB 100.DBD 4	DB 100.DBD 4	REAL	44	DEC			
	2	DB 100.DBD 8	DB 100.DBD 8	REAL	0,2729441	DEC			
	3	DB 100.DBD 12	DB 100.DBD 12	REAL	0,9620299	DEC			
	4			INT	0	DEC			

Im Folgeregister *S7 Request-Info* können Sie die an die S7-CPU gesendeten Daten und die zurückgemeldeten Daten sowie allgemeine Diagnosedaten einsehen.

S7 UDP Request (2)								
🕅 Allgemein 💋 Verbindung	🔨 Analog 🗍 Dig	ital 🧼 Diagnos	e					
Analogwerte II Digitalwerte S7 Request-Info								
DB-Version:	1.0.0.0							
FB-Version:	1.0.0.0							
ibaPDA IP-Adresse:	192.168.82.142		Modulindex:	200				
Max. Zeiger:	512		Max. Datenbytes:	1466				
Verwendete Zeiger:	2		Genutzte Datenbytes:	17				
	Konfiguriert	lstwert	Min	Max				
Zeit zwischen Telegrammen:	10,0 ms	10,0 ms	8,1 ms	11,9 ms	Reset			
Zeiger			Größe					
0 MB 10					1			
1 DB 100.DBB 0					16			

DB-Version

Version des in der CPU verwendeten Datenbausteins

FB-Version

Version des in der CPU verwendeten Funktionsbaustein

ibaPDA IP-Adresse

An die S7-CPU gesendete IP-Adresse des *ibaPDA*-Rechners.

Modulindex

An die S7-CPU gesendeter Modulindex (siehe Kapitel **7** Allgemeine Moduleinstellungen, Seite 29)

Max. Zeiger

Maximale Anzahl an verwendbaren Zeigern (abhängig von der Größe des Datenbausteins ibaREQ_DB).

Verwendete Zeiger

Aktuell verwendete Anzahl an Zeigern.

Max. Datenbytes

Maximale Größe der Nutzdaten in den Datentelegrammen an ibaPDA

Genutzte Datenbytes

Aktuell genutzte Bytes in den Nutzdaten der Datentelegramme

Zeit zwischen Telegrammen

konfiguriert: entspricht der Einstellung *Zeitbasis* im Register *Allgemein* aktuell: Zeit zwischen den beiden zuletzt erhaltenen Telegrammen Min: kürzeste Zeit Max: längste Zeit

Zusätzliche Informationen liefert die Hintergrundfarbe der Werte Aktuell, Min und Max:

Farbe	Bedeutung
Grün	Die Zeitspanne zwischen zwei Telegrammen ist kürzer als das doppelte der eingestellten Zeitbasis.
Orange	Die Zeitspanne zwischen zwei Telegrammen ist größer oder gleich als das doppelte der eingestellten Zeitbasis.

<Reset>

Rücksetzen der Min- und Max-Werte

Zeigertabelle

Aktuell angeforderte Datenzeiger mit Adresse und Länge

Zur Optimierung der Kommunikationsperformance werden Signale mit zusammenhängenden Adressen jeweils als ein Block (Zeiger) angefordert und übertragen.

3.3.9 Adressbücher

Die Adressbücher für SIMATIC S7 Steuerungen werden modulübergreifend angelegt und verwaltet. Eine mehrfache Verwendung desselben Adressbuchs in mehreren Modulen ist möglich.



Es gibt unterschiedliche Adressbuchtypen für die unterschiedlichen S7-Projekttypen:

- STEP 7: SIMATIC Manager Projekt
 (nicht für S7-Xplorer Module mit Verbindungsmodus TCP/IP S7-1x00)
- TIA Portal: TIA Portal Projekt

S7 Operanden in Englisch/Deutsch

Hier können Sie wählen, in welcher Sprache Ihnen die S7 Operanden später beim Browsen in den Signaltabellen zur Verfügung stehen.

<Adressbücher erzeugen>

Dieser Button öffnet den Dialog "S7 Adressbuchgenerator". Sie können das Quellverzeichnis eines S7-Projektes zur Erstellung des S7-Adressbuchs wählen. Das kann ein lokales oder ein Netzlaufwerk sein.

<Adressbücher importieren>

Importieren Sie bereits erstellte Adressbücher, die als ZIP-Datei vorliegen.

<Ausgewählte Adressbücher löschen>

Löschen Sie Adressbücher aus dem Verzeichnis des ibaPDA-Servers.

Adressbuch auslagern, wenn Messung läuft, um Speicherbelegung zu reduzieren

Mit Aktivierung dieser Option wird das Adressbuch während der laufenden Messung auf die Festplatte ausgelagert, um Arbeitsspeicher für die Erfassung freizugeben.

Tabelle

Auflistung aller aktuell im System vorhandenen Adressbücher mit Name, Erzeugungsdatum, Ablagepfad des STEP 7-Projektes bzw. IP-Adresse der CPU bei online ausgelesenen Adressbüchern und Verwendungsstelle des Adressbuchs

3.3.9.1 Adressbücher offline aus S7-Projekt erzeugen

Zum Erzeugen eines Adressbuchs muss das S7-Projekt verfügbar sein. Für die anschließende Nutzung ist dies nicht notwendig.

Ein Adressbuch erzeugen Sie mit dem S7 Adressbuchgenerator.

S7 Adressbuchgenerator

S7 Adressbuchgenerator (x64)	_		×
CPU-Name:			
Projekt hinzufügen Projekt entfernen Adre	essbücher	r erzeuger	ı

CPU-Name

Bezeichnung der CPU

Step 7 HW Konfig Export

Optionale Auswahlmöglichkeit einer HW-Konfig Exportdatei (sinnvoll beim Einsatz eines iba Busmonitors im Sniffing-Modus)

Kommentarsprache

Auswahl der zu importierenden Sprache von Kommentartexten (nur verfügbar bei SIMATIC TIA Portal-Projekten)

<Projekt hinzufügen>

Hinzufügen eines neuen Projektes zur Liste

<Projekt entfernen>

Entfernen des markierten Projektes aus der Liste

<Adressbücher erzeugen>

Erzeugen der Adressbücher aus den selektierten Projekten

Hinweis



Den Eintrag im Feld *CPU-Name* können Sie überschreiben. Dadurch können Sie einen eindeutigen vom STEP 7-Projekt abweichenden Namen für die CPU vergeben. Das ist insbesondere dann interessant, wenn Sie mehrere STEP 7-Projekte verwenden, in denen die CPUs gleiche Namen haben.

Adressbücher über den S7 Adressbuchgenerator erzeugen

- 1. Öffnen Sie den S7 Adressbuchgenerator über einen der folgende Wege:
 - Im Register Allgemein Adressbücher mit dem Button <Adressbücher erzeugen>
 - In der Modulkonfiguration im Register Allgemein unter S7 CPU-Name: Wählen Sie im Drop-down-Menü Adressbuch erzeugen aus.

\mathbf{v}	S7		
	CPU-Name	🚫 Kein Adressbuch 🗸]
	Aktualisierungszeit	🚫 Kein Adressbuch	1
	Zugriffsmodus	Adressbuch erzeugen	1
	Verbindung	Ū	4

- 2. Klicken Sie auf < Projekt hinzufügen>.
- 3. Wählen Sie im Datei-Browser die Projektdatei aus.
- \rightarrow Das STEP 7-Projekt mit allen projektierten CPUs wird nun angezeigt.
- 4. Markieren Sie die CPUs, aus denen Sie Adressbücher erstellen wollen, und klicken Sie auf <Adressbücher erzeugen>.

S7 Adressbuchgenerator (x64)	_		×
 D:\S7Projekte\Schulung\Schulungsrack_S7-315\Example.s7p Schulungsrack_S7-315 CPU315 NEMO CPU315 NEMO (CPU 315-2PN_DP) D:\S7Projekte\412-2_fm_potable_rack_V00\412-2_FM\412-2_FM.s7p 412-2_FM_potables_Rack S7-412 (CPU 412-2 DP) S7-412 (CPU 412-2 DP) S7Projekte\S7-1200_TIAP_V11\JN12520_20140618.ap11 JN12520_20140618 S7-1200 PLC 			
CPU-Name: S7-1200 PLC			
Projekt hinzufügen Projekt entfernen	Adressbüche	r erzeuge	n

Hinweis



Zur Erzeugung von Adressbüchern von TIA Portal-Projekten müssen diese übersetzt, gespeichert und geschlossen sein.



3.3.9.2 Adressbücher online von S7-1200/1500 CPU erzeugen

Online-Adressbücher können Sie aus S7-1200 bzw. S7-1500 CPUs bei gewähltem Verbindungsmodus *TCP/IP S7-1x00* erzeugen. Die Adressdaten werden direkt aus der CPU ausgelesen. Ein Zugriff auf das S7-Projekt ist nicht notwendig.

Klicken Sie hierzu auf <Adressbuch von S7 laden>.

Der CPU-Name des Adressbuchs wird automatisch vergeben.

🚰 Allgemein 💋 Verbindung 🔨 Analog 👖 Digital 🧼 Diagnose								
Verbindungsmodus:	TCP/IP S7-1x00 ~ Verbindungstyp: PG-Verbindung Timeout (s): 15							
Adresse:	192.168.80.90 Test							
Kennwort:	Sichere Kommunikation verwenden							
CPU-Name:	PLC (192.168.80.90) ✓ Adressbuch von S7 laden							
Connecting to S7 at 192.168.80.90 Connected successfully to S7 at 192.168.80.90 MLFBNr of PLC is: 6ES7 516-3AN00-0AB0 Loading symbols from S7 Successfully loaded symbols Writing addressbook Successfully created addressbook PLC (192.168.80.90)								

Online ausgelesene Adressbücher beinhalten auch Operanden-Adressinformationen und können daher auch im Verbindungsmodus TCP/IP verwendet werden. Wechseln Sie hierzu nach der Erzeugung den Verbindungsmodus.



4 Beschreibung der Request-Blöcke

4.1 iba-Baustein-Familie ibaREQ

Diese Blöcke initialisieren und steuern die Kommunikation zwischen der S7 und *ibaPDA*.

Die iba-Baustein-Familie ibaREQ erlaubt den Zugriff ausschließlich auf nicht-optimierte Datenbausteine. Die Adressierung erfolgt über die Operandenadresse.

Je Request-Modul (Verbindung) muss ein Satz Request-Blöcke aufgerufen werden. Die verwendeten Bausteine sind Bestandteil der iba S7-Bibliothek (siehe Kapitel 🛪 *iba S7-Bibliothek*, Seite 86).

Hinweis



Verwenden Sie nur Request-Blöcke aus der aktuellen iba S7-Bibliothek!

Request-Blöcke aus Anwendungsbeispielen können veraltet sein und daher zu Fehlern führen.

Für S7-300/S7-400

Verwenden Sie je nach vorhandener Systemkonfiguration unterschiedliche Request-Block-Kombinationen:

Request-Block	CPU mit in- tegrierter PN Schnittstelle oder WinAC RTX	S7-300 CPU + CP343-1	S7-400 CPU + CP443-1	empfohlene Aufrufebene
ibaREQ_M (FB140)	х	х	х	OB1
ibaREQ_UDPact (FB145)	х	х	х	OB3x
ibaREQ_UDPint (FB146)	х	-	-	OB3x
ibaREQ_UDPext3 (FB147)	-	х	-	OB3x
ibaREQ_UDPext4 (FB148)	-	-	х	OB3x
ibaREQ_DB (DB15)	X	X	X	-
ibaUDT_UDPact (UDT145)	x	X	x	-

Verwenden Sie immer folgende Bausteine:



■ ibaREQ_M (Management)

Der Baustein realisiert die Kommunikation mit *ibaPDA*. Der Aufruf des Bausteines erfolgt idealerweise im OB1. Dieser Baustein muss immer in jeder Systemkonfiguration für jedes Modul in *ibaPDA* einzeln aufgerufen werden.

- ibaREQ_UDPact (Bereitstellung der aktuellen Signalwerte)
 Der Baustein stellt im Aufrufzyklus die aktuellen Signalwerte zur Verfügung. Der Aufruf des Bausteins erfolgt intern in den Bausteinen ibaREQ_UDPint, ibaREQ_UDPext3 bzw. iba-REQ_UDPext4. Der Baustein muss daher immer im Projekt vorhanden sein, muss aber nicht separat aufgerufen werden.
- ibaREQ_DB (Schnittstellen-DB)
 Dieser DB dient als Schnittstelle zu *ibaPDA* sowie zwischen den verschiedenen Request-Blöcken.

Verwenden Sie folgende Bausteine abhängig von der vorhandenen S7-Systemkonfiguration:

■ ibaREQ_UDPint

Der Baustein versendet die bereitgestellten aktuellen Signalwerte über eine integrierte PN-Schnittstelle.

■ ibaREQ_UDPext3

Der Baustein versendet die bereitgestellten aktuellen Signalwerte über einen externen Kommunikationsprozessor CP343-1.

ibaREQ_UDPext4

Der Baustein versendet die bereitgestellten aktuellen Signalwerte über einen externen Kommunikationsprozessor CP443-1.

Verwenden Sie immer die Bausteine ibaREQ_UDPint, ibaREQ_UDPext3 und ibaREQ_UDPext4 alternativ.

Für S7-1500

Verwenden Sie je nach vorhandener Systemkonfiguration unterschiedliche Request-Block-Kombinationen:

Request-Block	S7-1500 CPU mit integrierter PN-Schnittstelle	Empfohlene Aufrufebene
ibaREQ_M (FB1400)	Х	OB1
ibaREQ_UDP2 (FB1406)	х	OB3x
ibaREQ_UDPact (FB 1410)	х	OB3x
ibaREQ_DB (DB15)	х	-
ibaREQ_DB-Interface	Х	-

- ibaREQ_M (Management)
 Der Baustein realisiert die Kommunikation mit *ibaPDA*. Der Aufruf des Bausteines erfolgt idealerweise im OB1.
- ibaREQ_UDP2 (Bereitstellung und Senden der aktuellen Signalwerte)
 Der Baustein stellt im Sendezyklus die aktuellen Signalwerte zur Verfügung. Der Aufruf des Bausteines erfolgt idealerweise in einem Weckalarm-OB.
- ibaREQ_UDPact
 Der Baustein wird intern von ibaREQ_UDP2 verwendet.
- ibaREQ_DB (Schnittstellen-DB)
 Dieser DB dient als Schnittstelle zu *ibaPDA* sowie zwischen den verschiedenen Request-Blöcken.

4.1.1 Projektierung Gerätekonfiguration

Nehmen Sie folgende Einstellung in der Gerätekonfiguration der CPU vor:



Unter *ibaREQ_DB* (*DB15*) *Bausteineigenschaften* – *Attribute* deaktivieren Sie die Option *Optimierter Bausteinzugriff*.

Allgemein	
Allgemein	Andlun
Information	
Zeitstempel	
Übersetzung	Nur im Ladespeicher ablegen
Schutz	Detectory in in Contractory

Hinweis



Die Verbindungsprojektierung für die UDP-Verbindung erfolgt programmgesteuert aus dem Request-Block. Es darf daher keinesfalls eine UDP-Verbindung manuell projektiert und hierfür verwendet werden.

S7-1500 CPUs mit Verbindungsmodus TCP/IP (nicht bei TCP/IP S7-1x00)

Bis TIA Portal V18 treffen Sie folgende Einstellungen im TIA Portal:

Aktivieren Sie in den CPU-Eigenschaften (*Eigenschaften – Allgemein – Schutz – Verbindungsme*chanismen) den Zugriff über PUT/GET-Kommunikation.

demoREQ-S7-U	OP [CPU 1516-3 PI	N/DP]							9	Eigenschaft	en 🚺 Info	i 🗓 Diagnose	┛▤▾
Allgemein	IO-Variablen	Syste	mkonsta	anten	Texte]							
 ✓ Allgemein Projektinform 	ation		Schutz										
Kataloginforn Identification	ation & Maintenance		Zugriffsstufe										
 PROFINET-Schnit PROFINET-Schnit 	tstelle [X1] tstelle [X2]		Zugriffsstufe für die PLC auswählen.										
DP-Schnittstelle	[X3]				Zugr	iffsstufe		Zugriff		Zugriffserlau			
Anlauf							HMI	Lesen	Schreiben	Passwort			
Zyklus				Vollzug	riff (kein Sch	utz)	~	~	 Image: A second s		v		
System- und Tak	slast tmerker			Lesezu	griff		×.	~					
Systemdiagnose	•		O HMI-Zugriff				~						
Webserver			Kein Zugriff (kompletter Schutz)										
Display													
Oberflächen-Spr	achen	_											
Uhrzeit Schutz		1	Voliza Anwe	u <mark>griff (keir</mark> ender des	n Schutz) : TIA Portals u	nd HMI-Applikationer	n werden Zugriff	aufalle Funk	tionen erhalte	n.			
Systemstromver	rsorgung	•	Ein Pi	asswort w	ird nicht ber	lötigt.							
Konfigurationss	teuerung												
Verbindungsres	sourcen		Verbind	lungemov	chanis mon								
Adressübersicht			verbind	ungsmet	unamsthen								
			Zugriff über PUTIGET-Kommunikation durch entfernten Partner (PLC, HMI, OPC,) erlauben										

Bei der S7-1200 ist diese Option erst ab der Firmware V4.0 verfügbar.

Ab TIA Portal V19 und der CPU-Firmware V3.1 (V4.7 bei S7-1200) aktivieren Sie den PUT/GET-Zugriff auf S7-1200 und S7-1500 CPUs wie folgt:

- 1. Navigieren Sie über die Projektnavigation zu Security-Einstellungen Benutzer und Rollen Register Rollen.
- 2. Fügen Sie eine neue Rolle hinzu und vergeben Sie hierzu den Namen, z. B. "Put/Get".
- 3. Im Register *Runtime-Rechte* wählen Sie unter *Funktionsrechtskategorien* Ihre PLC aus.
- 4. Aktivieren Sie unter Funktionsrechte die Zugriffsstufe HMI-Zugriff.
- 5. Wechseln Sie unter *Benutzer und Rollen* zum Register *Benutzer*.
- 6. Aktivieren Sie den Benutzer "Anonym".
- 7. Bestätigen Sie die nachfolgende Meldung mit <OK>.
- 8. Weisen Sie unter Zugewiesene Rollen die neu erstellte Rolle dem anonymen Benutzer zu.
- 9. Öffnen Sie in der Gerätesicht die Eigenschaften der CPU.
- 10. Navigieren Sie in der Bereichsnavigation zu Schutz & Security Verbindungsmechanismen.
- 11. Aktivieren Sie die Option Zugriff über PUT/GET-Kommunikation durch remoten Partner erlauben.
- 12. Speichern und übersetzen Sie die Projektierung und laden Sie die Änderungen in die CPU.

Weitere Informationen dazu finden Sie im SiePortal unter https://support.industry.siemens.com/cs/de/de/view/109925755.

Zugriffsschutz S7-1500

Sie können die S7-1500 CPUs mit einem Zugriffsschutz versehen. Zu *ibaPDA* besteht folgende Abhängigkeit:

Zugriffsstufe	CPU-Zugriff	<i>ibaPDA</i> liest Symbole aus CPU	S7-Konfigurationszugriff
Vollzugriff (kein Schutz)	HMI, Lesen, Schreiben	ОК	ОК
Lesezugriff	HMI, Lesen	ОК	ОК
HMI-Zugriff	НМІ	Nein	ОК
Kein Zugriff (kompletter Schutz)		Nein	Nein

4.1.2 ibaREQ_M (FB140)

Beschreibung der Formalparameter

Name	Art	Тур	Beschreibung
REQ_DB	IN	BLOCK_DB	DB der <i>ibaPDA</i> -Kommunikationsschnittstelle ibaREQ_DB
RESET	IN	BOOL	FALSE: kein Reset (Standard) TRUE: Reset des Bausteins
INP_RANGE	IN	INT	Anzahl der Eingangsbytes (Auswertung nur bei Initialisierung), 0: automatische Erkennung (empfohlen)
OUT_RANGE	IN	INT	Anzahl der Ausgangsbytes (Auswertung nur bei Initialisierung), 0: automatische Erkennung (empfohlen)
MARKER_RANGE	IN	INT	Anzahl der Merkerbytes (Auswertung nur bei Initialisierung), 0: automatische Erkennung (empfohlen)
ERROR_STATUS	OUT	DWORD	Interner Fehlercode

Folgende SFCs werden intern verwendet:

- SFC 20 (BLKMOV)
- SFC 21 (FILL)
- SFC 24 (TEST_DB)
- SFC 51 (RDSYSST)

Detaillierte Beschreibung

REQ_DB

Über diesen DB findet der Datenaustausch mit *ibaPDA* statt. Konfigurieren Sie bei allen zusammengehörigen Request-Blöcken den identischen DB.

Länge: 5280 Bytes: bis zu 128 Zeiger (Minimum) 9120 Bytes: bis zu 512 Zeiger 14240 Bytes: bis zu 1024 Zeiger (Maximum)

Es sind auch beliebige andere Längen innerhalb dieser Grenzen zulässig. Die Anzahl der nutzbaren Zeiger wird aus der Länge errechnet.

RESET

Dient zum manuellen Rücksetzen der Request-Blöcke. Es werden alle Request-Blöcke einer Kombination automatisch gemeinsam zurückgesetzt. Der Parameter muss im Regelfall nicht beschaltet werden.

INP_RANGE

Beschränkt die Anzahl der messbaren Eingangsbytes.

Bei INP_RANGE = 0 wird die Größe des verfügbaren Prozessabbildes der Eingänge vom Request-FB selbst ermittelt (empfohlen). Die Auswertung erfolgt nur während der Initialisierungsphase des Bausteins.

OUT_RANGE

Beschränkt die Anzahl der messbaren Ausgangsbytes.

Bei OUT_RANGE = 0 wird die Größe des verfügbaren Prozessabbildes der Ausgänge vom Request-FB selbst ermittelt (empfohlen). Die Auswertung erfolgt nur während der Initialisierungsphase des Bausteins.

MARKER_RANGE

Beschränkt die Anzahl der messbaren Merkerbytes.

Bei MARKER_RANGE = 0 wird die Anzahl der verfügbaren Merker vom Request-FB selbst ermittelt (empfohlen). Die Auswertung erfolgt nur während der Initialisierungsphase des Bausteins.

ERROR_STATUS

Interner Fehlercode des Bausteins. Liegt kein Fehler vor, wird der Wert 0 ausgegeben.

Eine Auflistung aller möglichen Fehlercodes finden Sie unter **7** Fehlercodes Request-Blöcke, Seite 112.

4.1.3 ibaREQ_UDPact (FB145)

Beschreibung der Formalparameter

Name	Art	Тур	Beschreibung
REQ_DB	IN	BLOCK_DB	DB der ibaPDA-Kommunikationsschnittstelle
			ibaREQ_DB
Xchange	INOUT	UDT145	Schnittstelle zum aufrufenden Baustein
ERROR_STATUS	OUT	WORD	Interner Fehlercode

Folgende SFCs werden intern verwendet:

- SFC 20 (BLKMOV)
- SFC 21 (FILL)
- SFC 36 (MSK_FLT)
- SFC 37 (DMSK_FLT)

Detaillierte Beschreibung

REQ_DB

Über diesen DB findet der Datenaustausch mit *ibaPDA* statt. Konfigurieren Sie bei allen zusammengehörigen Request-Blöcken den identischen DB.

Xchange

Über den parametrierten Datenbereich erfolgt der Datenaustausch mit dem aufrufenden Baustein.

ERROR_STATUS

Interner Fehlercode des Bausteins. Liegt kein Fehler vor, wird der Wert 0 ausgegeben.

Eine Auflistung aller möglichen Fehlercodes finden Sie unter **7** Fehlercodes Request-Blöcke, Seite 112.

4.1.4 ibaREQ_UDPint (FB146)

Beschreibung der Formalparameter

Name	Art	Тур	Beschreibung
REQ_DB	IN	BLOCK_DB	DB der ibaPDA-Kommunikationsschnittstelle
			IDAREQ_DB
CON_ID	IN	INT	Eindeutige Verbindungs-Id des Sendebau- steins (TUSEND)
LOCAL_DEVICE_ID	IN	BYTE	Device-Id des Sendebausteins (TUSEND)
LOCAL_PORT	IN	DINT	Verwendete lokale Portnummer
RESET_CON	IN	BOOL	FALSE: kein Reset (Standard)
			TRUE: Reset der Kommunikationsverbindung
ERROR_STATUS	OUT	WORD	Interner Fehlercode
ERROR_TCON	OUT	WORD	Fehlercode Verbindungsaufbau des Bausteins TCON
COUNT_TCON	OUT	WORD	Zähler Versuche Verbindungsaufbau
ERROR_TSEND	OUT	WORD	Fehlercode des Sendebausteins TUSEND
COUNT_TSEND	OUT	WORD	Zähler gesendete Telegramme
LOST_SAMPLES	OUT	WORD	Zähler für verlorene Messwerte

Folgende SFCs werden intern verwendet:

- FB145 (ibaREQ_UDPact)
- FB 65 (TCON)
- FB 66 (TDISCON)
- FB 67 (TUSEND)
- SFB 4 (TON)
- UDT 65 (TCON_PAR)
- UDT 66 (TADDR_PAR)
- UDT 145 (ibaUDT_UDPact)

Detaillierte Beschreibung

REQ_DB

Über diesen DB findet der Datenaustausch mit *ibaPDA* statt. Konfigurieren Sie bei allen zusammengehörigen Request-Blöcken den identischen DB.

CON_ID

Eindeutige Referenz auf die aufzubauende Verbindung. Entspricht dem Parameter ID des Siemens Standardbausteins TCON.

LOCAL_DEVICE_ID

Kennung der verwendeten Schnittstelle. Entspricht dem Parameter local_device_id in der Struktur CONNECT des Siemens Standardbausteins TCON.



Wert	Bedeutung
B#16#01	Kommunikation über die IE-Schnittstelle auf Interface-Steckplatz 1 (IF1) bei WinAC RTX, oder eine IM 151-8 PN/DP CPU
B#16#02	Kommunikation über die integrierte PROFINET-Schnittstelle der CPU31x-2 PN/DP, CPU314C-2 PN/DP und IM154-8 CPU
B#16#03	Kommunikation über die integrierte PROFINET-Schnittstelle der CPU319-3 PN/DP, CPU315T-3 PN/DP, CPU317TF-3PN/DP
B#16#04	Kommunikation über SINUMERIK NCU7x0.2 PN mit CPU319-3 PN/DP und SINUMERIK NCU7x0.3PN mit CPU317-2 PN/DP
B#16#05	Kommunikation über die integrierte PROFINET-Schnittstelle der CPU412-2 PN, CPU414-3 PN/DP, CPU416-3 PN/DP, CPU412-5H PN/DP (Rack 0), CPU414-5H PN/ DP (Rack 0), CPU416-5H PN/DP (Rack 0) und CPU417-5H PN/DP (Rack 0)
B#16#06	Kommunikation über die IE-Schnittstelle auf Interface-Steckplatz 2 (IF2) bei WinAC RTX
B#16#08	Kommunikation über die integrierte PROFINET-Schnittstelle der CPU410-5H (Rack 0)
B#16#0B	Kommunikation über die IE-Schnittstelle auf Interface-Steckplatz 3 (IF3) bei WinAC RTX
B#16#0F	Kommunikation über die IE-Schnittstelle auf Interface-Steckplatz 4 (IF4) bei WinAC RTX
B#16#15	Kommunikation über die integrierte PROFINET-Schnittstelle der CPU412-5H PN/DP (Rack 1), CPU414-5H PN/DP (Rack 1), CPU416-5H PN/DP (Rack 1) und CPU417-5H PN/DP (Rack 1)
B#16#18	Kommunikation über die integrierte PROFINET-Schnittstelle der CPU 410-5H (Rack 1)

Tab. 3: Gültige Werte des Parameters LOCAL_DEVICE_ID

Andere Dokumentation



Weitere Informationen finden Sie unter diesem Link:

https://support.industry.siemens.com/cs/de/de/view/51339682

LOCAL_PORT

Nummer des lokal verwendeten Ports.

RESET_CON

Dient zum manuellen Rücksetzen der Kommunikationsverbindung.

ERROR_STATUS

Interner Fehlercode des Bausteins. Liegt kein Fehler vor, wird der Wert 0 ausgegeben.

Eine Auflistung aller möglichen Fehlercodes finden Sie unter **7** Fehlercodes Request-Blöcke, Seite 112.



ERROR_TCON

Fehlercode beim Verbindungsaufbau. Es werden die Standardfehlercodes des Bausteins TCON ausgegeben.

0x8yyy Fehlercode des Bausteins TCON wird durchgereicht.

COUNT_TCON

Zähler für die Versuche eines Verbindungsaufbaus. Ein ansteigender Wert deutet auf Probleme beim Aufbau der Verbindung zum *ibaPDA*-Rechner hin.

ERROR_TSEND

Fehlercode beim Senden. Es werden die Standardfehlercodes des Bausteins TUSEND ausgegeben.

0x8yyy Fehlercode des Bausteins TUSEND wird durchgereicht.

COUNT_TSEND

Zähler für die gesendeten Telegramme. Der Zähler wird im Normalfall fortlaufend inkrementiert.

LOST_SAMPLES

Der Zähler wird bei jedem Bausteinaufruf inkrementiert, falls kein neues UDP-Telegramm an *ibaPDA* gesendet werden kann, da der vorhergehende Sende-Auftrag noch nicht abgeschlossen ist. Ein stetig ansteigender Wert deutet auf einen Engpass bei der Kommunikationsperformance hin.



4.1.5 ibaREQ_UDPext3 (FB147)

Beschreibung der Formalparameter

Name	Art	Тур	Beschreibung
REQ_DB	IN	BLOCK_DB	DB der <i>ibaPDA</i> -Kommunikationsschnittstelle ibaREQ_DB
ID	IN	INT	Verbindungs-ID der in NetPro projektierten Verbindung
HW_LADDR	IN	WORD	Baugruppen-Anfangsadresse des CP
ERROR_STATUS	OUT	WORD	Interner Fehlercode
ERROR_SEND	OUT	WORD	Fehlercode des Sendebausteins AG_SEND
COUNT_SEND	OUT	WORD	Telegrammzähler des Sendebausteins
LOST_SAMPLES	OUT	WORD	Zähler für verlorene Messwerte

Folgende SFCs werden intern verwendet:

- FB145 (ibaREQ_UDPact)
- FC 5 (AG_SEND)
- UDT 145 (ibaUDT_UDPact)

Detaillierte Beschreibung

REQ_DB

Über diesen DB findet der Datenaustausch mit *ibaPDA* statt. Konfigurieren Sie bei allen zusammengehörigen Request-Blöcken den identischen DB.

ID

Eindeutige Referenz auf die aufzubauende Verbindung. Muss mit der in NetPro verwendeten Id übereinstimmen.

HW_LADDR

Baugruppen-Anfangsadresse des verwendeten CP. Muss mit der in NetPro verwendeten LADDR übereinstimmen.

ERROR_STATUS

Interner Fehlercode des Bausteins. Liegt kein Fehler vor, wird der Wert 0 ausgegeben.

Eine Auflistung aller möglichen Fehlercodes finden Sie unter **7** Fehlercodes Request-Blöcke, Seite 112.

ERROR_SEND

Fehlercode beim Senden. Es werden die Standardfehlercodes des Bausteins AG_SEND ausgegeben.

0x8yyy Fehlercode des Bausteins AG_SEND wird durchgereicht.

COUNT_SEND

Zähler für die gesendeten Telegramme. Der Zähler wird im Normalfall fortlaufend inkrementiert.

LOST_SAMPLES

Der Zähler wird bei jedem Bausteinaufruf inkrementiert, falls kein neues UDP-Telegramm an *ibaPDA* gesendet werden kann, da der vorhergehende Sende-Auftrag noch nicht abgeschlossen ist. Ein stetig ansteigender Wert deutet auf einen Engpass bei der Kommunikationsperformance hin.

4.1.6 ibaREQ_UDPext4 (FB148)

Beschreibung der Formalparameter

Name	Art	Тур	Beschreibung
REQ_DB	IN	BLOCK_DB	DB der ibaPDA-Kommunikationsschnittstelle
			ibaREQ_DB
ID	IN	INT	Verbindungs-ID der in NetPro projektierten Ver-
			bindung
HW_LADDR	IN	WORD	Baugruppen-Anfangsadresse des CP
ERROR_STATUS	OUT	WORD	Interner Fehlercode
ERROR_SEND	OUT	WORD	Fehlercode des Sendebausteins AG_LSEND
COUNT_SEND	OUT	WORD	Telegrammzähler des Sendebausteins
LOST_SAMPLES	OUT	WORD	Zähler für verlorene Messwerte

Folgende SFCs werden intern verwendet:

- FB145 (ibaREQ_UDPact)
- FC 50 (AG_LSEND)
- UDT 145 (ibaUDT_UDPact)

Detaillierte Beschreibung

REQ_DB

Über diesen DB findet der Datenaustausch mit *ibaPDA* statt. Konfigurieren Sie bei allen zusammengehörigen Request-Blöcken den identischen DB.

ID

Eindeutige Referenz auf die aufzubauende Verbindung. Muss mit der in NetPro verwendeten ID übereinstimmen.

HW_LADDR

Baugruppen-Anfangsadresse des verwendeten CP. Muss mit der in NetPro verwendeten LADDR übereinstimmen.

ERROR_STATUS

Interner Fehlercode des Bausteins. Liegt kein Fehler vor, wird der Wert 0 ausgegeben.

Eine Auflistung aller möglichen Fehlercodes finden Sie unter **7** Fehlercodes Request-Blöcke, Seite 112.

ERROR_SEND

Fehlercode beim Senden. Es werden die Standardfehlercodes des Bausteins AG_SEND ausgegeben.

Folgende Fehlercodes können ausgegeben werden:

0x8yyy Fehlercode des Bausteins AG_LSEND wird durchgereicht.

COUNT_SEND

Zähler für die gesendeten Telegramme. Der Zähler wird im Normalfall fortlaufend inkrementiert.



LOST_SAMPLES

Der Zähler wird bei jedem Bausteinaufruf inkrementiert, falls kein neues UDP-Telegramm an *ibaPDA* gesendet werden kann, da der vorhergehende Sende-Auftrag noch nicht abgeschlossen ist. Ein stetig ansteigender Wert deutet auf einen Engpass bei der Kommunikationsperformance hin.

4.1.7 ibaREQ_M (FB1400)

Beschreibung der Formalparameter

Name	Art	Тур	Beschreibung
REQ_DB	IN	DB_ANY	DB der <i>ibaPDA</i> -Kommunikationsschnittstelle ibaREQ_DB
RESET	IN	BOOL	FALSE: kein Reset durchführen (Standard) TRUE: Reset durchführen
CPU_HW_ID	IN	HW_IO	Hardware ID der lokalen CPU
ERROR_STATUS	OUT	WORD	Fehlercode

Folgende SIMATIC-Standard-Bausteine werden intern verwendet:

GET_IM_DATA (FB801)

Detaillierte Beschreibung

REQ_DB

Über diesen DB findet der Datenaustausch mit *ibaPDA* statt. Konfigurieren Sie bei allen zusammengehörigen Request-Blöcken den identischen DB.

Die Länge des Datenbausteins ist nicht variabel.

RESET

Dient zum manuellen Rücksetzen der Request-Blöcke. Es werden alle Request-Blöcke einer Kombination automatisch gemeinsam zurückgesetzt. Der Parameter muss im Regelfall nicht beschaltet werden.

CPU_HW_ID

TIA Portal-Systemkonstante, die auf die jeweilige CPU verweist.

ERROR_STATUS

Interner Fehlercode des Bausteins. Liegt kein Fehler vor, wird der Wert 0 ausgegeben.

Eine Auflistung aller möglichen Fehlercodes finden Sie unter **7** Fehlercodes Request-Blöcke, Seite 112.



4.1.8 ibaREQ_UDP2 (FB1406)

Beschreibung der Formalparameter

Name	Art	Тур	Beschreibung
INTERFACE_ID	IN	HW_ANY	HW-Kennung der genutzten Schnittstelle
CON_ID	IN	CONN_OUC	eindeutige Verbindungs-ID des Sendebausteins (TSEND_C)
LOCAL_PORT	IN	UINT	lokale Portnummer
RESET_CON	IN	BOOL	FALSE: kein Reset (Standard) TRUE: Reset der Kommunikationsverbindung
REQ_DB	INOUT	DB_ANY	DB der <i>ibaPDA</i> -Kommunikationsschnittstelle ibaREQ_DB
ERROR_STATUS	OUT	WORD	Interner Fehlercode
LOST_SAMPLES	OUT	UNIT	Zähler für verlorene Messwerte

Folgende SIMATIC-Standard-Bausteine werden intern verwendet:

- TCON
- TUSEND
- TDISCON

Detaillierte Beschreibung

INTERFACE_ID

HW-Kennung der verwendeten Schnittstelle.

Tipp



Die HW-Kennung der markierten Schnittstelle finden Sie unter *Eigenschaften – Allgemein – HW-Kennung*

Na Siemens - D.120_ProjektelibaPDA-Request-S7ITestttestTIA1516_REQ_DP_PN_UDPtestTIA1516_REQ_DP_PN_UDP _ 🗆 🗙					
Projekt Bearbeiten Ansicht Einfügen Online Extra:	Werkzeuge Fenster Hilfe	Totally Integrat	ted Automation		
Projekt pavigation	testTIA1516 REO DP PN LIDP > CPU1516 REO TEST	CPUL 1516-3 PN/DP]			
			Di Casilaniala		
Gerate		Fopologiesicnt			
	🔐 CPU1516_REQ_TEST 💌 🖽 🖭 🔍 🛓				
8	n ²		A 14		
testTIA1516_REQ_DP_PN_UDP	ter i		=		
Neues Gerat hinzufügen	10 B		ata		
Geräte & Netze	1917 P 15"				
CPU1516_REQ_TEST[CPU 1516-3 PN/DP]	0 0		-		
Gerätekonfiguration					
S Online & Diagnose		15 23 21	8		
Programmbausteine	0 1 2 3 4	5 6 7 1	9		
Fechnologieobjekte	Profilschiene_0		• 8. 5		
Externe Quellen			E 8. 4		
PLC-Variablen		8 16 24) 6		
Alle Variablen anzeigen					
Neue Variablentabelle hinzufügen		45 00 04	-		
💥 Standard-Variablentabelle [93]	ing i i i i i i i i i i i i i i i i i i	15 23 31			
Le PLC-Datentypen			A L		
Beobachtungs- und Forcetabellen			ga		
Online-Sicherungen			be		
Traces			× 1		
Programminformationen		> 100%			
Geräte-Proxy-Daten	PROFINET-Schnittstelle_2 [Module]	Eigenschaften 🚺 Info 🗓 Diagr	nose 🛛 🗆 🖵 💾		
PLC-Meldungen	Allgemein IO Variablen Sustemkonstanten	Touto	Ē		
Textlisten	Aligenien 10-vanabien Systemkonstanten	Texte	<u>ē</u>		
Lokale Baugruppen	Allgemein HW-Kennung		ne -		
Dezentrale Peripherie	Ethernet-Adressen		en		
🕨 🎑 Gemeinsame Daten	Uhrzeitsynchronisation HW-Kennung				
Dokumentationseinstellungen	Erweiterte Optionen				
Sprachen & Ressourcen	Zugriffauf den Webserver HW-Ke	nnung: 72			
Online-Zugänge	HW-Kennung				
Card Reader/USB-Speicher					
> Detailansicht	<	п	>		
Portalansicht 🔛 Übersicht 🚠 CPU1	516_RE	Ladevorgang abgeschlosse	n (Fehler: 0:		

Die HW-Kennung können Sie sowohl als numerischen Wert, als auch als Systemkonstante vom Typ Hw_Interface konfigurieren. Die Systemkonstante finden Sie unter *Eigenschaften – Systemkonstanten*. Verwenden Sie immer die HW-Kennung der Schnittstelle und nicht eines Ports, oder des IO-Systems.

P	PROFINET-Schnittstelle_2 [Module]			<u>s</u>	igenschaften	🗓 Info 🔒 関 I	Diagnose		
	Allgemein	IO-Variablen	Systemkonsta	inten	Texte				
	Name			Тур		HW-Kennung	Kommentar		
	Local~PROFINE	T-Schnittstelle_2		Hw_Inte	erface	72			
	Local~PROFINE	T-Schnittstelle_2~Por	t_1	Hw_Inte	erface	73			

CON_ID

Eindeutige Referenz auf die aufzubauende Verbindung, Wertebereich: 1 bis 4095.

LOCAL_PORT

Nummer des lokal verwendeten Ports

RESET_CON

Dient zum manuellen Rücksetzen der Kommunikationsverbindung.

REQ_DB

Über diesen DB findet der Datenaustausch mit *ibaPDA* statt. Konfigurieren Sie bei allen zusammengehörigen Request-Blöcken den identischen DB.

ERROR_STATUS

Interner Fehlercode des Bausteins. Liegt kein Fehler vor, wird der Wert 0 ausgegeben.

Eine Auflistung aller möglichen Fehlercodes finden Sie unter **7** Fehlercodes Request-Blöcke, Seite 112.



LOST_SAMPLES

Der Zähler wird bei jedem Bausteinaufruf inkrementiert, falls kein neues UDP-Telegramm an *ibaPDA* gesendet werden kann, da der vorhergehende Sende-Auftrag noch nicht abgeschlossen ist. Ein stetig ansteigender Wert deutet auf einen Engpass bei der Kommunikationsperformance hin.

4.2 iba-Baustein-Familie ibaREQsym

Diese Blöcke initialisieren und steuern die Kommunikation zwischen *ibaPDA* und der S7-Steuerung.

Die iba-Baustein-Familie ibaREQsym erlaubt den Zugriff sowohl auf optimierte Datenbausteine als auch auf nicht-optimierte Datenbausteine. Die Adressierung erfolgt rein über den Symbolnamen.

Je Request-Modul (Verbindung) in *ibaPDA* muss ein Satz Request-Blöcke aufgerufen werden. Die verwendeten Bausteine sind Bestandteil der iba S7-Bibliothek, siehe **7** *iba S7-Bibliothek*, Seite 86.

Hinweis



Verwenden Sie nur Request-Blöcke aus der aktuellen iba S7-Bibliothek!

Request-Blöcke aus Anwendungsbeispielen können veraltet sein und daher zu Fehlern führen.

Verwenden Sie je nach vorhandener Systemkonfiguration unterschiedliche Request-Block-Kombinationen:

Request-Block	S7-1500 CPU mit integrierter PN-Schnittstelle	Empfohlene Aufrufebene	
ibaREQsym_M	Х		
ibaREQsym_UDP	Х	OBI Oder OB3X*	
ibaREQsym_DB_PDA	Х	-	
ibaREQsym-Interface	Х	-	

- ibaREQsym_M (Management)
 Der Baustein realisiert die Kommunikation mit *ibaPDA*. Der Aufruf des Bausteines erfolgt idealerweise im OB1.
- ibaREQsym_UDP (Senden der aktuellen Signalwerte)
 Der Baustein versendet die aktuellen Signalwerte an *ibaPDA*.
- ibaREQsym_DB_PDA (Schnittstellen-DB)
 Dieser DB dient als Schnittstelle zu *ibaPDA* sowie zwischen den verschiedenen Request-Blöcken.

4.2.1 ibaREQsym_M

Beschreibung der Formalparameter

Name	Art	Тур	Beschreibung
reset	IN	BOOL	FALSE: kein Reset (Standard) TRUE: Reset des Bausteins
DB_PDA	INOUT	UDT	DB der <i>ibaPDA</i> -Kommunikationsschnittstelle ibaREQ_DB
state	OUT	STRING[16]	Bausteinstatus
errorStatusRun	OUT	WORD	Interner Fehlercode
errorStatus1	OUT	WORD	Interner Fehlercode
errorStatus2	OUT	WORD	Fehlercode intern aufgerufener Bausteine

Detaillierte Beschreibung

reset

Dient zum manuellen Rücksetzen des Bausteins

DB_PDA

Zeiger auf den Kommunikationsdatenbereich. Über diesen Bereich findet der Datenaustausch mit *ibaPDA* statt. Konfigurieren Sie bei allen zusammengehörigen Request-Blöcken den identischen DB.

state

Bausteinstatus in Klartext

errorStatusRun

Interner Fehlercode des Bausteins. Liegt kein Fehler vor, wird der Wert 0 ausgegeben.

errorStatus1

Interner Fehlercode des Bausteins. Liegt kein Fehler vor, wird der Wert 0 ausgegeben.

errorStatus2

Interner Fehlercode des Bausteins. Liegt kein Fehler vor, wird der Wert 0 ausgegeben.

Eine Auflistung aller möglichen Fehlercodes finden Sie unter **7** Fehlercodes Request-Blöcke, Seite 112.

⁴⁾ Sie müssen die Bausteine in derselben Aufrufebene nutzen.

4.2.2 ibaREQsym_UDP

Beschreibung der Formalparameter

Name	Art	Тур	Beschreibung
interfaceId	IN	HW_ANY	HW-Kennung der genutzten Schnittstelle
connectionId	IN	CONN_OUC	eindeutige Verbindungs-ID des Sendebausteins (TSEND_C)
localPort	IN	UINT	lokale Portnummer
reset_com	IN	BOOL	FALSE: kein Reset (Standard) TRUE: Reset der Kommunikationsverbindung
DB_PDA	INOUT	DB_ANY	DB der <i>ibaPDA</i> -Kommunikationsschnittstelle ibaREQ_DB
state	OUT	STRING[16]	Bausteinstatus
errorTsend	OUT	WORD	Sammelfehlercode der intern aufgerufenen Tsend Bausteine
errorTcon	OUT	WORD	Fehlercode des intern aufgerufenen Tcon Bau- steins
errorTusend1	OUT	WORD	Fehlercode des intern aufgerufenen Tusend1 Bausteins
errorTusend2	Ουτ	WORD	Fehlercode des intern aufgerufenen Tusend2 Bausteins
lostSamples	OUT	UNIT	Zähler für verlorene Messwerte

Folgende SIMATIC-Standard-Bausteine werden intern verwendet:

- TCON
- TUSEND
- TDISCON

Detaillierte Beschreibung

interfaceId

HW-Kennung der verwendeten Schnittstelle.

Tipp



Die HW-Kennung der markierten Schnittstelle finden Sie unter Eigenschaften – Allgemein – HW-Kennung



Die HW-Kennung können Sie sowohl als numerischen Wert, als auch als Systemkonstante vom Typ Hw_Interface konfigurieren. Die Systemkonstante finden Sie unter *Eigenschaften – Systemkonstanten*. Verwenden Sie immer die HW-Kennung der Schnittstelle und nicht eines Ports, oder des IO-Systems.



connectionId

Eindeutige Referenz auf die aufzubauende Verbindung, Wertebereich: 1 bis 4095.

localPort

Nummer des lokal verwendeten Ports

reset_com

Dient zum manuellen Rücksetzen der Kommunikationsverbindung.

DB_PDA

Zeiger auf den Kommunikationsdatenbereich. Über diesen Bereich findet der Datenaustausch mit *ibaPDA* statt. Konfigurieren Sie bei allen zusammengehörigen Request-Blöcken den identischen DB.

state

Bausteinstatus in Klartext


errorTsend

Sammelfehlercode der intern aufgerufenen Tsend Bausteine

errorTcon

Fehlercode des intern aufgerufenen Tcon Bausteins

errorTusend1

Fehlercode des intern aufgerufenen 1. Tusend Bausteins

errorTusend2

Fehlercode des intern aufgerufenen 2. Tusend Baustein

Eine Auflistung aller möglichen Fehlercodes der Systembausteine Tsend, Tusend, Tcon finden Sie in der Siemens-Dokumentation.

lostSamples

Der Zähler wird bei jedem Bausteinaufruf inkrementiert, falls kein neues UDP-Telegramm an *ibaPDA* gesendet werden kann, da der vorhergehende Sende-Auftrag noch nicht abgeschlossen ist. Ein stetig ansteigender Wert deutet auf einen Engpass bei der Kommunikationsperformance hin.



5 Diagnose

5.1 Lizenz

Falls die gewünschte Schnittstelle nicht im Signalbaum angezeigt wird, können Sie entweder in *ibaPDA* im I/O-Manager unter *Allgemein – Einstellungen* oder in der *ibaPDA* Dienststatus-Applikation überprüfen, ob Ihre Lizenz für diese Schnittstelle ordnungsgemäß erkannt wird. Die Anzahl der lizenzierten Verbindungen ist in Klammern angegeben.

Die folgende Abbildung zeigt beispielhaft die Lizenz für die Schnittstelle Codesys-Xplorer.

Lizenzinformationen		Lizenzen:
Lizenzcontainer:	3	
Kundenname:	Autorio Tomorga	Safety Sale Res Multi 100
Nutzungsdauer:	Unbegrenzt	Auffilit Instance of Spinse 192
Containertyp:	WIBU CmStick v4.40	ibaPDA-Interface-Codesys-Xplorer (16)
Container-Host:	des de la sel "Carlo	ItaPO1 Italian TanCIT Islam (10)
Erforderl. EUP-Datum:	01.02.2023	Set 11 Herbert (St. Spice (1)) Set 11 Herbert (spic Spice (1))
EUP-Datum:	31.12.2025	Salf (1 market W. St. Spins (4)

5.2 Sichtbarkeit der Schnittstelle

Ist die Schnittstelle trotz gültiger Lizenz nicht zu sehen, ist sie möglicherweise verborgen.

Überprüfen Sie die Einstellung im Register Allgemein im Knoten Schnittstellen.

Sichtbarkeit

Die Tabelle *Sichtbarkeit* listet alle Schnittstellen auf, die entweder durch Lizenzen oder installierte Karten verfügbar sind. Diese Schnittstellen sind auch im Schnittstellenbaum zu sehen.

Mithilfe der Häkchen in der Spalte *Sichtbar* können Sie nicht benötigte Schnittstellen im Schnittstellenbaum verbergen oder anzeigen.

Schnittstellen mit konfigurierten Modulen sind grün hinterlegt und können nicht verborgen werden.

Ausgewählte Schnittstellen sind sichtbar, die anderen Schnittstellen sind verborgen:

<mark>}→ i</mark> ba I/O-Manager						-	_		×		🕂 iba I/O-Manager	
: • • • • • • • • • • • • • • • • • • •											: *) 🗗 🗗 🕄 🖯) 🗗 🕈 🗇
Allgemein ()	Sch	nittstellen									Eingänge ⊪-∰ ibaFOB-4io-D	4 >
	Physis	scher Ort			Sic	htbarkeit						
- Adressbücher	Ka	artennummern den p	ohysischen Orte	en zuordnen		Leere Adressknoten vert	bergen				Generic TCP	
- E Zertifikate			Selection and the second	1.				1			🗄 💭 HPCi Request	
		hysischen Ort zum a	connittstellenna	men ninzurugen				•			⊕ ⊡ ibaCapture	
Modul-Übersicht		Gerät	Aktuelle ID	Neue ID		Name	Sichtb	ar			ibaLogic TCP	
Know-how-Schutz	X1 N	Ma Leer				ibaEOB-4io-D					🗄 🎊 Playback	
Watchdog						1					Ag Textschnittstelle	
- 🔯 Externe Konfiguration	X2	K Leer				ibaNet-E					🛄 🔢 Nicht abgebildet	
	X3	👿 Leer				E-mail		\checkmark				
🔢 Karten	X4	👿 Leer				EtherNet/IP		\checkmark				
Schnittstellen	X5	👿 Leer				GCOM						
Multistation	X6	👿 Leer				Generic TCP						
Enver	X7	👿 Leer				Generic UDP						
	X8	👿 Leer				HPCi Request		\checkmark				
						ibaCapture						



5.3 Protokolldateien

Wenn Verbindungen zu Zielsystemen bzw. Clients hergestellt wurden, dann werden alle verbindungsspezifischen Aktionen in einer Textdatei protokolliert. Diese (aktuelle) Datei können Sie z. B. nach Hinweisen auf mögliche Verbindungsprobleme durchsuchen.

Die Protokolldatei können Sie über den Button <Protokolldatei öffnen> öffnen. Der Button befindet sich im I/O-Manager:

- bei vielen Schnittstellen in der jeweiligen Schnittstellenübersicht
- bei integrierten Servern (z. B. OPC UA-Server) im Register Diagnose.

Im Dateisystem auf der Festplatte finden Sie die Protokolldateien von *ibaPDA*-Server (...\ProgramData\iba\ibaPDA\Log). Die Dateinamen der Protokolldateien werden aus der Bezeichnung bzw. Abkürzung der Schnittstellenart gebildet.

Dateien mit Namen Schnittstelle.txt sind stets die aktuellen Protokolldateien. Dateien mit Namen Schnittstelle_yyyy_mm_dd_hh_mm_ss.txt sind archivierte Protokolldateien.

Beispiele:

- ethernetipLog.txt (Protokoll von EtherNet/IP-Verbindungen)
- AbEthLog.txt (Protokoll von Allen-Bradley-Ethernet-Verbindungen)
- OpcUAServerLog.txt (Protokoll von OPC UA-Server-Verbindungen)

5.4 Verbindungsdiagnose mittels PING

Ping ist ein System-Befehl, mit dem Sie überprüfen können, ob ein bestimmter Kommunikationspartner in einem IP-Netzwerk erreichbar ist.

1. Öffnen Sie eine Windows Eingabeaufforderung.



- 2. Geben Sie den Befehl "ping" gefolgt von der IP-Adresse des Kommunikationspartners ein und drücken Sie <ENTER>.
- → Bei bestehender Verbindung erhalten Sie mehrere Antworten.



→ Bei nicht bestehender Verbindung erhalten Sie Fehlermeldungen.

```
×
Administrator: Eingabeaufforderung
Microsoft Windows [Version 10.0]
(c) Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten.
C:\Windows\system32>ping 192.168.1.10
Ping wird ausgeführt für 192.168.1.10 mit 32 Bytes Daten:
Antwort von 192.168.1.10: Zielhost nicht erreichbar.
Zeitüberschreitung der Anforderung.
Zeitüberschreitung der Anforderung.
Zeitüberschreitung der Anforderung.
Ping-Statistik für 192.168.1.10:
    Pakete: Gesendet = 4, Empfangen = 1, Verloren = 3
    (75% Verlust),
Ca. Zeitangaben in Millisek.:
    Minimum = Oms, Maximum = 1ms, Mittelwert = Oms
C:\Windows\system32>_
```

5.5 Verbindungsdiagnose mittels PG/PC-Schnittstelle

Mit der Diagnosefunktion der PG/PC-Schnittstelle können Sie die Funktionsfähigkeit und die Verbindungskonfiguration testen.

1. Öffnen Sie mit dem Button <PG/PC-Schnittstelle einstellen> den Dialog zur Einstellung der PG/PC-Schnittstelle.

🚰 Allgemein 🖉 Verbindung 🔨 Analog 👖 Digital 🧼 Diagnose								
Verbindungsmodus:	PC/CP ~	Verbindu	ingstyp:	PG-Verbindung	\sim	Timeout (s):	15	*
Zugangspunkt für Anwendungen: VPG/PC-Schnittstelle einstellen								
Adresse: 192.16	68.123.1	Rahmen: 0	-	Steckplatz: 0	-		Test	
S7-Routing verwenden								
ibaPDA-S7-Xplorer Proxy verwenden								
CPU-Name:	🚫 Kein Adressbuch							\sim

2. Öffnen Sie mit dem Button <Diagnose> den Diagnose-Dialog.

PG/PC-Schnittstelle einstellen	×				
Zugriffsweg LLDP / DCP PNIO-Adapter Info					
Zugangspunkt der Applikation: S7ONLINE (STEP 7)> CP5622.MPI.1					
Benutzte Schnittstellengarametrierung: CP5622.MPI.1 <aktiv></aktiv>	Eigenschaften				
CP5622.Auto.1 CP5622.FWL.1 CP5622.FWL_FAST_LOAD.1 CP5622.MPI.1 <aktiv></aktiv>	Diagnose Kopieren Löschen				
, Carametrierung Ihres (Parametrierung Ihres Kommunikationsprozessors CP 5622 für MPI-Netz) Schnittstellen Hinzufügen/Entfemen:	Auswählen				
ОК	Abbrechen Hilfe				

Starten Sie mit dem Button <Testen> eine Netzdiagnose.
 Prüfen Sie mit dem Button <Lesen> die Erreichbarkeit der Busteilnehmer.



→ Die folgende Abbildung zeigt beispielhaft eine Diagnose einer SIMATIC Net CP5622 (PROFIBUS).

SIMATIC NET Diagnose - CP5622.MPI.1	3				
PROFIBUS/MPI Netzdiagnose Hardware DP-RAM Betriebszustand/Netzdiagnose	PROFIBUS/MPI Netzdiagnose Hardware DP-RAM				
O.K.					
Stationsadresse: 0 Busparameter:					
Baudrate: 187.50 kbit/s Höchste Stationsadresse (HSA): 31 Min. Protokollbearbeitungszeit (Min Tsdr): 20 tBit Max. Protokollbearbeitungszeit (Max Tsdr): 400 tBit Auslösezeit (Tset): 12 tBit					
Busteilnehmer 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 0 Image: Constraint of the state of the st					
OK Abbrechen Hilfe					

Auf den Adressen 0 und 2 ist jeweils eine aktive Station.

5.6 Verbindungstabelle

Alle Ethernet-basierten Schnittstellen verfügen im I/O-Manager über eine Tabelle, die den Status der einzelnen Verbindungen anzeigt. Jede Zeile repräsentiert eine Verbindung. Die folgende Abbildung zeigt beispielhaft die Verbindungstabelle für die Schnittstelle Codesys-Xplorer:

🕂 iba I/O-Manager — 🗆 🗙							<			
Eingänge	Codesys-Xplorer									
Codesys Xploter Codesys V2 (2) Codesys V3 (4)		 Alle Werte auf null setzen, wenn Verbindung zu einer SPS unterbrochen wird Erfassung starten, auch wenn eine SPS nicht erreichbar ist 								
ibaCapture	1 🖸	Unerreichbare Symbole zulassen Statistik zurücksetzen								
		Name	Fehlerzähler	Aktualisierungszeit Aktuell	Antwortzeit Aktuell	Antwortzeit Mittelwert	Antwortzeit Min	Antwortzeit Max		
	o	Codesys V2	0	1,0 ms	0,0 ms	0,0 ms	0,0 ms	14,0 ms	^	
	1	Codesys V3	2	1,4 ms	0,0 ms	0,5 ms	0,0 ms	145,0 ms		
	2	?	?	?	?	?	?	?		

Die Zielsysteme (Steuerungen), zu denen jeweils die Verbindung besteht, werden in der ersten Spalte (links) mit ihrem Namen oder ihrer IP-Adresse identifiziert.

Je nach Schnittstellenart enthalten die Spalten unterschiedliche Werte und Informationen zu Fehlerzähler, Lesezähler und/oder Datengrößen sowie zu Zykluszeiten und/oder Aktualisierungszeiten der einzelnen Verbindungen während der Datenerfassung.

Klicken Sie auf den Button <Statistik zurücksetzen>, um die Fehlerzähler und die Berechnung der Antwortzeiten zurückzusetzen.

Zusätzliche Informationen liefert die Hintergrundfarbe der Zeilen:

Farbe	Bedeutung
Grün	Die Verbindung ist OK und Daten werden gelesen.
Gelb	Die Verbindung ist OK, aber die Daten kommen langsamer als die einge- stellte Aktualisierungszeit.
Rot	Die Verbindung ist ausgefallen oder unterbrochen.
Grau	Es ist keine Verbindung konfiguriert.

5.7 Diagnosemodule

Diagnosemodule sind für die meisten Ethernet-basierten Schnittstellen und Xplorer-Schnittstellen verfügbar. Mit einem Diagnosemodul können Informationen aus den Diagnoseanzeigen (z. B. Diagnoseregister und Verbindungstabellen einer Schnittstelle) als Signale erfasst werden.

Ein Diagnosemodul ist stets einem Datenerfassungsmodul derselben Schnittstelle zugeordnet und stellt dessen Verbindungsinformationen zur Verfügung. Durch die Nutzung eines Diagnosemoduls können die Diagnoseinformationen auch im *ibaPDA*-System durchgängig aufgezeichnet und ausgewertet werden. Diagnosemodule verbrauchen keine Verbindung der Lizenz, da sie keine Verbindung aufbauen, sondern auf ein anderes Modul verweisen.

Nutzungsbeispiele für Diagnosemodule:

- Wenn der Fehlerzähler einer Kommunikationsverbindung einen bestimmten Wert überschreitet oder eine Verbindung abbricht, kann eine Benachrichtigung generiert werden.
- Bei einem Störungsfall können die aktuellen Antwortzeiten im Telegrammverkehr in einem Störungsreport dokumentiert werden.
- Der Status der Verbindungen kann in *ibaQPanel* visualisiert werden.
- Diagnoseinformationen können über den in *ibaPDA* integrierten SNMP-Server oder OPC DA/ UA-Server an übergeordnete Überwachungssysteme wie Netzwerkmanagement-Tools weitergegeben werden.

Wenn für eine Schnittstelle ein Diagnosemodul verfügbar ist, wird im Dialog "Modul hinzufügen" der Modultyp "Diagnose" angezeigt (Beispiel: Generic TCP).

🎽 Mode	ul hinzufügen		×
Name :	Diagnose		
Modul Typ) :		
Con Con	dner eneric TCP		
SDia	agnose		
		ОК	Abbrechen

Moduleinstellungen Diagnosemodul

Bei einem Diagnosemodul können Sie folgende Einstellungen vornehmen (Beispiel: Generic TCP):

~	Grundeinstellungen				
	Modultyp	Diagnose			
	Verriegelt	False			
	Aktiviert	True			
	Name	Generic TCP Diagnose			
	Modul Nr.	60			
	Zeitbasis	1 ms			
	Name als Präfix verwen	ider False			
\mathbf{v}	Diagnose				
	Zielmodul	Generic TCP (58)			
		Generic TCP (58)			
Zielmodul					

Die Grundeinstellungen eines Diagnosemoduls entsprechen denen der anderen Module. Es gibt nur eine für das Diagnosemodul spezifische Einstellung, die vorgenommen werden muss: das Zielmodul.

Mit der Auswahl des Zielmoduls weisen Sie das Diagnosemodul dem Modul zu, dessen Verbindungsinformationen erfasst werden sollen. In der Auswahlliste der Einstellung stehen die unterstützten Module derselben Schnittstelle zur Auswahl. Pro Diagnosemodul kann genau ein Datenerfassungsmodul zugeordnet werden. Wenn Sie ein Modul ausgewählt haben, werden in den Registern *Analog* und *Digital* umgehend die verfügbaren Diagnosesignale hinzugefügt. Welche Signale das sind, hängt vom Schnittstellentyp ab. Im nachfolgenden Beispiel sind die Analogwerte eines Diagnosemoduls für ein Generic TCP-Modul aufgelistet.

2	Allgemein 🔨 Analog 👖 Digital					
	Name	Einheit	Gain	Offset	Aktiv	Istwert
0	IP-Adresse (Teil 1)		1	0		
1	IP-Adresse (Teil 2)		1	0		
2	IP-Adresse (Teil 3)		1	0		
3	IP-Adresse (Teil 4)		1	0		
4	Port		1	0		
5	Telegrammzähler		1	0		
6	Unvollständig		1	0		
7	Paketgröße (aktuell)	Bytes	1	0		
8	Paketgröße (max)	Bytes	1	0		
9	Zeit zwischen Daten (aktuell)	ms	1	0		
10	Zeit zwischen Daten (min)	ms	1	0		
11	Zeit zwischen Daten (max)	ms	1	0		

Die IP(v4-)-Adresse eines Generic TCP-Moduls, z. B. (siehe Abbildung), wird entsprechend der 4 Bytes bzw. Oktetts in 4 Teile zerlegt, um sie leichter lesen und vergleichen zu können. Andere Größen, wie Portnummer, Zählerstände für Telegramme und Fehler, Datengrößen und Laufzeiten für Telegramme werden ebenfalls ermittelt. Im nachfolgenden Beispiel sind die Digitalwerte eines Diagnosemoduls für ein Generic TCP-Modul aufgelistet.

9	🛇 Allgemein 🔿 Analog 💵 Digital							
	Name	Aktiv	Istwert					
0	Aktiver Verbindungsmodus	V						
1	Ungültiges Paket	V						
2	Verbinde	V						
3	Verbunden	V						

Diagnosesignale

Abhängig vom Schnittstellentyp stehen folgende Signale zur Verfügung:

Signalname	Bedeutung
Aktiv	Nur für redundante Verbindungen relevant. Aktiv bedeu- tet, dass die Verbindung zur Messung der Daten verwen- det wird, d. h. bei redundanten Standby-Verbindungen steht der Wert 0. Bei normalen/nicht redundanten Verbindungen steht immer der Wert 1.
Aktualisierungszeit (Istwert/konfiguriert/max/min/Mittelwert)	Gibt die Aktualisierungszeit an, in der die Daten aus der SPS, der CPU oder vom Server abgerufen werden sollen (konfiguriert). Standard ist gleich dem Parameter "Zeit- basis". Während der Messung kann die reale aktuelle Aktualisierungszeit (Istwert) höher sein als der einge- stellte Wert, wenn die SPS mehr Zeit zur Übertragung der Daten benötigt. Wie schnell die Daten wirklich ak- tualisiert werden, können Sie in der Verbindungstabelle überprüfen. Die minimal erreichbare Aktualisierungszeit wird von der Anzahl der Signale beeinflusst. Je mehr Signale erfasst werden, desto größer wird die Aktualisie- rungszeit.
	Max/min/Mittelwert: statische Werte der Aktualisie- rungszeit seit dem letzten Start der Erfassung bzw. Rück- setzen der Zähler
Anforderungen Sendewiederholung	Anzahl der nochmals angeforderten Datentelegramme (in) bei Verlust oder Verspätung
Antwortzeit (aktuell/konfiguriert/ max/min/Mittelwert)	Antwortzeit ist die Zeit zwischen Messwertanforderung von <i>ibaPDA</i> und Antwort von der SPS bzw. Empfang der Daten.
	Aktuell: Istwert
	Max/min/Mittelwert: statische Werte der Antwortzeit seit dem letzten Start der Erfassung bzw. Rücksetzen der Zähler
Anzahl Anforderungsbefehle	Zähler für Anforderungstelegramme von <i>ibaPDA</i> an die SPS/CPU
Aufgebaute Verbindungen (in)	Anzahl der aktuell gültigen Datenverbindungen für den Empfang
Aufgebaute Verbindungen (out)	Anzahl der aktuell gültigen Datenverbindungen für das Senden
Ausgangsdatenlänge	Länge der Datentelegramme mit Ausgangssignalen in Bytes (<i>ibaPDA</i> sendet)
Datenlänge	Länge der Datentelegramme in Bytes

Signalname	Bedeutung
Datenlänge des Inputs	Länge der Datentelegramme mit Eingangssignalen in Bytes (<i>ibaPDA</i> empfängt)
Datenlänge O->T	Größe des Output-Telegramms in Byte
Datenlänge T->O	Größe des Input-Telegramms in Byte
Definierte Topics	Anzahl der definierten Topics
Empfangene Telegramme seit Kon- figuration	Anzahl der empfangenen Datentelegramme (in) seit Beginn der Erfassung
Empfangene Telegramme seit Ver- bindungsstart	Anzahl der empfangenen Datentelegramme (in) seit Beginn des letzten Verbindungsaufbaus
Empfangszähler	Anzahl der empfangenen Telegramme
Exchange ID	ID des Datenaustauschs
Falscher Telegrammtyp	Anzahl der Empfangstelegramme mit falschem Tele- grammtyp
Fehlerzähler	Zähler der Kommunikationsfehler
Gepufferte Anweisungen	Anzahl der noch nicht ausgeführten Anweisungen im Zwischenspeicher
Gepufferte Anweisungen sind ver- loren	Anzahl der gepufferten aber nicht ausgeführten und ver- lorenen Anweisungen
Gesendete Telegramme seit Konfi- guration	Anzahl der gesendeten Datentelegramme (out) seit Beginn der Erfassung
Gesendete Telegramme seit Verbin-	Anzahl der gesendeten Datentelegramme (out) seit
dungsstart	Beginn des letzten Verbindungsaufbaus
ID der Verbindung O->T	ID der Verbindung für Output-Daten (vom Zielsystem an <i>ibaPDA</i>) Entspricht der Assembly-Instanznummer
ID der Verbindung T->O	ID der Verbindung für Input-Daten (von <i>ibaPDA</i> an Ziel- system) Entspricht der Assembly-Instanznummer
ID A dwa ee a $(Ta: 14, 4)$	
IP-Adresse (Tell 1-4)	4 Oktets der IP-Adresse des Zielsystems
IP-Adresse (Teil 1-4) IP-Quelladresse (Teil 1-4) O->T	 4 Oktets der IP-Adresse des Zielsystems 4 Oktets der IP-Adresse des Zielsystems Output-Daten (vom Zielsystem an <i>ibaPDA</i>)
IP-Adresse (Teil 1-4) IP-Quelladresse (Teil 1-4) O->T IP-Quelladresse (Teil 1-4) T->O	 4 Oktets der IP-Adresse des Zielsystems 4 Oktets der IP-Adresse des Zielsystems Output-Daten (vom Zielsystem an <i>ibaPDA</i>) 4 Oktets der IP-Adresse des Zielsystems Input-Daten (von <i>ibaPDA</i> an Zielsystem)
IP-Adresse (Teil 1-4) IP-Quelladresse (Teil 1-4) O->T IP-Quelladresse (Teil 1-4) T->O IP-Zieladresse (Teil 1-4) O->T	 4 Oktets der IP-Adresse des Zielsystems 4 Oktets der IP-Adresse des Zielsystems Output-Daten (vom Zielsystem an <i>ibaPDA</i>) 4 Oktets der IP-Adresse des Zielsystems Input-Daten (von <i>ibaPDA</i> an Zielsystem) 4 Oktets der IP-Adresse des Zielsystems Output-Daten (vom Zielsystem an <i>ibaPDA</i>)
IP-Adresse (Teil 1-4) IP-Quelladresse (Teil 1-4) O->T IP-Quelladresse (Teil 1-4) T->O IP-Zieladresse (Teil 1-4) O->T IP-Zieladresse (Teil 1-4) T->O	 4 Oktets der IP-Adresse des Zielsystems 4 Oktets der IP-Adresse des Zielsystems Output-Daten (vom Zielsystem an <i>ibaPDA</i>) 4 Oktets der IP-Adresse des Zielsystems Input-Daten (von <i>ibaPDA</i> an Zielsystem) 4 Oktets der IP-Adresse des Zielsystems Output-Daten (vom Zielsystem an <i>ibaPDA</i>) 4 Oktets der IP-Adresse des Zielsystems Input-Daten (vom Zielsystem an <i>ibaPDA</i>) 4 Oktets der IP-Adresse des Zielsystems Input-Daten (vom Zielsystem an <i>ibaPDA</i>)
IP-Adresse (Tell 1-4) IP-Quelladresse (Teil 1-4) O->T IP-Quelladresse (Teil 1-4) T->O IP-Zieladresse (Teil 1-4) O->T IP-Zieladresse (Teil 1-4) T->O KeepAlive-Zähler	 4 Oktets der IP-Adresse des Zielsystems 4 Oktets der IP-Adresse des Zielsystems Output-Daten (vom Zielsystem an <i>ibaPDA</i>) 4 Oktets der IP-Adresse des Zielsystems Input-Daten (von <i>ibaPDA</i> an Zielsystem) 4 Oktets der IP-Adresse des Zielsystems Output-Daten (vom Zielsystem an <i>ibaPDA</i>) 4 Oktets der IP-Adresse des Zielsystems Input-Daten (vom Zielsystem an <i>ibaPDA</i>) 4 Oktets der IP-Adresse des Zielsystems Input-Daten (vom <i>ibaPDA</i> an Zielsystem) A Oktets der IP-Adresse des Zielsystems Input-Daten (von <i>ibaPDA</i> an Zielsystem) Anzahl der vom OPC UA-Server empfangenen KeepAlive- Telegramme
IP-Adresse (Teil 1-4) IP-Quelladresse (Teil 1-4) O->T IP-Quelladresse (Teil 1-4) T->O IP-Zieladresse (Teil 1-4) O->T IP-Zieladresse (Teil 1-4) T->O KeepAlive-Zähler Lesezähler	 4 Oktets der IP-Adresse des Zielsystems 4 Oktets der IP-Adresse des Zielsystems Output-Daten (vom Zielsystem an <i>ibaPDA</i>) 4 Oktets der IP-Adresse des Zielsystems Input-Daten (von <i>ibaPDA</i> an Zielsystem) 4 Oktets der IP-Adresse des Zielsystems Output-Daten (vom Zielsystem an <i>ibaPDA</i>) 4 Oktets der IP-Adresse des Zielsystems Input-Daten (vom Zielsystem an <i>ibaPDA</i>) 4 Oktets der IP-Adresse des Zielsystems Input-Daten (von <i>ibaPDA</i> an Zielsystem) Anzahl der vom OPC UA-Server empfangenen KeepAlive- Telegramme Anzahl der Lesezugriffe/Datenanforderungen
IP-Adresse (Teil 1-4) IP-Quelladresse (Teil 1-4) O->T IP-Quelladresse (Teil 1-4) T->O IP-Zieladresse (Teil 1-4) O->T IP-Zieladresse (Teil 1-4) T->O KeepAlive-Zähler Lesezähler Multicast Anmeldefehler	 4 Oktets der IP-Adresse des Zielsystems 4 Oktets der IP-Adresse des Zielsystems Output-Daten (vom Zielsystem an <i>ibaPDA</i>) 4 Oktets der IP-Adresse des Zielsystems Input-Daten (von <i>ibaPDA</i> an Zielsystem) 4 Oktets der IP-Adresse des Zielsystems Output-Daten (vom Zielsystem an <i>ibaPDA</i>) 4 Oktets der IP-Adresse des Zielsystems Input-Daten (vom Zielsystem an <i>ibaPDA</i>) 4 Oktets der IP-Adresse des Zielsystems Input-Daten (von <i>ibaPDA</i> an Zielsystem) Anzahl der vom OPC UA-Server empfangenen KeepAlive- Telegramme Anzahl der Lesezugriffe/Datenanforderungen Anzahl der Fehler bei Multicast-Anmeldung
IP-Adresse (Teil 1-4) IP-Quelladresse (Teil 1-4) O->T IP-Quelladresse (Teil 1-4) T->O IP-Zieladresse (Teil 1-4) O->T IP-Zieladresse (Teil 1-4) T->O KeepAlive-Zähler Lesezähler Multicast Anmeldefehler Nachrichtenzähler	 4 Oktets der IP-Adresse des Zielsystems 4 Oktets der IP-Adresse des Zielsystems Output-Daten (vom Zielsystem an <i>ibaPDA</i>) 4 Oktets der IP-Adresse des Zielsystems Input-Daten (von <i>ibaPDA</i> an Zielsystem) 4 Oktets der IP-Adresse des Zielsystems Output-Daten (vom Zielsystem an <i>ibaPDA</i>) 4 Oktets der IP-Adresse des Zielsystems Input-Daten (vom Zielsystem an <i>ibaPDA</i>) 4 Oktets der IP-Adresse des Zielsystems Input-Daten (von <i>ibaPDA</i> an Zielsystem) A Oktets der IP-Adresse des Zielsystems Input-Daten (von <i>ibaPDA</i> an Zielsystem) Anzahl der vom OPC UA-Server empfangenen KeepAlive- Telegramme Anzahl der Lesezugriffe/Datenanforderungen Anzahl der Fehler bei Multicast-Anmeldung Anzahl der empfangenen Telegramme

iba

Signalname	Bedeutung
Paketgröße (max)	Größe des größten empfangenen Telegramms
Ping-Zeit (Istwert)	Antwortzeit für ein Ping-Telegramm
Port	Portnummer für die Kommunikation
Producer ID (Teil 1-4)	Producer-ID als 4 Byte unsigned Integer
Profilzähler	Anzahl der vollständig erfassten Profile
Pufferdateigröße (aktuell/mittl./ max)	Größe der Pufferdatei zum Zwischenspeichern der Anweisungen
Pufferspeichergröße (aktuell/mittl./ max)	Größe des belegten Arbeitsspeichers zum Zwischenspei- chern der Anweisungen
Schreibverlustzähler	Anzahl missglückter Schreibzugriffe
Schreibzähler	Anzahl erfolgreicher Schreibzugriffe
Sendezähler	Anzahl der Sendetelegramme
Sequenzfehler	Anzahl Sequenzfehler
Synchronisation	Gerät wird für die isochrone Erfassung synchronisiert
Telegramme pro Zyklus	Anzahl der Telegramme im Zyklus der Aktualisierungszeit
Telegrammzähler	Anzahl der empfangenen Telegramme
Topics aktualisiert	Anzahl der aktualisierten Topics
Trennungen (in)	Anzahl der aktuell unterbrochenen Datenverbindungen für den Empfang
Trennungen (out)	Anzahl der aktuell unterbrochenen Datenverbindungen für das Senden
Unbekannter Sensor	Anzahl unbekannter Sensoren
Ungültiges Paket	Ungültiges Datenpaket erkannt
Unvollständig	Anzahl unvollständiger Telegramme
Unvollständige Fehler	Anzahl unvollständiger Telegramme
Verarbeitete Anweisungen	Anzahl der ausgeführten SQL-Anweisungen seit dem letzten Start der Erfassung
Verbinde	Verbindung wird aufgebaut
Verbindungsphase (in)	Zustand der ibaNet-E Datenverbindung für den Empfang
Verbindungsphase (out)	Zustand der ibaNet-E Datenverbindung für das Senden
Verbindungsversuche (in)	Anzahl der Versuche, die Empfangsverbindung (in) aufzubauen
Verbindungsversuche (out)	Anzahl der Versuche, die Sendeverbindung (out) aufzubauen
Verbunden	Verbindung ist aufgebaut
Verbunden (in)	Eine gültige Datenverbindung für den Empfang (in) ist vorhanden
Verbunden (out)	Eine gültige Datenverbindung für das Senden (out) ist vorhanden

Signalname	Bedeutung
Verlorene Images	Anzahl der verlorenen Images (in), die selbst nach einer Sendewiederholung nicht empfangen wurden
Verlorene Profile	Anzahl unvollständiger/fehlerhafter Profile
Zeilen (letzte)	Anzahl der Ergebniszeilen der letzten SQL-Abfrage (innerhalb der projektierten Anzahl von Ergebniszeilen)
Zeilen (Maximum)	Höchste Anzahl der Ergebniszeilen einer SQL-Abfrage seit dem letzten Start der Erfassung (maximal gleich der projektierten Anzahl von Ergebniszeilen)
Zeit zwischen Daten (aktuell/max/ min)	Zeit zwischen zwei korrekt empfangenen Telegrammen Aktuell: zwischen den letzten zwei Telegrammen Max/min: statistische Werte seit Start der Erfassung oder Rücksetzen der Zähler
Zeit-Offset (Istwert)	Gemessene Zeitdifferenz der Synchronität zwischen dem ibaNet-E-Gerät und <i>ibaPDA</i>

6 Anhang

6.1 iba S7-Bibliothek

Die iba S7-Bibliothek liegt in zwei Varianten vor:

- SIMATIC Manager: STEP7 ≥ V5.5
- SIMATIC TIA-Portal: STEP 7 ≥ V16

6.1.1 iba S7-Bibliothek für SIMATIC Manager

Die iba S7-Bibliothek für SIMATIC Manager ("ibaS7LibCLASSIC_Vx_y") ist geeignet für die Verwendung mit SIMATIC Manager V5.5 oder höher. Sie enthält die im Handbuch beschriebenen Request-Blöcke, welche für die Nutzung von *ibaPDA-Request-S7-UDP* erforderlich sind.

Sie finden die iba S7-Bibliothek als Archivdatei auf dem Datenträger "iba Software & Manuals" in folgendem Verzeichnis:

04 Libraries and Examples 10 Libraries 01 SIMATIC S7

😔 ibaS7LibCLASSIC_V1_0 (Kompone	entensicht) I	D:\S7_Libs\ibaS7Lib						×
⊡	Objektname	Symbolischer Name	Erstellsprache	Größe im Arbeitsspeicher	Тур	Version (Header)	Name (Header)	Autor
ibaBM-DP_REQ_H_V4_0	🗗 FC122	ibaDP_Req	AWL	5400	Funktion	4.0	DP_REQ	ibaAG
⊡ · 🛐 ibaBM-DP_REQ_V4_0	🕀 DB10	ibaDP_DB_PDA	DB	2100	Datenbaustein	1.0	DP_PDA	ibaAG
Blocks Bl	□ DB25	ibaDP_DB_work	DB	1936	Datenbaustein	1.0	DP_INT	ibaAG
	•							•

Enthalten sind folgende Bausteine:

iba-Anschaltung	Bausteinname	Bausteinnr.	Bemerkung
ibaBM-DP	ibaDP_Req	FC122	
ibaBM-DPM-S	ibaDP_DB_PDA	DB10	
	ibaDP_DB_work	DB25	
ibaBM-DP	ibaDP_Req_H	FC123	für S7-400H
ibaBM-DPM-S Redundanzmodus	ibaDP_DB_PDA	DB10	
	ibaDP_DB_work	DB25	
ibaBM-PN	ibaREQ_M	FB140	
	ibaREQ_PN	FB141	
	ibaREQ_PNdev	FB150	
	ibaREQ_DB	DB15	
	ibaUDT_UDPact	UDT145	



iba-Anschaltung	Bausteinname	Bausteinnr.	Bemerkung
ibaCom-L2B	ibaL2B_Init	FC111	ehemals FC23 und FC101
	ibaL2B_Req	FC112	ehemals FC22 und FC100
	ibaL2B_Req_CP	FC113	ehemals FC26 und FC102 nur nötig bei Verwen- dung eines CP342-5 an- stelle des FC112
	ibaL2B_DB_work	DB22	
	ibaL2B_DB_Struct	UDT22	
	ibaL2B_CP_SNDRCV	DB10	nur nötig bei Verwen- dung eines CP342-5
ibaPDA-Interface-S7-	ibaREQ_M	FB140	
TCP/UDP	ibaREQ_UDPact	FB145	
	ibaREQ_UDPint	FB146	
	ibaREQ_UDPext3	FB147	
	ibaREQ_UDPext4	FB148	
	ibaREQ_DB	DB15	
	ibaUDT_UDPact	UDT145	

Tab. 4: ibaS7LibCLASSIC Bausteinübersicht

6.1.1.1 Bibliothek in SIMATIC Manager einbinden

Um die Bibliothek einzubinden, müssen Sie die Bibliothek im SIMATIC Manager dearchivieren. Kopieren Sie die iba S7-Bibliothek in ein lokales Verzeichnis Ihres Rechners, auf dem SIMATIC Manager ausgeführt wird.

1. Wählen Sie den Menüpunkt Datei – Dearchivieren.

<u>s</u> s	IMATIC Manag	jer				
Date	i Zielsystem	Ansicht	Extras	Fenster	Hilfe	
	Neu					Ctrl+N
	Assistent 'Neu	es Projekť				
	Öffnen					Ctrl+O
	S7-Memory Ca	ard				+
	Memory Card-	-Datei				•
	Löschen					
	Reorganisierer	ı				
	Verwalten					
	Archivieren					
	Dearchivieren.		2			
	Saita ainrichta	n				

- 2. Wählen Sie die Archiv-Datei der iba S7-Bibliothek aus und wählen Sie im nächsten Schritt einen Ablageort für die extrahierte Bibliothek.
- 3. Bestätigen Sie die Meldung zur erfolgreichen Dearchivierung.



4. Öffnen Sie die Bibliothek indem Sie den folgenden Dialog mit <Ja> bestätigen.



 \rightarrow Nun ist die Bibliothek eingebunden und kann wieder geschlossen werden.



6.1.1.2 Bausteine in SIMATIC Manager übernehmen

Sie haben zwei Möglichkeiten, die Bausteine aus der Bibliothek zu übernehmen:

 Blenden Sie die Bausteinbibliothek ein und ziehen Sie die gewünschten Bausteine in den geöffneten Ziel-Baustein.

KOP/AWL/FUP - [FC10 S7CLASSIC_DP_REQ_V01\CP	U4xx with DP-IF\CPU 412-2 DP]	- • ×
🖙 Datei Bearbeiten Einfügen Zielsystem Test /	Ansicht Extras Fenster Hilfe	_ 8 ×
D 🖆 🔓 🔚 🎒 X 🖻 🛍 🗠 🖂 🕼 📩	⊡ º= @ ! « ≫! ⊡ □ !!! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! 	
Bibliotheken Standard Library Redundant IO CGP V40 Redundant IO CGP V40 Redundant IO CGP V40 Redundant IO CGP V52 GRAPH7 GRAPH7 GRAPH7 GRAPH7 GRAPH7	Image: Schnittstelle Inhalt von: 'Umgebung\Schnittstelle' Inhalt von:	
Programmel	4	
Drücken Sie F1, um Hilfe zu erhalten.	□	Einfg //

 Öffnen Sie die Bibliothek über Datei – Öffnen – Bibliotheken, sowie das gewünschte Ziel-Projekt parallel.

Mit dem Button <Anordnen horizontal> können Sie beide Projekte nebeneinander darstellen.

Die Bausteine können Sie nun entweder ziehen oder kopieren.

🔄 SIMATIC Manager - ibaS7LibCLASSIC	_V02					-	
Datei Bearbeiten Einfügen Zielsyst	tem Ansicht Extras	Fenster Hilfe					
🗋 🗅 🚅 🚼 🛲 👗 🖻 🛍 📩		Kein Filter >		💽 🏹 💥 🎯 🔠 🔁 🗆	🗋 🐶		
ibaS7LibCLASSIC_V02 (Komponent	ensicht) D:\S7_Libs\ik	as7Lib 📃 🔳		🞒 Test (Komponentensicht) D:\	S7_Projects\test1		
be37LbCLASSIC_V02 be3M-DP_REQ_H_V4_0 be3M-DP_REQ_V4_0 constant and a set of the se	Dhiektname	Symbolischer Name ibaDP_Req ibaDP_DB_PDA ibaDP_DB_work	Erste AWI DB DB	E Dy Test E I SIMATIC 400 E CPU 414-2 DP E I S7-Programm I CPU 414-2 DP E I S7-Programm I CPU 414-2 DP E I Susteine	Objektname Systemdaten I OB1	Symbolischer Name	Erstellsp
					-		

 \rightarrow Sie können die Bausteine können nun im Zielprojekt verwenden.

6.1.2 iba S7-Bibliothek für SIMATIC TIA Portal

Die iba S7-Bibliothek für SIMATIC TIA Portal ("ibaS7LibTIA_Vx_y") ist geeignet für die Verwendung mit SIMATIC TIA Portal. Sie enthält die im Handbuch beschriebenen Request-Blöcke, welche für die Nutzung von *ibaPDA-Request-S7-UDP* erforderlich sind.

Sie finden die iba S7-Bibliothek als Archivdatei auf dem Datenträger "iba Software & Manuals" in folgendem Verzeichnis:

\04 Libraries and Examples\10 Libraries\01 SIMATIC S7\



Hinweis



TIA-Portal-Bibliotheken sind versionsabhängig. Abhängig von der TIA-Portal-Version besteht ggf. eine Aufwärtskompatibilität.

Enthalten sind folgende Bausteine:



Zielplattform S7-300, S7-400, WinAC

iba-Anschaltung	Bausteinname	Bausteinnr.	Bemerkung
ibaBM-DP	ibaDP_Req	FC122	
	ibaDP_DB_PDA	DB10	
	ibaDP_DB_work	DB25	
ibaBM-PN	ibaREQ_M	FB140	
	ibaREQ_PN	FB141	
	ibaREQ_PNdev	FB150	
	ibaREQ_DB	DB15	
	ibaUDT_UDPact	UDT145	
ibaCom-L2B	ibaL2B_Init	FC111	
	ibaL2B_Req	FC112	
	ibaL2B_Req_CP	FC113	nur nötig bei Verwen-
			dung eines CP342-5 an- stelle des FC112
	ibaL2B_DB_work	DB22	
	ibaL2B_DB_Struct	UDT22	
	ibaL2B_CP_SNDRCV	DB10	nur nötig bei Verwen-
			dung eines CP342-5
ibaPDA-Interfa-	ibaREQ_M	FB140	
ce-S7-TCP/UDP	ibaREQ_UDPact	FB145	
	ibaREQ_UDPint	FB146	
	ibaREQ_UDPext3	FB147	
	ibaREQ_UDPext4	FB148	
	ibaREQ_DB	DB15	
	ibaUDT_UDPact	UDT145	

Zielplattform S7-1500

iba-Anschaltung	Bausteinname	Bausteinnr.	Bemerkung
ibaBM-DP	ibaREQ_M	FB1400	
	ibaREQ_DP	FB1402	
	ibaREQ_DB	DB15	
	ibaREQ_DB-Interface		
ibaBM-PN	ibaREQ_M	FB1400	
	ibaREQ_PN	FB1401	
	ibaREQ_DB	DB15	
	ibaREQ_DB-Interface		

iba-Anschaltung	Bausteinname	Bausteinnr.	Bemerkung
ibaPDA-Interfa-	ibaREQ_M	FB1400	
ce-S7-TCP/UDP	ibaREQ_UDP2	FB1406	
	ibaREQ_UDPact	FB1410	
	ibaREQ_DB	DB15	
	ibaREQ_DB-Interface		
ibaPDA-Interface-	ibaREQ_M	FB1400	
ibaNet-E	ibaREQ_NetE-Buffer	FB1408	
	ibaREQ_NetE-Send	FB1409	
	ibaREQ_UDPact	FB1410	
	ibaREQ_DB	DB15	
	ibaREQ_DB-Interface		
	ibaREQ_NetE-Bufferdata		

6.1.2.1 Bibliothek in TIA Portal einbinden

Um die Bibliothek einzubinden, müssen Sie die Bibliothek im TIA Portal zu dearchivieren. Kopieren Sie die iba S7-Bibliothek in ein lokales Verzeichnis Ihres Rechners, auf dem TIA Portal ausgeführt wird.

1. Wählen Sie im Register Bibliotheken im Kontextmenü den Befehl Bibliothek dearchivieren.



2. Wählen Sie die Archiv-Datei der iba S7-Bibliothek aus und wählen Sie im nächsten Schritt einen Ablageort für die extrahierte Bibliothek.

- MA Siemens Totally Integrated Automation PORTAL <u>Projekt B</u>earbeiten <u>Ansicht Einfügen O</u>nline Extras <u>W</u>erkzeuge <u>F</u>enster <u>H</u>ilfe 🖹 🕞 Projekt speichern 💄 🐰 道 道 🗙 🍤 호 (주호 🖥 🔃 🌆 🖉 🕼 🖉 🖉 Online verbinden 🕇 avigation Bibliotheken 🗖 💷 🕨 Geräte Optionen Autgaber 🖻 🖸 🖸 🔲 🛃 モ Bibliotheksansicht 🙆 ✓ Projektbibliothek 🕨 📊 Online-Zugänge 📑 🗄 Alle -Card Reader/USB-Speicher ✓ Globale Bibliotheken 💣 🔂 🖫 🐿 - Ten ▶ 🔟 Buttons-and-Switches eken Long Functions Monitoring-and-control-objects Documentation templates ▶ []] WinAC_MP 👻 🛄 ibaS7LibTIA ✓ Detailansicht 🕨 🔄 Typen 🕶 🛅 Kopiervorlagen Name ▼ 10 S7-300/S7-400 🍸 Schnittstellen anzeigen/ve... ▼ 🛅 ibaBM-DP_Req_V4.0 📄 ibaDP_DB_PDA ibaDP_DB_work 🔹 ibaDP_Req S7-1500 🕨 📑 Gemeinsame Dater 🖻 Eigenschaften 🚺 Info 追 🗓 Diagnose 💿 🖃 🔺 > Info (Globale Bibliotheken) Portalansicht 🔛 Übersicht 😪 Die Bibliothek ibaS7LibTIA wurde geöff.
- \rightarrow Nun ist die Bibliothek eingebunden.

6.1.2.2 Bausteine in TIA Portal übernehmen

Sie haben mehrere Möglichkeiten, die Bausteine aus der Bibliothek zu übernehmen:

 Blenden Sie die Bausteinbibliothek ein und ziehen Sie die gewünschten Bausteine in den geöffneten Ziel-Baustein.



 Ziehen oder kopieren Sie die Bausteine in den Ordner Programmbausteine in der Projektnavigation.



- → Sie können die Bausteine nun im Zielbaustein aufrufen.
- Ziehen oder kopieren Sie den PLC-Datentyp in den Ordner PLC-Datentypen in der Projektnavigation.



6.2 Anwendungsbeispiele

Anwendungsbeispiele für verschiedene Konfigurationen finden Sie auf dem Datenträger "iba Software & Manuals".

\04_Libraries_and_examples\50_ibaPDA-Interface-S7-TCP_UDP\Request-S7\

iba	S7-CPU	S7-Projekt	<i>ibaPDA</i> -Projekt
ibaPDA Interface-S7-TCP/UDP + Request-S7-UDP	S7-300 PN S7-300 + CP343-1 LEAN S7-400 +	S7CLASSIC_ UDP_REQ_Vxx.zip	ibaPDA_S7CLASSIC_ UDP_REQ_Vxx.zip
	CP443-1		
	S7-1500	S7TIA_UDP_REQ_ Vx_SPx_Vyy.zip	ibaPDA_S7TIA_UDP_ REQ_Vyy.zip

Tab. 5: Anwendungsbeispiele auf Datenträger

6.3 S7-Zykluszeitmessungen

Die nachfolgenden Tabellen geben Aufschluss darüber, welche Codelaufzeiten die Request-Blöcke benötigen. Die Messwerte wurden in einer Testumgebung ermittelt und geben lediglich Anhaltspunkte wieder. Die Werte können in anderen Systemumgebungen abweichen.

SIMATIC S7-CPU	Signalanzahl	Daten- menge	ibaREQ_M FB140	ibaREQ_UDPint FB146
CPU412-2 PN 6ES7 412-2EK06-0AB0	1 INT + 0 BOOL (1 Zeiger)	2 Byte	128 µs	510 μs
	59 REAL + 64 BOOL (2 Zeiger)	244 Byte	132 µs	595 µs
	59 REAL + 64 BOOL (123 Zeiger)	244 Byte	132 µs	1100 µs
	122 INT + 0 BOOL (1 Zeiger)	244 Byte	132 µs	560 μs
	122 INT + 0 BOOL (122 Zeiger)	244 Byte	132 µs	1112 μs
	512 INT + 512 BOOL (2 Zeiger)	1088 Byte	132 µs	684 μs
	512 INT + 512 BOOL (1024 Zeiger)	1088 Byte	132 µs	5502 μs
	366 REAL + 0 BOOL (1 Zeiger)	1464 Byte	132 µs	700 μs
	366 REAL + 0 BOOL (366 Zeiger)	1464 Byte	132 µs	2434 µs

SIMATIC S7-CPU	Signalanzahl	Daten- menge	ibaREQ_M FB1400	ibaREQ_UDP FB1405
CPU1516-3 PN/DP 6ES7 516-3AN00-0AB0	1 INT + 0 BOOL (1 Zeiger)	2 Byte	195 µs	402 μs
	59 REAL + 64 BOOL (2 Zeiger)	244 Byte	189 µs	421 μs
	59 REAL + 64 BOOL (123 Zeiger)	244 Byte	195 µs	792 μs
	122 INT + 0 BOOL (1 Zeiger)	244 Byte	189 µs	413 µs
	122 INT + 0 BOOL (122 Zeiger)	244 Byte	195 µs	795 µs
	512 INT + 512 BOOL (2 Zeiger)	1088 Byte	189 µs	431 µs
	512 INT + 512 BOOL (1024 Zeiger)	1088 Byte	192 µs	2028 µs
	366 REAL + 0 BOOL (1 Zeiger)	1464 Byte	189 µs	431 µs
	366 REAL + 0 BOOL (366 Zeiger)	1464 Byte	196 µs	1586 µs

6.4 Anpassung an umnummerierte Systemfunktionen

Dieses Vorgehen ist nur bei Verwendung des SIMATIC Manager (STEP $7 \le V5$) notwendig, wenn einem der folgenden verwendeten unterlagerten Bausteine eine abweichende Bausteinnummer zugewiesen wurde.

Symbolischer Name	Standardnummerierung	Herkunft
ibaREQ_UDPact	FB145	iba AG, ibaS7Lib
TCON	FB65	Siemens, Standard Library
TDISCON	FB66	Siemens, Standard Library
TUSEND	FB67	Siemens, Standard Library
AG_SEND	FC5	Siemens, SIMATIC_NET_CP
AG_LSEND	FC50	Siemens, SIMATIC_NET_CP
ibaUDT_UDPact	UDT145	iba AG, ibaS7Lib

Tab. 6: Unterlagerte Bausteine

1. Kopieren Sie folgende Bausteinquellen aus der iba S7-Bibliothek in den Quellenordner Ihres STEP 7-Projekts.



2. Übersetzen Sie alle Quellen der von Ihnen verwendeten Bausteine neu.

SIMATIC Manager - [ManualS7CL4	ASSICREQUDP D:\Manual	\ManualS7C	LASSICREQUDP]		
🞒 Datei Bearbeiten Einfügen 🛛	Zielsystem Ansicht Extra	as Fenster	Hilfe		
D 🛩 🔐 🛲 X 🖻 🖻 🕯		📺 🔁	< Kein Filter >	- 7/ 12 📾 🖷	🗏 🔟 😽
□- 🔁 ManualS7CLASSICREQUDP	Objektname	Symbolische	r Typ	Größe Autor	Änderungsdatum
⊡	ibaREQ_UDPext3		AWL-Quelle	4924	14.04.2015 07:50:48
E-S SZ Program	ibaREQ_UDPext4		AWL-Quelle	4777	14.04.2015 07:50:29
- Blocks			Objekt öffnen	Ctrl+Alt+O	17.04.2015 14:37:58
			Ausschneiden	Ctrl+X	
		-	Kopieren	Ctrl+C	
			Einfügen	Ctrl+V	
			Löschen	Del	
			Neues Objekt einfügen	+	
			Zielsystem	•	
	-		Übersetzen	Ctrl+B	
			Quelle exportieren		
			Drucken	Þ	
			Umbenennen	F2	
			Objekteigenschaften	Alt+Return	
			Spezielle Objekteigenschaf	ften 🕨	
Übersetzt das aktuelle Objekt in ausfül	hrbaren Code.	_			_

Hinweis



Es ist unbedingt erforderlich, dass die symbolische Bezeichnung der unterlagerten Bausteine unverändert ist (siehe Tabelle oben).

6.5 PG/PC-Schnittstelle einstellen/neuen Zugangspunkt definieren

ibaPDA-Request-S7-UDP kann keine Verbindung zu einer S7-CPU aufbauen, wenn die Schnittstellenparametrierung "AUTO" für einen Zugangspunkt (MPI-Adapter oder CPs) im SIMATIC-Manager eingestellt wurde.

Zur Abhilfe gibt es 2 Möglichkeiten:

Umstellen der Schnittstelle bei gleichem Zugangspunktnamen

Stellen Sie die Schnittstelle im SIMATIC-Manager z. B. von "CP5622 (AUTO)" auf "CP5622 (MPI)" bzw. "CP5622 (PROFIBUS)" um.

Nachteil dieser Methode: Sollte im SIMATIC-Manager die Einstellung des Zugangspunkts wieder geändert werden, funktioniert die Messung nicht mehr, da *ibaPDA* keinen Zugriff mehr hat.

Hinzufügen eines speziellen Zugangspunkts für ibaPDA

Damit es keine Konflikte mit den Einstellungen von SIMATIC-Manager und *ibaPDA* gibt, wenn beide Programme auf demselben Rechner laufen, können Sie einen neuen Zugangspunkt definieren.

Im Dialogfenster des Moduls gibt es den Button <PG/PC-Schnittstelle einstellen>. Damit öffnen Sie den Dialog zur Einstellung der PG/PC-Schnittstelle.

Die Einstellung wird dann auch für den SIMATIC-Manager geändert.

🚰 Allgemein 💋 Verbi	indung 🔨 Analog	g ∬ Digital	🧼 Diagnos	se			
Verbindungsmodus: P(C/CP 🗸 🗸	Verbindu	ungstyp:	PG-Verbindung	\sim	Timeout (s):	15 🜲
Zugangspunkt für Anwene	idungen:			~	PG/PC	-Schnittstelle ein	stellen
Adresse: 192.168	8.123.1	Rahmen: 0	-	Steckplatz: 0	* *	[Test
S7-Routing verwende	en						
ibaPDA-S7-Xplorer Pr	roxy verwenden						
CPU-Name:	Kein Adressbuch						~

Vorgehensweise

- 1. Öffnen Sie mit dem Button <PG/PC-Schnittstelle einstellen> den Dialog zur Einstellung der PG/PC-Schnittstelle.
- 2. Wählen Sie im Drop-down-Menü Zugangspunkt der Applikation die Zeile <Hinzufügen/Löschen> aus.

PG/PC-Schnittstelle einstellen	×
Zugriffsweg LLDP / DCP PNIO-Adapter Info	
Zugangspunkt der Applikation:	
S7ONLINE (STEP 7)> Realtek PCIe GBE Family Controller.TCP	
<hinzufügen löschen=""></hinzufügen>	
CP_L2_1: CP_L2_2: CP_L2_2: CP_PN_1: CP_SM_1: DPSONLINE FWL_LOAD (STEP 7) iba> PLCSIM.TCPIP.1 MPI (WinCC) S7ONLINE (STEP 7)> Realtek PCIe GBE Family Controller.TCPIP.1 (Parametrierung Ihrer NDIS-CPs mit TCP/IP	
Protokoll (RFC-1006))	
Schnittstellen	
Hinzufügen/Entfemen:	
OK Abbrechen Hilfe	

3. Definieren Sie den neuen Zugangspunkt: Geben Sie einen Namen an, z. B. "PDA", und optional eine Beschreibung zum besseren Verständnis. В

Bestätigen Sie die Eingaben n	nit <hinzufügen> und <schließen>.</schließen></hinzufügen>
-------------------------------	--

Zugangspunkte hinzufügen/löschen	—X —
Hinzufügen <u>N</u> euer Zugangspunkt: PDA <u>B</u> eschreibung:	<u>H</u> inzufügen
Löschen DPSONLINE FWL_LOAD (STEP 7) iba MPI (WinCC) S7ONLINE (STEP 7)	Löschen
<u>S</u> chließen	Hilfe

iba

4. Weisen Sie diesem Zugangspunkt eine Schnittstellenparametrierung zu, z. B. "CP5622. MPI.1".

PG/PC-Schnittstelle einstellen	X
Zugriffsweg LLDP / DCP PNIO-Adapter Inf	•
Zugangspunkt der Applikation:	
PDA> CP5622.MPI.1	_
V Benutzte Schnittstellenparametrierung:	
CP5622.MPI.1 <aktiv></aktiv>	Eigenschaften
EP5622.FWL.1	Diagnose
CP5622.FWL_FAST_LOAD.1	Kopieren
CP5622.PROFIBUS.	Löschen
, (Parametrierung Ihres Kommunikationsprozessors CP 5622 für MPI-Netz)	
Schnittstellen	
Hinzufügen/Entfemen:	<u>A</u> uswählen
ОК	Abbrechen Hilfe

- 5. Beenden Sie die Konfiguration mit <OK>.
- → Daraufhin zeigt *ibaPDA* im Verbindungsdialog unter *Zugangspunkt f
 ür Anwendungen* der neu definierte Zugang (z. B. "PDA --> CP5622.MPI.1") angezeigt.

🚰 Allgemein 💋 Verbin	ndung 🔨 Analog 🗍	🛛 Digital 🧼 Diagnos	e				
Verbindungsmodus: PC/	/CP 🗸 🗸	Verbindungstyp:	PG-Verbindung	\sim	Timeout (s):	15	-
Zugangspunkt für Anwendu	ungen: PDA => CP5	622.MPI.1	~	PG/PC	-Schnittstelle ein	stellen	
Adresse: 192.168.	123.1 Rahr	men: 0 🚖	Steckplatz: 0	-		Test	
S7-Routing verwenden	i i i i i i i i i i i i i i i i i i i						
ibaPDA-S7-Xplorer Prox	xy verwenden						
CPU-Name:	Kein Adressbuch						~

Hinweise für unterschiedliche Zugangspunkte

Je nachdem, welche Zugangspunkte im Engineering-Computer konfiguriert wurden, stehen im *ibaPDA*-System unterschiedliche Zugangspunkte zur Auswahl.

Grundsätzlich gibt es hier 3 Arten von Zugangspunkten:

- TCP/IP
- ISO
- Bussystem PROFIBUS oder MPI

TCP/IP

Wenn Sie einen Zugangspunkt wählen, der TCP/IP verwendet, dann müssen Sie im Modul-Konfigurationsdialog die IP-Adresse, Rahmennummer und Steckplatznummer des CPs angeben. Wenn Sie Rahmennummer und/oder Steckplatznummer nicht kennen, tragen Sie als Steckplatz "0" ein und klicken auf Button <Test>.

ISO

Wenn Sie einen Zugangspunkt wählen, der eine ISO-Schnittstelle verwendet, müssen Sie die MAC-Adresse, die Rahmen- und Steckplatznummer eingeben. Wenn Sie Rahmennummer und/ oder Steckplatznummer nicht kennen, tragen Sie als Steckplatz "0" ein und klicken auf Button <Test>.

Bussystem PROFIBUS oder MPI

Wenn Sie einen Zugangspunkt wählen, der eine Busschnittstelle verwendet, wie beispielsweise PROFIBUS oder MPI, dann müssen Sie die Busadresse, die Rahmennummer und Steckplatznummer eingeben. Sie können auch den Button <Test> nutzen und anschließend auf einen der gefundenen CPU-Links klicken, um die Verbindung zu testen.



6.6 S7-Routing

Unter S7-Routing versteht man die Möglichkeit, S7-Steuerungen als Router einzusetzen, um auf unterlagerte Zielsysteme, z. B. Steuerungen oder Antriebe, zuzugreifen, die sich in unterschiedlichen Subnetzen befinden. Dies schließt auch den Wechsel des Bussystems (Ethernet, PROFIBUS, MPI) mit ein.

Referenz



Weiterführende Informationen zum Thema S7-Routing finden Sie hier:

- Welche Baugruppen unterstützen die Funktion "S7-Routing" in S7-Subnetzen? https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/584459
- Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein und was muss ich beachten, wenn ich Routing durchführen will? https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/2383206
- Wie können Sie das S7-Routing im TIA Portal und in STEP 7 V5.x projektübergreifend aktivieren? https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109474569

6.6.1 Routing von Ethernet auf Ethernet

Die Funktion *S7-Routing* ist nicht mit IP-Routing zu verwechseln.

Das Beispiel zeigt die Realisierung des folgenden Zugriffswegs über S7-Routing in NetPro.



Der Engineering-Rechner (auch mit *ibaPDA*) soll auf die Steuerung CPU412 zugreifen. Der Rechner und die Steuerung sind nicht direkt miteinander über ein gemeinsames Netzwerk/Bus verbunden. Die Verbindung soll über die Steuerung CPU314C laufen.

Das "Durchreichen" der Kommunikation in dieser Steuerung wird als S7-Routing bezeichnet.

In dem Beispiel befinden sich Engineering-Rechner und CPU314C ebenfalls in zwei unterschiedlichen (logischen) Subnetzen. Für eine Kommunikationsverbindung ist der Einsatz eines (IP-) Routers notwendig. Dies ist völlig unabhängig von der Funktion S7-Routing und nicht damit zu verwechseln.



Anhang

6.6.1.1 Konfiguration von STEP 7/NetPro

Folgende Konfigurationsschritte sind ausschließlich notwendig, um mit der Programmiersoftware SIMATIC STEP 7 auf die unterlagerte Steuerung CPU412 zugreifen zu können. Für SINUME-RIK, SINAMICS oder SIMOTION können Sie ähnliche Schritte anwenden. Für die Verwendung von *ibaPDA* sind diese nicht notwendig.

1. Fügen Sie eine PG/PC-Station in NetPro ein und konfigurieren Sie diese.

RetPro - [Test (Network) D:\\20140825_F	outing\Test]	
<u>N</u> etwork <u>E</u> dit <u>Insert</u> PLC <u>V</u> iew Op	tions <u>W</u> indow <u>H</u> elp	
🔁 🗳 🖏 🎒 🛍 🛍 🏜 🚳 🛇	1 🖉 🗈 🖠 🕅	
Ethernet(1)	1	
Industrial Ethernet		
Ethernet(2) Industrial Ethernet		
MPI(1) MPI		
PROFIBUS(1) PROFIBUS		
CPU3xx CPU iMPI/DP PN-IO CP PN-IO 314C-2 PN/DP Add Add Add Add Add Add Add Add Add Ad	S7-412 CPU 10P IMPVDP 4581DP DP CP CP PHO 4435 4431 DP 2 2 2 2	PG/PC(1)

2. Weisen Sie der PG/PC-Station eine Schnittstelle (Netzwerkkarte) zu.

roperties - PG/PC			
General Interfaces	Assignment		
Not Assigned Configured Interfaces:	:		
Name	Type	Subnet	
a⊑tnemet Schnittstelle	e(1) Industrial Ethernet	Ethemet(1)	
, Interface Parameter A	esignments in the PC /PC:		
Muses Matural Disc	ssignments in the PG/PC.	DID 1	_
Viviware Virtual Ether	met Adapter for VMnet8.10 met Adapter for VMnet8.10	PIP.I PIP Auto 1	^
Realtek PCIe GBE F	amily Controller.TCPIP.1		
			- <u>A</u> ssign
Andread			Discourset
A <u>s</u> signed:			Disconnect
Interface	Parameter assign Su	bnet S70nlin	ie a
			S70NLINE Access:
•			Active
•	III		Active

\rightarrow Ergebnis:

operties - PG/PC			
General Interfaces Not Assigned <u>C</u> onfigured Interfaces:	Assignment		
Name	Туре	Subnet	
J	eigemente in the PC		
CP5622.FWL.1	signments in the Po	а/гс.	*
CP5622.FWL_FAST_	LOAD.1		
CP5622.PROFIBUS.	1		→ Assign
A <u>s</u> signed:			Disconnect
Interface	Farameter assign:	Subnet	S70nline a
Ethemet Schnittste	Realtek PCIe GB.	Ethemet(1) A	Active S70NLINE Access:
•	III		Active

Die Verbindungslinie vom PG/PC zum Netzwerk muss nun gelb markiert sein.

Der Kommunikationsweg ist in der folgenden Abbildung mit Pfeilen dargestellt (diese werden nicht in SIMATIC NetPro angezeigt).

Retwork Edit Insert PLC View Options Window Help Image: Second	NetPro - [Test (Network) D:\	\20140825_Routing\Test]
Image: Constraint of the state of	<u>N</u> etwork <u>E</u> dit Insert PLC	<u>V</u> iew O <u>p</u> tions <u>W</u> indow <u>H</u> elp
Ethernet(1) 1 Industrial Ethernet Industrial Ethernet MPI(1) MPI PROFIBUS(1) PROFIBUS) 🛩 🖩 🖏 i 🚑 i 🚔 i 🚔 i	± 3 0 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1
Ethernet(2) Industrial Ethernet	Ethernet(1) Industrial Ethernet	1
MPI(1) MPI PROFIBUS(1) PROFIBUS	Ethernet(2) Industrial Ethernet	
PROFIBUS(1) PROFIBUS	MPI(1) MPI	
	PROFIBUS(1) PROFIBUS	
	L	
CPU3xx CPU MPI/DP PN-IO CP PN-IO 314C-2 PN-IO Lean S7-412 CPU OP MPI/DP 4581DP DP CP CP 443-5 443-1 PN-IO Ext DP PG/PC(1)	CPU3xx CPU MPI/DP PN-IO 314C-2 PN/DP	CP PN-IO 343-1 CPU OP MPI/OP 4551DP OP CP PN-IO Lean CPU OP MPI/OP 4551DP OP CP PN-IO

3. Laden Sie abschließend alle Hardware-Konfigurationen und Verbindungsdaten von NetPro ausgehend.

6.6.1.2 Konfiguration von TIA Portal

Folgende Konfigurationsschritte sind ausschließlich notwendig, um mit der Programmiersoftware TIA Portal auf die unterlagerte Steuerung "PLC2" zugreifen zu können. Für SINUMERIK, SINAMICS oder SIMOTION können Sie ähnliche Schritte anwenden. Für die Verwendung von *ibaPDA* sind diese nicht notwendig.

- 1. Verbinden Sie beide Steuerungen im TIA Portal über die Ethernet-Ports.
- 2. Richten Sie eine Verbindung mit Ihrem Rechner und der ersten Steuerung "PLC1" ein, in dem Sie ein Subnetz hinzufügen.

Router > Devices & network	(S				
Network Connections	HMI connection	18HE 🕄 🔜 🔍 ±			
PLC1		PLC2			
CPU 412-3 PN/DP		CPU 412-3 PN/D			
PROFINET interface 1 [X1]			Properties	11 Info	P. Diagnostics
General IO tags S	ystem constants Tex	cts	-		
General Ethernet addresses Time synchronization	Ethernet addresses	ed with			
Operating mode Advanced options Web server access		Subnet: Not networ	ked new subnet		

→ Die Verbindungen zwischen den Steuerungen sowie zum Rechner sind in TIA Portal abgebildet.

Router > Devices & networks			
Network Connections	connection	V 🕅 🖫 💷 🍳 ±	
PLC1 CPU 412-3 PN/DP		PLC2 CPU 412-3 PN/DP	
PC-PLC-Network		PLC-Network	

3. Laden Sie die Programmierung der Steuerung "PLC1" und dann die Programmierung der Steuerung "PLC2".

4. Stellen Sie in der Steuerung "PLC2" als Verbindung zur Schnittstelle/Subnetz die Verbindung von "PLC1" zum Rechner an.

Extended download to	device						×
	Configured access nodes of "PLC2"						
	Device	Device type	Slot	Interface type	Address	Subnet	
	PLC2	CPU 412-3 PN/DP	1 X3	PROFIBUS	3		
		CPU 412-3 PN/DP	1 X1	PN/IE	192.168.80.102		
		CPU 412-3 PN/DP	1 X2	PN/IE	192.168.81.2	PLC-Network	
		Type of the PG/PC inte	erface:	PN/IE		•	
		PG/PC inte	erface:	💹 DisplayLink Ne	etwork Adapter NCM	- 🔽 🖲 🖸	2
	Connection to interface/subnet:			PC-PLC-Network			
		1st ga	teway:	PLC1		- 🔊	

- \rightarrow "PLC1" erscheint als erstes Gateway.
- \rightarrow "PLC2" ist nun via S7-Routing über "PLC1" mit dem Rechner verbunden.

6.6.1.3 Konfiguration von ibaPDA

Konfigurieren Sie die folgenden Einstellungen.

🚰 Allgemein 🝠 Verbindun	ig 🔨 Analog 👖 Digital 🥋 Diagnose		
Verbindungsmodus: TCP/IP	✓ Verbindungstyp: PG-Verbindung ✓	Timeout (s):	15 🜲
Adresse: 192.168.80.2	Rahmen: 0 🚖 Steckplatz: 0 🜲		Test
S7-Routing verwenden	Adresse des Gerätes mit Gateway-Funktion (z.B. IE/PB Link): S7-Subnetz-ID des Ziel-Netzes:		
	192.168.81.245 007E-000E		
CPU-Name: S7-4	412 (CPU 412-2 DP)		~

S7-Routing verwenden

Aktivieren Sie diese Option, um S7-Routing zu verwenden.

Adresse

Geben Sie die Adresse der Zielsteuerung an (hier CPU412).

Adresse des Geräts mit Gateway-Funktion

Geben Sie die Adresse des Gateways an (hier CPU314C).

S7-Subnetz-ID des Zielnetzes

Geben Sie die Subnetz-ID aus STEP 7 NetPro oder TIA Portal an.

S7-Subnetz-ID in NetPro ermitteln

Die S7-Subnetz-ID können Sie in NetPro ermitteln.

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das unterlagerte Bussystem und öffnen Sie die *Objekteigenschaften*.



S7-Subnetz-ID im TIA Portal ermitteln

Die S7-Subnetz-ID können Sie im TIA Portal ermitteln.

Klicken Sie auf das Bussystem und gehen Sie zu Properties – General – General.

S7-1510 CPU 1510SP-1 PN				
PN/IE_1			138%	T
PN/IE_1 [Industrial Ethernet]		Q Properties	🗓 Info 主 🗓 Diagnostics	
General IO tags Syst	em constants Texts			
PROFINET Subnet General	General			×
Domain management				
Overview isochronous mode	Name: PN/IE_1			
	S7 subnet ID: 1C2A	- 4		
	Connect	devices that are not linked	with this subnet in case of port conne	ection.
	🗹 Check IP	address for uniqueness		

6.6.2 Routing von Ethernet auf PROFIBUS

Das Beispiel zeigt die Realisierung des folgenden Zugriffswegs über S7-Routing und eine beispielhafte Systemtopologie für Ethernet PROFIBUS in NetPro.



Der Engineering-Rechner (auch mit *ibaPDA*) soll auf die Steuerung CPU319 zugreifen. Der Rechner und die Steuerung sind nicht direkt miteinander über ein gemeinsames Netzwerk/Bus verbunden. Die Verbindung soll über die Steuerung CPU412 laufen.

Das "Durchreichen" der Kommunikation in dieser Steuerung wird als S7-Routing bezeichnet.
6.6.2.1 Konfiguration von STEP7/NetPro

Folgende Konfigurationsschritte sind ausschließlich notwendig, um mit der Programmiersoftware SIMATIC STEP 7 auf die unterlagerte Steuerung CPU319 zugreifen zu können. Für SINUME-RIK, SINAMICS oder SIMOTION können Sie ähnliche Schritte anwenden. Für die Verwendung von *ibaPDA* sind diese nicht notwendig.

1. Fügen Sie eine PG/PC-Station in NetPro ein und konfigurieren Sie diese.

器 NetPro - [S7Routing_Eth_DP (Netz) D:\40_SIMATIC\30_Demos\S7Routing_Eth_DP]	- • •
🚇 Netz Bearbeiten Einfügen Zielsystem Ansicht Extras Fenster Hilfe	_ 8 ×
) 🖆 🖳 🚔 🗈 🛍 🏜 🎎 🚿 🖉 🖺 🖻 ! 💦	
Ethernet(1) 1 Industrial Ethernet	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
MPI(1) MPI	
PROFIBUS(1) PROFIBUS	≡
2 2 3	

2. Weisen Sie der PG/PC-Station eine Schnittstelle (Netzwerkkarte) zu.

Eigenschaften - PG/PC			×
Allgemein Schnittstellen	Zuordnung		1
Projektierte Schnittstellen:			
Name Etherate a st(1)	Typ Industrial Different	Subnotz	
Ethemet port(1)	industrial Ethemet	Ethemet(1)	
Schnittstellenparametrierur	ngen im PG/PC:		
Intel(R) Ethemet Connect	tion I217-LM.TCPIP.Au	to.1	
Linksys USB3GIGV1 ISC Linksys USB3GIGV1.TCI	PIP.1		
	PIP.AUTO. I	•	
Zuge <u>o</u> rdnet:			Lösen
Schnittstelle Pa	arametrierung Su	bnetz S7Online-2	
			S70NLINE-Zugriff:
		,	L <u>a</u> Ktiv
ОК		Ab	brechen Hilfe

iba

\rightarrow Ergebnis:

Eigenschaften - PG/PC	-		×
Allgemein Schnittstellen	Zuordnung		
Nicht zugeordnet Projektierte Schnittstellen:	:		
Name	Тур	Subnetz	
<u>S</u> chnittstellenparametrieru	ngen im PG/PC:		
DUST1.COM1		<u> </u>	
iba AG ibaFOB-D Netwo	rk Interface.ISO.1		
iba AG ibaFOB-D Netwo	rk Interface.TCPIP.1	Ŧ	Zuordnen
Zugeordnet:			Lösen
Schnittstelle P	arametrierung Si	ubnetz S7Online-J	
Ethernet port(1) Li	nksys USB3GI E	hemet(1) aktiv	S70NUNE-7ugiff
•	III	4	<u>aktiv</u>
ОК		Ab	brechen Hilfe

Die Verbindungslinie vom PG/PC zum Netzwerk muss nun gelb markiert sein.

Der Kommunikationsweg ist in der folgenden Abbildung mit Pfeilen dargestellt (diese werden nicht in SIMATIC NetPro angezeigt).

🚟 NetPro - [S7Routing_Eth_DP (Netz) D:\40)_SIMATIC\30_Demos\S7Routi	ing_Eth_DP]	
Netz Bearbeiten Einfügen Zielsyste	m Ansicht Extras Fenster	r Hilfe	_ 8 ×
😂 🖩 🖏 🎒 🖻 🛍 🏜 🔏	S 🖉 🗈 🗈 ! 🕅		
Ethernet(1)		1	<u>^</u>
Industrial Ethernet			
MPI(1) MPI			
PROFIBUS(1) PROFIBUS			E
CPU319		PG/PC(1)	

3. Laden Sie abschließend alle Hardware-Konfigurationen und Verbindungsdaten von NetPro ausgehend.

6.6.2.2 Konfiguration von TIA Portal

Konfigurationsschritte sind ausschließlich notwendig, um mit der Programmiersoftware TIA Portal auf die unterlagerte Steuerung "PLC2" zugreifen zu können. Für SINUMERIK, SINAMICS oder SIMOTION können Sie ähnliche Schritte anwenden.

Für die Konfiguration von PROFIBUS gehen Sie vor wie für Ethernet beschrieben, siehe **7** Konfiguration von TIA Portal, Seite 105.

6.6.2.3 Konfiguration von ibaPDA

Konfigurieren Sie die folgenden Einstellungen.

💱 Allgemein 🖋 Verbindung 🔨 Analog 👖 Digital 🤝 Diagnose		
Verbindungsmodus: TCP/IP Verbindungstyp: PG-Verbindung V	Timeout (s):	15 🜲
Adresse: 2 Rahmen: 0 🚖 Steckplatz: 0 🚖		Test
S7-Routing verwenden Adresse des Gerätes mit Gateway-Funktion (z.B. IE/PB Link): S7-Subnetz-ID des Ziel-Netzes: 192.168.80.95 02D6-000B		
CPU-Name: 🚫 Kein Adressbuch		~

S7-Routing verwenden

Aktivieren Sie diese Option, um S7-Routing zu verwenden.

Adresse

Geben Sie die DP-Adresse der Zielsteuerung an (hier CPU319).

Adresse des Geräts mit Gateway-Funktion

Geben Sie die Adresse des Gateways an (hier CPU412).

S7-Subnetz-ID des Zielnetzes

Geben Sie die Subnetz-ID aus STEP 7 NetPro oder TIA Portal an.

S7-Subnetz-ID in NetPro ermitteln

Die S7-Subnetz-ID können Sie in NetPro ermitteln.

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das unterlagerte Bussystem und öffnen Sie die *Objekteigenschaften*.



S7-Subnetz-ID in TIA Portal ermitteln

Die S7-Subnetz-ID können Sie im TIA Portal ermitteln.

Klicken Sie auf das Bussystem und gehen Sie zu Properties – General – General.

S7-1510 CPU 1510SP-1 PN				
PROFIBUS_1		R) 138%	
		S Properties	Linfo L Diagnostics	
General IO tags Sy	stem constants Texts			
General	Conoral			^
Network settings				
Cable configuration				
Additional network devices	Name: PROFIBUS_	1		
Bus parameters	S7 subnet ID: 64F1	- 1		

6.7 Fehlercodes Request-Blöcke

Die Request-Blöcke liefern folgende mögliche Fehlercodes:

FB140/141/	
------------	--

Wert ERROR_STATUS	Beschreibung
1	datablock ibaREQ_DB is write protected
2	datablock ibaREQ_DB invalid (DB = 0 or > limit of CPU)
3	datablock ibaREQ_DB does not exist
4	datablock ibaREQ_DB undefined error
5	datablock ibaREQ_DB too short
6	datablock ibaREQ_DB too short for ibaREQ_UDP
9	internal error (RD_SINFO)
10	no access to datablock ibaREQ_DB (read)
11	no access to datablock ibaREQ_DB (write)
20	initialization not finished
21	insufficient memory for SZL
22	wrong SZL_ID
23	wrong or invalid index of SZL
24	error while reading I&M data from CPU
25	error while reading PLC data
31	initialization canceled with error
32	initialization not completed
41	too many pointers (ibaREQ_DB to small)

Wert	Beschreibung
12	too many pointors in one command (> 128)
42	invalid command id
44	invalid command id
45	operand invalid (not defined)
46	operand invalid (datatype)
47	operand invalid (memory area)
200	no connection to PN device/DP-Slave
300	version of ibaREQ_UDPact does not match with ibaREQ_M (ID)
301	version of ibaREQ_UDPact does not match with ibaREQ_M (FB)
302	version of ibaREQ_UDPact does not match with ibaREQ_M (DB)
303	type of transmit agent does not match with configured request type in <i>ibaPDA</i>
305	PROFIBUS DP-Slave hardware configuration is invalid
306	configured peripheral address is invalid
310	no access to datablock ibaREQ_DB (read)
311	no access to datablock ibaREQ_DB (write)
315	error while masking of synchronous faults
316	error while demasking of synchronous faults
320	operand invalid (datatype)
321	operand invalid (pointer)
401	ADR_SLOT/ADR_SLOT_0 invalid hw-id
402	ADR_SLOT/ADR_SLOT_0 invalid hw-id, no IO-Device or DP-Slave
403	ADR_SLOT/ADR_SLOT_0 invalid hw-id, is no PROFIBUS or PROFINET
406	ADR_SLOT/ADR_SLOT_0 invalid configuration slot (0)
407	ADR_SLOT/ADR_SLOT_0 invalid configuration slot (0)
409	ADR_SLOT_1 invalid configuration slot 1
410	no connection to PN device/DP-Slave or error
411	ADR_SLOT_1 invalid hw-id
412	ADR_SLOT_1 invalid hw-id, no IO-Device or DP-Slave
413	ADR_SLOT_1 invalid hw-id, is no PROFIBUS
416	ADR_SLOT_1 invalid configuration slot 1
Ох8ууу	errorcode of inner TUSEND/AG_SEND/AG_LSEND

Tab. 7: Fehlercodes Request-Blöcke FB140/141/...

FC122 (PROFIBUS)

Wert	Beschreibung
ERROR_STATUS	
1	DB_PDA is write protected
2	DB_PDA = 0 or > limit of CPU
3	DP_PDA does not exist
5	DB_PDA too short
11	DB_INTERN is write protected
12	DB_INTERN = 0 or > limit of CPU
13	DB_INTERN does not exist
15	DB_INTERN too short
16	error while reading identification data of CPU
19	initialization not completed
21	insufficient memory for system status list
22	wrong or unknown system status list
23	wrong or invalid index of system status list
30	invalid OUTPUT_ADR_SLAVE
31	OUTPUT_ADR_SLAVE no PROFIBUS DP-Slave
100	bit number not 0
101	bit number not 07
103	operand invalid (memory area)
104	operand invalid (datatype)
105	operand invalid (datablock 0)
106	datablock number > limit of CPU
107	datablock does not exist
109	datablock too short
110	address does not exist
111	initialization canceled with error
112	initialization not completed
150	request fragmentation not supported
151	wrong number of requested values
152	only < 64 digital signals are supported
153	only < 64 analog signals are supported
200	no connection to DP-Slave

Tab. 8: Fehlercodes Request-Block FC122

FC123

Wert	Beschreibung
ERROR_STATUS	DD DDA is write gratestad
1	DB_PDA is write protected
2	
3	DP_PDA does not exist
5	DB_PDA too short
11	DB_INTERN is write protected
12	DB_INTERN = 0 or > limit of CPU
13	DB_INTERN does not exist
15	DB_INTERN too short
16	error while reading identification data of CPU
19	initialization not completed
21	insufficient memory for system status list
22	wrong or unknown system status list
23	wrong or invalid index of system status list
30	invalid OUTPUT_ADR_SLAVE
31	OUTPUT_ADR_SLAVE no PROFIBUS DP slave
32	RM: the parameterized "OUTPUT_ADR_SLAVE_BUS_0" is wrong.
33	RM: the parameterized "OUTPUT_ADR_SLAVE_BUS_0" is not assigned to a PROFIBUS DP-Slave
34	RM: the parameterized "OUTPUT_ADR_SLAVE_BUS_1" is wrong
35	RM: the parameterized "OUTPUT_ADR_SLAVE_BUS_1" is not assigned to a PROFIBUS DP-Slave
36	RM: SLAVE BUSO and SLAVE BUS1 do not have the same DP address
100	bit number not 0
101	bit number not 07
103	operand invalid (memory area)
104	operand invalid (datatype)
105	operand invalid (datablock 0)
106	datablock number > limit of CPU
107	datablock does not exist
109	datablock to0 short
110	address does not exist
111	initialization canceled with error
112	initialization not completed
150	request fragmentation not supported
151	wrong number of requested values
152	only < 64 digital signals are supported
153	only < 64 analog signals are supported

Wert ERROR_STATUS	Beschreibung
200	no connection to DP-Slave
201	RM: slave bus 0 has failed
202	RM: slave bus 1 has failed
203	RM: slaves bus 0 + 1 have failed
210	output modules of the slaves bus 0 and 1 are configured differently

Tab. 9: Fehlercodes Request-Block FC123

6.7.1 S7-1500

S7-1500

Der Request-Block ibaREQ-UDP liefert folgende mögliche Fehlercodes:

ERROR_TSEND (W#16#)	
80A1	Connection or port already being used by user. Communication error: - The specified connection has not yet been established. - The specified connection is being terminated. - Transfer via this connection is not possible. - The interface is being re-initialized.
80A3	The nested "T_DIAG" instruction has reported that the connection has closed.
80A4	IP address of the remote endpoint of the connection is invalid or it matches the IP address of the local partner.
80A7	Communication error: You called the instruction with COM_RST = 1 before the send job was complete.
80AA	A connection is currently being established with the same connection ID by another block. Repeat the job with a new rising edge at the REQ parameter.
80B6	Parameter assignment error in the connection_type parameter of the data block for connection description.
80B7	Error in one of the following parameters of the data block for connec- tion description: block_length, local_tsap_id_len, rem_subnet_id_len, rem_staddr_len, rem_tsap_id_len, next_staddr_len.
8085	The LEN parameter is larger than the highest permitted value.
8086	The ID parameter within the CONNECT parameter is outside the per- mitted range.
8087	Maximum number of connections reached; no additional connection possible.
8088	The value at the LEN parameter does not correspond to the receive area set at the DATA parameter.

ERROR_TSEND (W#16#)	
8091	Maximum nesting depth exceeded.
809A	The CONNECT parameter points to a field that does not correspond to the length of the connection description.
809B	InterfaceID is invalid. It is either zero or it does not point to a local CPU interface or a CP.
80C3	All connection resources are in use. A block with this ID is already being processed in a different priority group.
80C4	 Temporary communication error: The connection cannot be established at this time. The interface is receiving new parameters or the connection is being established. The configured connection is currently being removed by a "TDISCON" instruction. The connection used is being terminated by a call with COM_RST = 1.
80C6	Remote network error. Remote partner cannot be reached.



Weitere Informationen entnehmen Sie der SIEMENS-Dokumentation zum Baustein TSEND_C.

6.7.2 S7-300/400

\$7-300/400

Der Request-Block ibaREQ-UDPint liefert folgende mögliche Fehlercodes:

ERROR_TCON (W#16#)	
8086	The ID parameter is outside the permitted range.
8087	Maximal number of connections reached; no additional connection possible
8089	The parameter CONNECT parameter does not point to a data block.
809A	The parameter CONNECT parameter points to a field that does not match the length of the connection description (UDT65).
809B	The local_device_id in the connection description does not match the CPU.
80A0	Group error for error codes W#16#80A1 and W#16#80A2
80A1	Connection or port is already occupied by user
80A2	Local or remote port is occupied by the system
80A3	Attempt being made to re-establish an existing connection

ERROR_TCON (W#16#)	
80A4	IP address of the remote connection end point is invalid, it may match the local IP address
80A7	Communications error: you have called TDISCON before TCON was complete. TDISCON must first complexly terminate the connection referenced by the ID.
80B2	The parameter CONNECT parameter points to a data block that was generated with the keyword UNLINKED.
80B3	Inconsistent parameter assignment: Group error for the error codes W#16#80A0 to W#16#80A2, W#16#80A4, W#16#80B4 to W#16#80B9
80B5	Error in active_est parameter (UDT 65) in the UDP protocol variant
80B6	Parameter assignment error relating to the connection_type parame- ter (UDT 65)
80B7	Error in one of the following parameters of UDT 65: block_length, local_tsap_id_len, rem_subnet_id_len, rem_staddr_len, rem_tsap_id_len, next_staddr_len
8088	Parameter ID in the local connection description (UDT 65) and para- meter ID are different
80C3	All connection resources are in use.
80C4	 Temporary communications error: The connection cannot be established at this time. The interface is receiving new parameters. The configured connection is currently being removed by a TDISCON. The H system is connecting and updating.



Weitere Informationen entnehmen Sie der SIEMENS-Dokumentation zum Baustein TCON.

ERROR_TSEND (W#16#)	
8085	LEN parameter has the value 0 or is greater than the largest permitted value
8086	The ID parameter is not in the permitted address range
8088	LEN parameter is larger than the memory area specified in DATA
8089	ADDR parameter does not point to a data block
80A1	Communication error: - The specified connection between user program and communica- tions layer of the operating system has not yet been established. - The specified connection between the user program and the com- munication level of the operating system is currently being termina- ted. Transmission over this connection is not possible. - The interface is being reinitialized.
80A4	IP address of the remote connection end point is invalid, it is possible that it matches the local IP address.
80B3	The set protocol variant (connection_type parameter in the connecti- on description) is not UDP. Please use FB 63 "TSEND". ADDR parameter: Invalid settings for port no.
80C3	A block with this ID is already being processed in a different priority class. Internal lack of resources.
80C4	Temporary communications error: - The connection between the user program and the communication level of the operating system cannot be established at this time. - The interface is receiving new parameters.



Weitere Informationen entnehmen Sie der SIEMENS Dokumentation zum Baustein TSEND.

6.7.3 Weitere Fehlermeldungen

ERROR TCON

ERROR and STATUS parameters

ERROR	STATUS* (W#16#)	Explanation
0	0000	Connection successfully established.
0	7000	No job processing active
0	7001	Start job execution, establish connection.
0	7002	Connection is being established (REQ irrelevant).
1	8085	Connection ID (ID parameter) is already being used by a configured connection.
1	8086	The ID parameter is outside the valid range.
1	8087	Maximum number of connections reached; no additional connection possible
1	8089	The CONNECT parameter does not point to a connection description or the connection description was created manually.
1	809A	The structure at the CONNECT parameter is not supported on an integrated interface or the length is invalid.
1	809B	The element InterfaceId within the TCON_xxx structure does not reference a hardware identifier of a CPU or CM/CP interface or has the value "0".
1	80A1	The specified connection or the port is already being used.
1	80A2	Local or remote port is being used by the system. The following ports are reserved locally: 20, 21, 80, 102, 135, 161, 162, 443, 34962, 34963, 34964 as well as the area 49152 to 65535.
1	80A3	ID is used by a connection created by the user program, which uses the same connection description at the CONNECT parameter.
1	80A4	IP address of the remote endpoint of the connection is invalid or it corresponds to the IP address of the local partner.
1	80A7	Communication error: You executed "TDISCON" before "TCON" had completed.

1	80B4	Only with TCON_IP_RFC: The local T selector was not specified or the first byte does not contain the value 0x0E (only with a length of T selector = 2) or the local T selector starts with "SIMATIC-".
1	80B5	Only passive connection establishment is permitted for connection type 13 = UDP (parameter ActiveEstablished of the structure TCON_IP_v4 / TCON_PARAM has the value TRUE).
1	80B6	 Parameter assignment error in the ConnectionType parameter of the data block for connection description. Only valid with TCON_IP_v4: 0x11, 0x0B and 0x13. Only valid with TCON_IP_RFC: 0x0C and 0x12
1	8087	 With TCON_IP_v4: TCP (active connection establishment): Remote port is "0". TCP (passive connection establishment): Local port is "0". UDP: Local port is "0". IP address of the partner end point was set to 0.0.0. With TCON_IP_RFC: Local (LocalTSelector) or remote (RemoteTSelector) T selector was specified with a length of more than 32 bytes. For TSelLength of the T selector (local or remote), a length greater than 32 was entered. Error in the length of the IP address of the specific connection partner. IP address of the partner end point was set to 0.0.0.
1	80B8	Parameter ID in the local connection description (structure at CONNECT parameter) and parameter ID of the instruction are different.
1	80C3	All connection resources are assigned, or ports may be dynamically used by other applications or connections.
1	80C4	 Temporary communication error: The connection cannot be established at this time. The connection cannot be established because the firewalls on the connection path are not open for the required ports. The interface is currently receiving new parameters. The configured connection is currently being removed by a "<u>TDISCON</u>" instruction.
1	80C5	The connection partner refuses to establish the connection, has terminated the connection or actively ended it.
1	80C6	The connection partner cannot be reached (network error).
1	80C7	Execution timeout.

1	80C8	Value at the ID parameter is already being used by a connection that was created using the user program. The connection uses the identical ID, but different connection settings at the parameter CONNECT.
1	80C9	Validation of the connection partner failed. The connection partner that wants to establish the connection does not match the defined partner of the structure at the CONNECT parameter.
1	80CE	The IP address of the local interface is 0.0.0.0.
1	80D0	In connection with TCP and the active connection end point: The remote_qdn parameter is an empty string. In this case, no connection can be established.
1	80D1	The remote_qdn parameter is not a fully qualified domain name. The period at the end may be missing.
1	80D2	No DNS server address is configured.
1	80D3	 The fully qualified domain name could not be resolved. Possible causes: The DNS server is not reachable, for example, because it has been shut down or the remote port is not reachable. An error occurred during communication with the DNS server. The DNS server returned a valid DNS answer, but the answer contained no IPv4 address.
1	80E0	Unsuitable or poor message was received.
1	80E1	Error during the handshake. Possible causes: Abort by the user Security not high enough Renewed negotiation is not supported SSL/TLS version is not supported Validation of the host name failed
1	80E2	Not supported / invalid certificate Possible cause: The time-of-day of the module concerned is not set or the module is not synchronized. Example: The default setting for the date of the module is 1/1/2012 and it was not set during commissioning. The validity period of the certificate starts on 20 August 2016 and ends on 20 August 2024. In this case, the date of the module is outside the validity period of the certificate; the certificate is invalid for the module.
1	80E3	Certificate was discarded.
1	80E4	No valid certification authority found.
1	80E5	Certificate expired.
1	80E6	Integrity errors in the Transport Layer Security Protocol
1	80E7	Not supported extension in X.509-V3 certificate
1	80E9	TLS server without server certificate is not supported.
1	80EA	DTLS (UDP) protocol is not supported.
1	80EB	A client cannot request a client certificate.
1	80EC	The server cannot perform validation based on the subjectAlternateName (only clients can do this).
1	80ED	TLSServerCertRef_m-ID invalid



Weitere Informationen entnehmen Sie der SIEMENS-Dokumentation zum Baustein TCON.

ERROR TUSEND

ERROR	STATUS* (W#16#)	Explanation
0	0000	Send job completed without error
0	7000	No job processing active
0	7001	Start of job processing, data being sent Note: During this processing phase, the operating system accesses the data in the DATA send area.
0	7002	Intermediate call (REQ irrelevant), job is being processed Note: During this processing phase, the operating system accesses the data in the DATA send area.
1	8085	The LEN parameter has the value "0" or is greater than the highest permitted value.
1	8086	The ID parameter is not in the permitted value range.
0	8088	The LEN parameter is greater than the memory area specified in DATA
1	8089	The parameter ADDR does not point to a data block with the structure TADDR_Param or TADDR_SEND_QDN.
1	80A1	 Communication error: The specified connection between user program and communication layer of the operating system has not yet been established. The specified connection between the user program and the communication layer of the operating system is currently being terminated. Transmission over this connection is not possible. The interface is being reinitialized.
1	80B1	You changed the DATA parameter before the current job finished.
1	80A4	IP address (at the ADDR parameter) of the remote connection end point is invalid; it may correspond to the local partner's own IP address.
1	80B3	 The protocol variant (connection_type parameter in the connection description) is not set to UDP. Please use "<u>TSEND</u>". Parameter ADDR: Invalid information for port no.
1	80B7	The length of the structure referenced by the parameter ADDR is not 8 bytes.
1	80C3	 A block with this ID is already being processed in a different priority class. Internal lack of resources.

Andere Dokumentation



Weitere Informationen entnehmen Sie der SIEMENS-Dokumentation zum Baustein TUSEND.

7 Support und Kontakt

Support

E-Mail: support@iba-ag.com

Hinweis



Wenn Sie Support benötigen, dann geben Sie bitte bei Softwareprodukten die Nummer des Lizenzcontainers an. Bei Hardwareprodukten halten Sie bitte ggf. die Seriennummer des Geräts bereit.

Kontakt

Hausanschrift

iba AG Königswarterstraße 44 90762 Fürth Deutschland

Tel.: +49 911 97282-0

E-Mail: iba@iba-ag.com

Postanschrift

iba AG Postfach 1828 90708 Fürth

Warenanlieferung, Retouren

iba AG Gebhardtstraße 10 90762 Fürth

Regional und weltweit

Weitere Kontaktadressen unserer regionalen Niederlassungen oder Vertretungen finden Sie auf unserer Webseite:

www.iba-ag.com

